

# **TECHNOMOUSE IQ**

## *User Guide*





### TECHNOMOUSE IQ FUNCTIONS

- A** Rollerbar
- B** Left-click
- C** Scroll wheel
- D** Right-click
- E** Copy
- F** "One touch" double-click
- G** Paste
- H** Cursor speed adjustment



### CONNECTING TO A COMPUTER

Plug the Technomouse IQ into your computer's USB port. Allow your computer a few seconds to automatically install it.



### CHANGING CURSOR SPEED

Press button **H** to change cursor speed. There are five speed selections from slow to fast that are indicated by the LEDs.



### USING THE ROLLERBAR

The rollerbar **A** provides two functions:

- Pressing down on the rollerbar performs a left-click.
- Moving the rollerbar side to side and up and down performs cursor movement.



### ROLLERBAR CLICK FORCE ADJUSTMENT

Click force refers to how hard or soft it is to click the rollerbar.

To change the click force, press and hold both the **E** and the **H** button for two seconds, the LED light will show current click force setting. While continuing to hold button **E** release button **H** and use scroll wheel **C** to change click force setting. Let go of **E** to select click force setting.

*Note: The rollerbar click function can be turned off using the above adjustment method, by moving the scroll wheel until all LEDs are lit.*



### CLICK VOLUME ADJUSTMENT

To change the click volume setting, press and hold both the **G** and the **H** button for two seconds, the LED light will show current click volume setting. While continuing to hold button **G** release button **H** and use scroll wheel **C** to change click volume setting. Let go of **G** to select click volume setting.

*Note: The rollerbar click volume can be turned off using the above adjustment method, by moving the scroll wheel until all LEDs are lit.*

### CHANGING THE 'DOUBLE' CLICK BUTTON TO MIDDLE BUTTON FUNCTION

To change button **F** from double click function to a middle button function, hold button **F** and **H** for two seconds until LEDs flashes to confirm. Repeating this process will revert back to double click function.

### ADJUSTING TO MAC OPERATING SYSTEMS

The Copy and Paste buttons on your Technomouse IQ can be adjusted for use with Mac operating systems. To switch to Mac mode press and hold **E** and **G** buttons for two seconds. The right-most LED will flash to indicate Technomouse IQ is in Mac mode. Repeating this process will revert back to Windows mode.



### TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER

- A** Rullstav
- B** Vänsterklicka
- C** Scrollhjul
- D** Högerklicka
- E** Kopiera
- F** Dubbelklicka med ett klick
- G** Klistra in
- H** Justera pekarhastigheten



### ANSLUTNING TILL DATOR

Anslut Technomouse IQ till datorns USB-port. Datorn installerar den automatiskt inom några sekunder.



### ÄNDRA PEKARHASTIGHETEN

Tryck på knapp **H** för att ändra pekarhastigheten. Det finns fem olika hastigheter, från långsam till snabb, vilket indikeras av LED-lamporna.



### ANVÄNDA RULLMUSEN

Rullstaven **A** har två funktioner:

- Vänsterklicka genom att trycka på rullstaven.
- Flytta muspekaren genom att flytta rullstaven i sidled och rulla uppåt och neråt.



### JUSTERA KLICKMOTSTÅND

Du kan välja hur hårt eller mjukt du vill trycka på rullstaven för att klicka.

För att justera klickmotståndet, tryck och håll ner knapparna **E** och **H** samtidigt i två sekunder. LED-lamporna visar inställt läge. Fortsätt hålla ner knapp **E** och släpp knapp **H**, använd scrollhjulet **C** för att ändra motståndet. Släpp knapp **E** för att bekräfta valt klickmotstånd.

*Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickfunktion, gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att alla LED-lampor lyser.*



### JUSTERA KLICKVOLYM

För att justera klickvolymen, håll ner både knapp **G** och **H** samtidigt i två sekunder. LED-lamporna visar inställd klickvolym. Fortsätt hålla ner knapp **G** och släpp knapp **H**. Använd scrollhjulet **C** för att ändra klickvolym. Släpp knapp **G** för att bekräfta vald klickvolym.

*Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickvolym, gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att alla LED-lampor lyser.*

### ÄNDRA DUBBELKLICKSKNAPPEN TILL MELLANKNAPPSFUNKTION

För att ändra knapp **F** från dubbelklicksfunktion till mellanknappsfunktion, håll ner knapparna **F** och **H** i två sekunder tills LED-lamporna blinkar. Upprepa för att återställa knappens funktion till dubbelklick.

### ANPASSA TILL OPERATIVSYSTEM FÖR MAC

Knapparna för kopiera och klistra in på din Technomouse IQ kan ändras för användning med Mac. För att ändra till Mac-läge, håll ner knapparna **E** och **G** i två sekunder. LED-lampan längst till höger blinkar för att visa att din Technomouse IQ är i Mac-läge. Upprepa processen för att återställa inställningarna till Windows-läge.



### TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER

- A** Rullestav
- B** Venstre-klik
- C** Scroll hjul
- D** Højre-klik
- E** Kopiér/Kopier
- F** Dobbelt-klik
- G** Indsæt/Lim inn
- H** Markør hastigheds justering



### TILSLUTNING TIL COMPUTER

Sæt Technomouse IQ ind i din computers USB port. Giv din computer et par sekunder til at installere den automatisk.



### ÆNDRING AF CURSORENS/MARKØRENS HASTIGHED

Tryk på knap **H** for at ændre hastigheden på cursoren/markøren. Der er 5 forskellige hastigheder, fra langsom til hurtigt, indikeres ved LEDlys.



### BRUG AF RULLESTAV

Rullestaven **A** har 2 funktioner:

- Et tryk på rullestaven giver et venstre-klik.
- Flytning af rullestaven fra side til side får cursoren/markøren til at røre sig.





### **ÆNDRING AF RULLESTAVENS KLIK-TRYK**

Klik-tryk betyder hvor hårdt/hardt du skal trykke for at klikke.

For at ændre klik-trykket, hold både **E** og **H** knappen inde i 2 sekunder, LED-lyset vil vise dit nuværende klik-tryk. Hvis du fortsætter med at holde **E**-knappen inde, slipper **H**-knappen og bruger scroll-hjulet **C** til at justere klik-trykket. Slip **E**-knappen når du har valgt styrke.

*Note: Rollerbarens klik funktion kan slås fra/åb ved at bruge de ovenstående justeringsmetoder; ved at flytte scroll hjulet indtil alle LED-lys lyser.*



### **KLIK VOLUME JUSTERING**

For at ændre Klik-volumen, hold både **G**-knappen og **H**-knappen inde i 2 sekunder, LED-lyset vil vise din nuværende Klik-Volume. Hvis du fortsætter med at holde **G**-knappen inde, slipper **H**-knappen og bruger scroll-hjulet **C** til at justere Klik-Volumen. Slip **G**-knappen når du har valgt styrke.

*Note: Rollerbarens volume funktion kan slås fra/åb ved at bruge de ovenstående justeringsmetoder; ved at flytte scroll hjulet indtil alle LED-lys lyser.*

### **ÆNDRE DOBBELTKLIK KNAPPEN TIL DEN MIDTERSTE KNAP FUNKTION**

For at ændre knap **F** fra Dobbelt-klik funktion til den midterste knap, hold **F**-knappen og **H**-knappen inde i 2 sekunder indtil LED-lyset lyser for at bekræfte. Gentagelse af denne proces/processen vil give dig Dobbelt-klik funktionen tilbage.

### **TILPASNING TIL MAC OPERATIVSYSTEM**

Kopiér/kopier og indsæt/lim inn knapperne på din Technomouse IQ kan justeres for at bruge dem på dit MAC operativsystem. For at skifte til MAC, hold **E**-knappen og **G**-knappen inde i 2 sekunder. Det højre LED-lys vil lyse for at indikere at Technomouse IQ er i MAC mode. Gentagelse af denne process/processen vil give dig Windows mode tilbage.



### TECHNOMOUSE IQ:N TOIMINNOT

- A** Rullaohjain
- B** Vasen painike
- C** Vieritysrulla
- D** Oikea painike
- E** Kopioi
- F** Kaksoisnapsautus yhdellä kosketuksella
- G** Liitä
- H** Kohdistimen nopeuden säätö



### LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Liitä Technomouse IQ tietokoneen USB-porttiin. Odota muutama sekunti, kun tietokone asentaa sen automaattisesti.



### KOHDISTIMEN NOPEUDEN MUUTTAMINEN

Muuta kohdistimen nopeutta painamalla painiketta **H**. Nopeusvaihtoehdot on viisi hitaasta nopeaan. Valittu nopeus osoitetaan LED-valoilla.



### RULLAOHJAIMEN KÄYTTÖ

Rullaohjaimella **A** on kaksi toimintoa:

- Rullaohjaimen painaminen alaspäin vastaa vasemman painikkeen painallusta.
- Rullaohjaimen liikuttaminen sivuttaisesti ja ylös-alas liikuttaa kohdistinta.





### RULLAOHJAIMEN PAINALLUSVOIMAN SÄÄTÖ

Painallusvoima tarkoittaa, kuinka voimakkaasti rullaohjainta on painettava.

Painallusvoimaa säädetään pitämällä painikkeet **E** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan. LED-valo osoittaa valittuna olevan asetuksen. Pidä painike **E** painettuna, vapauta painike **H** ja muuta painallusvoiman asetusta vierittämällä vieritysrullaa **C**. Valitse asetukset vapauttamalla painike **E**.

*HUOM.: Rullaohjaimen napsautustoiminto voidaan poistaa käytöstä edellä kuvatulla tavalla. Pyöritä vieritysrullaa, kunnes kaikki LED-valot palavat.*



### NAPSAUTUSÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Napsautusäänen voimakkuutta säädetään pitämällä painikkeet **G** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan. LED-valo osoittaa valittuna olevan asetuksen. Pidä painike **G** painettuna, vapauta painike **H** ja muuta äänen voimakkuuden asetusta vierittämällä vieritysrullaa **C**. Valitse asetukset vapauttamalla painike **G**.

*HUOM.: Rullaohjaimen napsautusääni voidaan poistaa käytöstä edellä kuvatulla tavalla. Pyöritä vieritysrullaa, kunnes kaikki LED-valot palavat.*

### KAKSOISNAPSAUTUSPAINIKKEEN MUUTAMINEN KESKIPAINIKKEEKSI

Painikkeen **F** toiminto voidaan vaihtaa kaksoisnapsautuksesta keskikipainikkeeksi pitämällä painikkeita **F** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan, kunnes LED-valon välähdys vahvistaa muutoksen. Kaksoisnapsautus voidaan palauttaa toistamalla tämä.

### SOVITTAMINEN MAC-KÄYTTÖJÄRJESTELMIIN

Technomouse IQ:n Kopioi- ja Liitä-painikkeet voidaan mukauttaa Mac-käyttöjärjestelmiä varten. Vaihda Mac-tilaan pitämällä painikkeita **E** ja **G** painettuina kahden sekunnin ajan. Oikeanpuoleinen LED-valo välähtää ja osoittaa, että Technomouse IQ on Mac-tilassa. Windows-tila voidaan palauttaa toistamalla tämä.





**Rahmqvist**

*Vidamic Ergonomics is a part of the Rahmqvist Group.*

**VIDAMIC ERGONOMICS**

Box 1, SE-181 73 Lidingö

Visit: Vårdshusvägen 7

info.se@vidamic.com

Phone: +46-8-766 70 35



Tested to comply with FCC  
standards Patent pending