

# <<充電操作ガイド>>

1回あたりの充電時間は最大30分に設定されています。  
希望の時間で中止する場合、下記「その3」の手順参照

**充電用会員カードが  
ご利用いただけます。**

料金は充電用会員カード発行  
会社にお問い合わせください。

非会員及びカードをお忘れの方は  
パスワード取得による有料充電と  
なります。

当社は、充電器が利用できない事  
により生じた不利益又は損害について  
その責任は負いません。

充電用会員カードをお持ちでない方⇒**充電パスワードを取得**  
クレジットカードが必要で ⇒     

パスワードによる充電料金は **500円/回 (税込)** です。



<電話で取得>

 →  → 

①ナビダイヤルに電話 ②自動音声ガイド ③必要事項を入力

<スマホで取得>

ジャパンチャージネットワーク  
検索

 → 

①インターネットでジャパンチャージネットワークを検索 ②WEBサイトにアクセス ③必要事項を入力して送信



上のQRコードでもWEBサイトにアクセスできます。

ナビダイヤル **お客様相談窓口**  
**0570-200-588**

スマホサイト  
**http://www.charge-net.co.jp/v/**

### その1 コネクタ接続

1 車両側充電ポート開放



電源は「オフ」  
シフト位置は「P」

2 コネクタを車両に接続する



3 ガイドに合わせまっすぐ  
差込む




4 カチツと音がしたら接続完了




### その2 個人認証

初めにOKボタンを押して下さい


1 「パスワード」を選択する




2 パスワード入力



3 確認画面



4 OKボタンを押すと充電が始まります



### その3 充電中止方法

「パスワード」を選択

1 

2 パスワード入力



3 充電終了を選択



4 確認後「はい」を選択



### その4 コネクタ取り外し

1 充電完了を確認 (以下いずれかの画面表示)




2 コネクタのLED  
消灯を確認



3 リリースボタンを押し込んで  
充電コネクタのロック解除



4 ボタンから指を離して  
まっすぐに引き抜く



最後に、コネクタをホルダーに戻してください

運用管理受託者：ジャパンチャージネットワーク 24時間365日受付  
お問合せはこちら ➔ **お客様相談窓口**  **0570-200-588**