

TRÅDFRI

GB

DE

FR

NL

DK

IS


NO




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	8
NEDERLANDS	10
DANSK	12
ÍSLENSKA	14
NORSK	16

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

 ON/OFF: Press to turn your light source on and off.

Press and hold for at least 3 seconds to synchronize your lights.

 Dim up/down: Short presses will dim up/down in steps. To dim up/down seamlessly, press and hold the button.


 Change white spectrum, colours or scenes.

 Pairing: Add IKEA Smart Lighting products to your system. See instructions below.

ADDING DEVICES TO YOUR REMOTE CONTROL

When the remote control is sold together with a light source (in the same package), they are already paired. If the remote control is purchased separately, you must manually pair it to your light source.

To add light sources, just repeat the steps below.

- 1 Make sure that your light source is installed and the main power switch is turned on.
- 2 Hold the remote control close to the light source you want to add (no more than 5 cm away).
- 3 Press and hold the pairing button  for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on

the remote control. Your light source will begin to dim and flash one time to indicate that it has been successfully paired.

Up to 10 light sources can be paired with 1 remote control.


Make sure to pair them one at a time. If the light sources are close to each other, disconnect those that have already been paired from the main power switch.

FACTORY RESET YOUR DEVICES


For light sources:

Toggle the main switch 6 times.

For remote control:

Press the pairing button  4 times within 5 seconds.

SYNCHRONIZING

If your light source becomes unsynchronized, press and hold the ON/OFF button  for at least 3 seconds to return the light source to its default setting (100% brightness, 2700K).

CHANGING THE BATTERY

When the remote control is used regularly and as intended, the batteries will last for approximately 2 years.

When it's time to replace the battery, a red LED

indicator will flash when you press any button on the remote control.
Open the battery lid and replace the battery with a new CR2032 battery.

CAUTION!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

IMPORTANT!

- The remote control is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0°C to 40 °C.
- Do not leave the remote control in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- The range between the remote control and the receiver are measured in open air.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the remote control, wipe with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

NOTE!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

TECHNICAL DATA

Type: E1810 TRÅDFRI Remote

Input: 3V, CR2032 Battery

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 3 dBm

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB


Address:


Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

 EIN/AUS: zum Ein-/Ausschalten des Leuchtmittels den Knopf drücken.
Den Knopf mindestens 3 Sekunden gedrückt halten um Leuchtmittel zu synchronisieren.

 Dimmen: kurzer Knopfdruck dimmt das Leuchtmittel schrittweise nach oben/unten. Für stufenloses Dimmen nach oben/unten den Knopf gedrückt halten.

 Zum Wechseln von Lichtspektrum, Farben oder Szenen.

 Zuordnen: Produkte der IKEA Home-Smart-Serie dem System zuordnen. Anleitung siehe unten.


LEUCHTMITTEL MIT DER FERNBEDIENUNG KOPPELN

Wird die Fernbedienung mit einem Leuchtmittel (im selben Paket) verkauft, ist die Zuordnung bereits durchgeführt. Wenn die Fernbedienung separat gekauft wird, muss sie dem entsprechenden Leuchtmittel manuell zugeordnet werden.

Zum Zuordnen weiterer Leuchtmittel folgende Schritte wiederholen.

- 1 Sicherstellen, dass das Leuchtmittel angeschlossen und der Strom eingeschaltet ist.
- 2 Die Fernbedienung nahe an das Leuchtmittel halten,

das zugeordnet werden soll (nicht weiter als 5 cm entfernt).

- 3 Die Zuordnungstaste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. Ein rotes LED-Signal leuchtet dann an der Fernbedienung auf. Das Leuchtmittel wird gedimmt und blinkt einmal auf, um die erfolgreiche Zuordnung anzuzeigen.

Einer Fernbedienung können bis zu 10 Leuchtmittel zugeordnet werden.
Darauf achten, dass ein Leuchtmittel nach dem anderen zugeordnet wird. Wenn mehrere Leuchtmittel nahe beieinander liegen, bitte die bereits zugeordneten von der Stromversorgung trennen.


AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN Beleuchtungsprodukte:

Den Netzschalter 6-mal ein- und ausschalten.

Funk-Fernbedienung:

Die Zuordnungstaste  innerhalb von 5 Sekunden 4-mal drücken.

SYNCHRONISIERUNG

Wenn ein Leuchtmittel nicht mehr synchronisiert ist, den EIN-/AUS-Knopf  drücken und mindestens 3 Sekunden lang halten, um das Leuchtmittel auf die Werkseinstellung (100% Leuchtstärke, 2700K) zurückzusetzen.

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Fernbedienung regelmäßig und

bestimmungsgemäß verwendet wird, halten die Batterien ca. 2 Jahre.

Wenn die Batterie gewechselt werden muss, beginnt eine rote LED-Lampe zu blinken, wenn man auf eine der Tasten an der Fernbedienung drückt.

Den Batteriedeckel öffnen und die Batterie mit einer neuen vom Typ CR2032 ersetzen.

ACHTUNG!

Bei Verwendung falscher Batterien besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien gem. Anleitung entsorgen.

ACHTUNG!

- Die Fernbedienung ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Sie kann bei Temperaturen von 0°C bis +40°C verwendet werden.
- Das Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen; dies kann zu Überhitzung führen.
- Die Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger wird in Freifeldmessung ermittelt.
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung der Einheiten können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben.

PFLEGEHINWEIS

Die Fernbedienung mit einem weichen, mit mildem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch säubern. Danach mit einem anderen trockenen weichen Tuch abtrocknen.

BITTE BEACHTEN!

Keine scharfen Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel benutzen; diese können das Produkt beschädigen.

TECHNISCHE DATEN

Typ: E1810 TRÅDFRI Fernbedienung

Eingangsleistung: 3V, CR2032-Batterie

Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)

Nur für den Innenbereich geeignet.

Frequenzbereich: 2405-2480 MHz

Ausgangsleistung: 3 dBm

IP-Schutzart : IP44


Hersteller: IKEA of Sweden AB


Adresse: Box 702, 343 81 Älmhult, SCHWEDEN





Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

 **MARCHE/ARRÊT:** appuyer pour allumer ou éteindre la source lumineuse.
Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes minimum pour synchroniser les éclairages.

 Augmenter/réduire l'intensité lumineuse: pour une augmentation/réduction graduelle effectuer de petites pressions. Pour une augmentation/réduction progressive, appuyer et maintenir le bouton enfoncé.


 Modifier le spectre de la lumière blanche, les couleurs ou les ambiances.

 **Couplage :** ajouter des produits d'éclairage connectés IKEA à votre système existant. Voir instructions ci-dessous.

AJOUTER DES DISPOSITIFS À LA TÉLÉCOMMANDE

Quand la télécommande est vendue avec une source lumineuse (dans le même emballage), le couplage est déjà fait. Si la télécommande est vendue séparément, il faut effectuer manuellement son couplage à la source lumineuse.

Pour ajouter des sources lumineuses, il suffit de suivre les étapes des instructions ci-dessous.

- 1 S'assurer que la source lumineuse est installée et allumée.
- 2 Maintenir la télécommande à proximité (pas plus de 5 cm) de la source lumineuse à ajouter.
- 3 Appuyer sur le bouton de couplage  et le maintenir enfoncé au moins 10 secondes. Un voyant rouge s'allume de manière continue sur la télécommande. La source lumineuse baissera d'intensité puis clignotera une fois, ce qui indique que le couplage a été effectué.

Il est possible de coupler jusqu'à 10 sources lumineuses à 1 télécommande.


Veiller à les coupler l'une après l'autre. Si les sources lumineuses sont proches les unes des autres, débrancher d'alimentation générale celles qui ont déjà été couplées.

RÉINITIALISER LES DISPOSITIFS


Pour les sources lumineuses :

actionner l'interrupteur principal 6 fois.

Pour la télécommande :

appuyer sur le bouton de couplage  4 fois en moins de 5 secondes.

SYNCHRONISATION

Si la source lumineuse se désynchronise appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT  et le maintenir enfoncé environ 3 secondes pour remettre la source lumineuse à son réglage par défaut (100% de luminosité, 2700K).

REPLACEMENT DES PILES

Quand la télécommande est utilisée régulièrement et dans les conditions requises, les piles ont une durée de vie de 2 ans environ. Si la pile doit être remplacée, un voyant à LED rouge clignote quand une touche quelconque de la télécommande est appuyée. Ouvrir l'emplacement de la pile et remplacer la pile par une pile CR2032 neuve.

MISE EN GARDE !

Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type différent. Les piles usagées doivent être mises au rebut selon les instructions.

IMPORTANT !

- La télécommande est destinée à une utilisation en intérieur uniquement et à des températures allant de 0°C à 40 °C.
- Pour éviter tout risque de surchauffe, ne pas laisser la télécommande exposée à la chaleur ou aux rayons directs du soleil.
- La portée entre la télécommande et le récepteur a été mesurée en plein air.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux et de l'emplacement des unités à l'intérieur du bâtiment.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer la télécommande, utiliser un chiffon doux imprégné d'un peu de détergent. Essuyer ensuite à l'aide d'un autre chiffon doux et sec.

REMARQUE !

Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou de solvants chimiques au risque d'abîmer le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : E1810 TRÅDFRI commande à distance

Alimentation : 3V, pile CR2032

Portée : 10 m en champ libre.

Usage en intérieur uniquement

Fréquence de fonctionnement : 2405-2480MHz

Puissance de sortie : 3 dBm

Classe IP : IP44


Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE




Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.


FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

 AAN/UIT: Druk op de knop om de lichtbron aan en uit te doen.

Druk op de knop en houd de knop minstens 3 seconden ingeschakeld om je lampen te synchroniseren.

 Dimmen hoger/lager: als je kort op de knop drukt, wordt de verlichting stapsgewijs hoger/lager gedimd. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om traploos hoger/lager te dimmen.

 <> Wissel tussen wit spectrum, kleuren of scènes.

 Koppelen: Volg onderstaande instructies om IKEA slimme verlichtingsproducten aan je systeem toe te voegen.


LICHTBRONNEN TOEVOEGEN AAN JE AFSTANDSBEDIENING

Wanneer de afstandsbediening samen met een lichtbron (in dezelfde verpakking) wordt verkocht, zijn ze al gekoppeld. Als de afstandsbediening apart wordt gekocht, moet je deze handmatig koppelen met je lichtbron.

Om meer lichtbronnen toe te voegen, onderstaande stappen herhalen.

- 1 Zorg dat je lichtbron is geïnstalleerd en de hoofdschakelaar aan staat.
- 2 Houd de afstandsbediening dichtbij de lichtbron die je

wilt toevoegen (niet meer dan 5 cm verwijderd).

- 3 Druk op de koppelknop  en houd deze ten minste 10 seconden ingedrukt. Op de afstandsbediening zal een rood lampje gaan branden. Je lichtbron zal gaan dimmen en uiteindelijk één keer knipperen om aan te geven dat de koppeling geslaagd is.

Je kan tot 10 lichtbronnen koppelen aan 1 afstandsbediening.

Zorg dat je ze één voor één koppelt. Mochten de lichtbronnen dicht bij elkaar staan/hangen, maak degene die al gekoppeld zijn dan los van de hoofdschakelaar.

JE APPARATEN RESETTEN


Voor lichtbronnen:

Zet de hoofdschakelaar 6 keer aan en uit.

Voor draadloze afstandsbediening:

Druk binnen 5 seconden 4 keer op de koppelknop .

SYNCHRONISEREN

Wanneer de synchronisatie voor een lichtbron verdwijnt, druk je op de AAN/UIT-knop  en houd je deze minstens 3 seconden ingedrukt om de lichtbron weer te resetten tot de fabriekinstellingen (100% lichtsterkte, 2700K).

DE BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de afstandsbediening regelmatig en zoals bedoeld wordt gebruikt, gaat de batterij ongeveer 2 jaar mee.

Wanneer het tijd is om de batterij te vervangen,

knippert er een rode waarschuwings-led zodra je op een van de knoppen van de afstandsbediening drukt. Open de batterijdeksel en vervang de batterij door een nieuwe CR2032 batterij.

WAARSCHUWING!

Explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

BELANGRIJK!

- De afstandsbediening is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 °C - 40 °C.
- Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron, omdat dit ertoe kan leiden dat de afstandsbediening oververhit raakt.
- De reikwijdte tussen de afstandsbediening en de ontvanger is gemeten in de lucht.
- Verschillende bouwmaterialen en de plaatsing van de eenheden kunnen de reikwijdte van de draadloze aansluiting beïnvloeden.

Onderhoud

Om de afstandsbediening te reinigen deze afnemen met een vochtig doekje met wat mild schoonmaakmiddel. Gebruik een ander zacht, droog doekje om de afstandsbediening droog te maken.

Let op!

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of

chemische oplosmiddelen omdat deze het product kunnen beschadigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type: E1810 TRÅDFRI Afstandsbediening

Spanning: 3V, CR2032 Batterij

Reikwijdte: 10 m gemeten d.m.v. vrije veld meting.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Frequentiegebied: 2405–2480 MHz

Output: 3 dBm

IP-beschermingsklasse: IP44

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702, SE-343 81, Älmhult, ZWEDEN



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER



Tænd/sluk: Tryk for at tænde og slukke lampen.

Tryk på knappen, og hold den nede i mindst 3 sekunder for at parre dine lamper.



Skrue op/ned for lysstyrken: Tryk kortvarigt for at skrue trinvist op eller ned. Tryk på knappen, og hold den nede for at skrue op eller ned i en glidende proces.



Skift hvidt spektrum, farver eller scener.




Parring: Tilføj produkter med IKEA Smart belysning til dit system. Se anvisningerne herunder.

SÅDAN TILFØJER DU ENHEDER TIL DIN FJERNBETJENING

Når fjernbetjeningen sælges sammen med en lampe (i samme pakke), er de allerede parret. Hvis fjernbetjeningen købes separat, skal du parre den med lampen manuelt.

Hvis du vil tilføje lamper, skal du gentage nedenstående trin.

- 1 Sørg for, at lampen er installeret, og at der er tændt for hovedkontakten.


- 2 Hold fjernbetjeningen tæt på den lampe, du vil tilføje (maks. afstand 5 cm).
- 3 Tryk på parring-knappen , og hold den nede i mindst 10 sekunder. En rød lampe lyser konstant på fjernbetjeningen. Lampen dæmpes og blinker 1 gang som tegn på, at den er blevet parret. Op til 10 lamper kan parres med 1 fjernbetjening. Sørg for at parre dem én ad gangen. Hvis lamperne er placeret tæt ved hinanden, skal du tage stikket ud af stikkontakten for dem, der allerede er parret.

NULSTIL DINE APPARATER TIL FABRIKSINDSTILLINGER


Lamper:

Tænd og sluk på hovedkontakten 6 gange.

Fjernbetjening:

Tryk på parring-knappen  4 gange inden for 5 sekunder.

PARRING

Hvis parringen til din lampe forsvinder, skal du trykke på tænd-/slukknappen  og holde den nede i mindst 3 sekunder for at lampen vender tilbage til standardindstillingen (100% lysstyrke, 2700K).

SÅDAN UDSKIFTER DU BATTERIET

Hvis fjernbetjeningen bruges regelmæssigt og som anvist, holder batterierne i ca. 2 år.

Når batterierne trænger til at blive udskiftet, lyser

en rød LED-lampe, når du trykker på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen.

Åbn batteridækslet, og skift batteriet ud med et nyt CR2032-batteri.

FORSIGTIG!

Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et batteri af en forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

VIGTIGT!

- Fjernbetjeningen er kun beregnet til indendørs brug og kan bruges i temperaturer fra 0°-40 °.
- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller være i nærheden af en varmekilde, da det kan medføre overophedning.
- Rækkevidden mellem fjernbetjeningen og modtageren måles i fri luft.
- Forskellige byggematerialer og placering af enhederne kan påvirke rækkevidden for den trådløse forbindelse.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør fjernbetjeningen med en fugtig, blød klud og lidt mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en tør, blød klud.

BEMÆRK!

Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller kemiske

opløsningsmidler, da det kan beskadige produktet.

TEKNISKE DATA

Type: E1810 TRÅDFRI fjernbetjening

Indgangseffekt: 3V, CR2032 Batteri

Rækkevidde: 10 m i fri luft.

Kun til indendørs brug.

Driftsfrekvens: 2405 – 2480 MHz

Udgangseffekt: 3 dBm

IP-klasse: IP44

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse:


Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE





Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra


husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

VIRKNI FJARSTÝRINGAR

 ON/OFF: Ýttu á takkann til að kveikja eða slökkva á ljósgjafanum. Ýttu og haltu inni í a.m.k. þrjár sekúndur til að samræma ljósin.

 Til að breyta birtustigi: Þegar ýtt er stuttlega á takkann má hækka eða lækka birtustigið í þrepum. Til að hækka eða lækka birtustigið samfellt skal halda inni takkanum.


 Breyttu hvíta litrófinu, litum eða stemningum.

 Þörun: Bættu IKEA Smart ljósum við kerfið. Sjá leiðbeiningar hér að neðan.

BÆTA TÆKJUM VIÐ ÞRÁÐLAUSA LJÓSDEYFINN

Þegar þráðlaus fjarstýringin er seld með ljósi (í sömu þakkingu) er þegar búið að para tækin saman.

Til að bæta ljósi við þarf að framkvæma neðangreind skref.

- 1 Gakktu úr skugga um að ljósgjafinn sé uppsettur og kveikt sé á meiginafgjafa.
- 2 Haltu þráðlausa ljósdeyfinum nálægt ljósgjafanum sem þú vilt bæta við (ekki meira en í 5 cm fjarlægð).
- 3 Ýttu og haltu pörunarhnappnum  inni í

a.m.k. 10 sekúndur. Rautt ljós lýsir stöðugt á fjarstýringunni. Birtan minnkar og ljósið blikkar til að gefa til kynna að það hafi verið parað.

Hægt er að para allt að 10 ljósgjafa við eina fjarstýringu.

Athugaðu að aðeins er hægt að para einn í einu. Ef ljósgjafarnir eru nálægt hver öðrum skaltu aftengja þá sem búið er að para við fjarstýringuna.


ENDURSTILLA Á VERKSMIÐJUSTILLINGAR**Fyrir ljósgjafa:**

Slökktu og kveiktu á aðalrofanum sex sinnum.

Fyrir fjarstýringu:

Ýttu á pörunarhnappinn  fjórum sinnum innan fimm sekúndna.

SAMSTILLING

Ef ljósið afstillist skaltu halda inni ON/OFF takkanum  í að minnsta kosti þrjár sekúndur til að endurstilla lýsinguna í upprunalega stillingu (100% birtu, 2700K).

SKIPT UM RAFHLÖÐU

Þegar fjarstýringin er notuð reglulega, eins og ætlast er til, geta rafhlöðurnar enst í u.þ.b. tvö ár. Þegar tími er kominn til að skipta um rafhlöðu blikkar rautt LED ljós þegar þú ýtir á einhvern takka fjarstýringarinnar.

Opnaðu lokið fyrir rafhlöðunni og skiptu um með nýrri CR2032 rafhlöðu.

VIÐVÖRUN!

Hætta á sprengingu ef rafhlöðunni er skipt út fyrir ranga tegund. Fargaðu rafhlöðum samkvæmt leiðbeiningum.

MIKILVÆGT!

- Fjarstýringin er einungis ætluð til notkunar innandyra og hægt er að nota hana við hitastig á bilinu 0°C til 40 °C.
- Ekki skilja fjarstýringuna eftir þar sem hún kemst í snertingu við beint sólarljós eða nálægt hitagjöfum, þar sem hún gæti ofhitnað.
- Drægnin á milli fjarstýringar og móttakara er mæld á opnu svæði.
- Mismunandi byggingarefni og staðsetning búnaðar getur haft áhrif á þráðlausu drægnina.

UMHIRÐA

Til að þrifa fjarstýringuna ætti að strjúka af henni með mjúkum klút sem hefur verið vættur með mildum sápulegi. Notaðu mjúkan, þurrar klút til að þurrka.

ATHUGAÐU!

Ekki nota hrjúf hreinsiefni eða leysiefni, þar sem það getur skemmt vöruna.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Tegund: E1810 TRÅDFRI fjarstýring

Inntak: 3V, CR2032 rafhlaða

Drægni: 10 m á opnu svæði.

Aðeins til notkunnar innanhúss

Vinnslutiðni: 2405-2480 MHz

Útgangsafl: 3 dBm

IP-Flokkur: IP44

Framleiðandi: **IKEA of Sweden AB**


Heimilisfang:


Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

FUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN

 PÅ/AV: Trykk for å slå lyset på og av. Trykk og hold inne i minst 3 sekunder for å synkronisere lampene dine.

 Justere lysstyrken opp/ned: Korte trykk regulerer lysstyrken trinnvis opp og ned. For å justere lysstyrken jevnt opp/ned, trykker du på knappen og holder den inne.


 Endre hvitspektrum, farger eller scener.

 Paring: Legg til flere smartbelysningsprodukter til systemet ditt. Se instruksene under.

LEGG TIL ENHETER TIL FJERNKONTROLLEN

Når fjernkontrollen selges sammen med en lyskilde (i samme pakke), er de allerede parkoblet. Hvis fjernkontrollen selges separat, må du pare den med lyskilden manuelt.

Gjenta stegene under for å legge til flere lyskilder.

- 1 Sørg for at lyskilden er montert i lampen og lysbryteren er slått på.
- 2 Hold fjernkontrollen nær lyskilden du vil legge til (maks 5 cm unna).
- 3 Trykk på og hold inne parkoblingsknappen  i minst 10 sekunder. Det skal lyse et rødt lys på

fjernkontrollen. Lyset begynner å dempes og så blinker det én gang for å vise at koblingen var vellykket.

Du kan parkoble opptil 10 lyskilder med samme fjernkontroll.

Sørg for å pare én av gangen. Hvis lyskildene står tett sammen, kan du slå av strømmen på de som allerede er parkoblet.

TILBAKESTILL ENHETENE


Lyskilder:

Slå strømbryteren av og på seks ganger.

Fjernkontroll:

Trykk på paringsknappen  fire ganger innen fem sekunder.

SYNKRONISERING

Hvis lyskilden blir usynkronisert, trykk på og hold inne PÅ/AV-knappen  i minst 3 sekunder for å tilbakestille lyskilden (100 % lysstyrke, 2700 K).

SKIFTE BATTERI

Når fjernkontrollen brukes regelmessig og slik den er ment å bli brukt, vil batteriene vare ca. 2 år. Når du må skifte batterier, vil et rødt LED-lys blinke hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

Åpne dekselet over batteriet og erstatt det med et nytt CR2032-batteri.

FORSIKTIG!

Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type. Brukte batterier skal kastes etter instruksene på pakken.

VIKTIG!

- Fjernkontrollen er kun til innendørs bruk og kan brukes i temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
- Ikke la fjernkontrollen ligge i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, da kan den overopphetes.
- Rekkevidden mellom fjernkontrollen og mottakeren er målt i friluft.
- Ulike bygningsmaterialer og plasseringen av enhetene kan påvirke den trådløse rekkevidden.

RÅD OM VEDLIKEHOLD

Fjernkontrollen kan rengjøres med en myk klut med litt mildt vaskemiddel. Bruk en annen myk, tørr klut til å tørke den.

OBS!

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, da disse kan skade produktet.

TEKNISK BESKRIVELSE

Type: E1810 TRÅDFRI fjernkontroll

Inngang: 3 V, CR2032-batteri

Rekkevidde: 10 m i fri luft

Kun for innendørs bruk

Frekvensområde: 2405–2480 MHz

Utgang: 3 dBm

Kapslingsgrad: IP44

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-warehus.

