11/99



Manuel d'utilisation





COPYRIGHT: The Operating Instructions TZY 10771 is owned by TWK-ELEKTRONIK GmbH and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

> © 1999 by TWK-ELEKTRONIK GmbH POB 10 50 63 ■ 40041 Düsseldorf ■ Germany Tel. +49/211/63 20 67 ■ Fax +49/211/63 77 05 e-mail: info@twk.de ■ internet: www.twk.de



Sommaire

1.	Introduction	. 5
2.	Schéma de principe : codeur TWK pour DeviceNet	.6
3.	Remarques concernant l'installation	. 6
	3.1 Codeur avec connecteur	6
	3.2 Codeur avec boîtier de raccordement	7
	3.2.1 Adressage (MAC-ID)	7
	3.2.2 Réglage de la vitesse de transmission	7
	3.2.3 LED d'état	8
4.	Les modes de fonctionnement du codeur	.9
	4.1 Polling Mode	9
	4.2 Bit Strobed Mode	9
	4.3 Change of State Mode	9
	4.4 Cyclic Mode	9
5.	Codeur - paramètres	10
	5.1 Description des paramètres	10
	5.2 Codeur - paramètres	11
6.	Codeur - Données d'entrée	11
7.	Codeur - informations d'état	12
8.	Le protocole DeviceNet de la couche 7	13
	8.1 Structure des objets de DeviceNet	13
	8.2 Les objets du codeur	13
	8.2.1 Identity Object	15
	8.2.2 Message Router Object	15
	8.2.3 DeviceNet Object	16
	8.2.4 Assembly Object	16
	8.2.5 Connection Object	1/
	8.2.6 Position Sensor Object	18
	8.3 Connexions DeviceNet	19
	8.4 Le protocole Devicenet	20
	8.5 Realisation d'une connexion avec le codeur	20 21
	8.7 Interrogation des données d'entrée du codeur	21
	8.8 Demande d'informations d'état	22
	8.9 Enregistrement des valeurs des paramètres dans l'EEPROM	22
	8 10 Chargement des valeurs par défaut des paramètres	23
0	DeviceNet Manager	 ว/
э.	0.1 Installation d'un fishier EDS	24
	9.1 Installation d'un lichier EDS	24 25
	9.3 Paramétrage du codeur	20 26
	9.4 Introduction du codeur dans la Scanlist	20 28
	9.5 Aller online et transmettre les données	20 31
	9 6 Adressage et réglage de la vitesse de transmission d'un codeur avec connecteur	32
	9.7 Enregistrer les paramètres dans l'EEPROM	34
		÷.

9.8 Charger les valeurs par défaut des paramètres	34
9.9 Lire un attribut	35
10. RS-Networx for DeviceNet	36
10.1 Installation du fichier EDS	36
10.2 Raccordement au bus	37
10.3 Paramétrage du codeur	38
10.4 Introduction du codeur dans la Scanlist	39
10.5 Adressage et réglage de la vitesse de transmission d'un codeur avec connecteur	41
10.6 Enregistrer les paramètres dans l'EEPROM	41
10.7 Charger les valeurs par défaut des paramètres	42
10.8 Lire un attribut	43
Appendice A: Bibliographie	43



1. Introduction

Device Net est un système de bus de terrain basé sur le réseau CAN (Controler Area Network). Le bus CAN a été créé par la société allemande Robert Bosch et développé spécialement pour l'industrie automobile. Il est utilisé aujourd'hui dans de nombreux modèles de véhicules de classe supérieure.

Impliquées par les hautes exigences de l'industrie automobile, les caractéristiques du réseau CAN, valables également pour Device Net, sont les suivantes :

- grande sécurité de transmission (distance Hamming = 6)
- temps de réponse courts
- format des données : 8 octets maximum
- système de bus de terrain basé sur la transmission de messages
- disponibilité de composants éprouvés et bon marché
- concept ouvert et facilité d'extension

Alors que le protocole CAN, normalisé ISO/DIS 11898, ne décrit que les couches 1 et 2 des modèles de communication ISO/OSI, DeviceNet, lui, spécifie de plus le médium de transmission de la couche 1 et la couche 7.

Le tableau suivant est explicite :

Couche ISO 7 Application Layer		Spécification DeviceNet	
Couche ISO 2	Data Link Layer (Protocol Layer)	Spécification du	
	Physical Signaling	protocole CAN	
Couche ISO 1	Transceiver	Spécification	
	Transmission Media		

Illustration 1.1 Modèle de communication DeviceNet

C'est justement la disponibilité de composants bon marché et la grande sécurité du réseau CAN qui le rendent très intéressant pour les techniques d'automatisation. L'organisme européen pour le développement de CAN est le CiA - CAN in Automation (http://www.can-cia.de). Cet organisme regroupant fabricants et utilisateurs représente aussi bien le protocole CANopen développé en Allemagne, que le protocole DeviceNet promu plus particulièrement par Allen-Bradley, que d'autres dérivés.

Le principal organisme international regroupant fabricants et utilisateurs de DeviceNet est cependant le ODVA - Open DeviceNet Vendor Association (http://www.odva.org). Il est l'éditeur de la spécification DeviceNet [1].

La spécification par DeviceNet de la couche 7 et du hardware de la couche 1 entraînent les propriétés suivantes :

- possibilité de connexion avec trunkline et dropline
- jusqu'à 64 participants
- possibilité de retirer un participant du bus sans en interrompre son fonctionnement
- transfert des données et alimentation des participants par l'intermédiaire d'un seul câble
- vitesse de transmission : 125, 250, 500 kBaud (voir tableau 1.1)

vitesse de	longueur max. trunkline *	longueur max.		
transmission		1 dropline	totale	
125K 250K 500K	500 m 250 m 100 m	6 m 6 m 6 m	156 m 78 m 39 m	

Tableau 1.1 Longueurs des câbles

* Ces valeurs sont valables pour le câble épais (DeviceNet thick cable). Pour le câble fin (DeviceNet thin cable) la longueur maximale est toujours de 100 m et indépendante de la vitesse de transmission.



- protection contre les erreurs de câblage
- support des participants alimentés par le câble du bus et de ceux qui possèdent une alimentation propre
- couche d'application basée sur un système d'objets
- support de la communication entre un nombre illimité de participants et la communication maîtres/esclaves
- détection d'adresse attribuée deux fois

2. Schéma de principe : codeur TWK pour DeviceNet



Illustration 2.1 Schéma de principe du codeur CRN/D

L'information concernant la position actuelle du codeur est saisie grâce à un ASIC multifonction et à un microprocesseur intégré (Hostcontroller). La communication entre le Hostcontroller et le réseau CAN ainsi que l'implémentation du protocole de communication ont lieu grâce au CAN-Controller SJA1000. Ce contrôleur contient par exemple la priorité de l'accès au bus définie par les identificateurs des messages, le routines de traîtement des erreurs, les routines des pertes d'arbitrage lors de l'accès au bus, etc.

L'interface entre le CAN-Controller et le bus est réalisée par le CAN Transceiver 82C251 selon le CiA Standard ISO/DIS 11898. D'après la spécification DeviceNet il est prévu une MWP (Mis-Wiring Protection) - commande - pour l'alimentation et une combinaison RC pour le blindage.

Dans DeviceNet la résistance de clôture n'est jamais interne au participant, elle doit toujours être branchée spécialement à l'extrémité de la Trunkline.

3. Remarques concernant l'installation

3.1 Codeur avec connecteur

Ce codeur est pourvu d'un connecteur Micro ou Mini à 5 broches (pour les raccordements voir supplément TY...). L'adressage et le réglage des vitesses de transmission s'effectuent via Software (par ex. DeviceNet-Manager d'Allen-Bradley). (voir aussi chapitre 9.5)

Le réglage d'usine est : adresse 1

vitesse de transmission 125 KB



Illustration 3.1 Codeur avec connecteur



3.2 Codeur avec boîtier de raccordement

Le modèle de codeur avec boîtier de raccordement est pourvu d'un presse-étoupe PG pour le Bus-In et d'un pour le Bus-Out. Le bus et l'alimentation, rassemblés dans un même câble, sont relies à l'intérieur du boîtier sur des borniers de raccordement. (voir le plan de connexion TY... joint au boîtier).

C'est à l'intérieur du boîtier que s'effectuent l'adressage (MAC-ID) et le réglage de la vitesse de transmission.

Le codeur est relié au boîtier grâce à un connecteur Sub-D à 15 broches. En cas de disfonctionnement du codeur celuici peut être échangé sans problème ; 2 vis fixent le boîtier au codeur.



Illustration 3.2 Codeur avec boîtier de raccordement

3.2.1 Adressage (MAC-ID)

Le MAC-ID (Media Access Control Identifier) peut être réglé via le commutateur Dip (valeurs comprises entre 0 et 63) selon le tableau 3.1. La valeur par défaut est 1.

commutateur	6	5	4	3	2	1	adresse
valeur	2 ⁵	24	2 ³	2 ²	2 ¹	2 °	
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1
ON = 1							
OFF = 0							
	1	1	1	1	1	1	63

Tableau 3.1 Adressage (MAC-ID)

3.2.2 Réglage de la vitesse de transmission

			vitesse de
commutateur	8	7	transmission
	0	0	125KB
ON = 1	0	1	250KB
OFF = 0	1	0	500KB
	1	1	500KB

Tableau 3.2 Réglage de la vitesse de transmission

Lors de ce réglage, il faut prendre en considération les longueurs de câble autorisées (tableau 1.1).

3.2.3 LED d'état

Dans le boîtier se trouvent 3 LEDs qui renseignent sur l'état du codeur. Une LED verte est le témoin de l'alimentation (V), une LED rouge et une verte (MNS) forment ensemble la LED d'état module/réseau définie par la spécification DeviceNet.



Illustration	3.1	Boîtier	de	raccordement
--------------	-----	---------	----	--------------

LED MNS	Etat	Explication
éteint	pas branché, offline	l'appareil est offline : - Dupl. MAC-ID check pas terminé - pas d'alimentation
clignotant vert	appareil actif et online, pas de connexion	l'appareil fonctionne normalement et est online, il n'y a pas de connexion - le codeur n'a pas encore été configuré par le maître - configuration incomplète ou erronée
vert	appareil actif et online, connexions établies	l'appareil fonctionne normalement et est online, les connexions sont établies - le codeur a été configuré par le maître
clignotant rouge	erreur minime et/ou interruption de la connexion	erreur corrigeable et/ou une ou plusieurs connexions I/O sont interrompues
rouge	disfonctionnement de l'appareil ou grave erreur de communi- cation	l'appareil a un disfonctionnement irréparable et doit être remplacé ou l'appareil a constaté une erreur qui empêche la communication avec le réseau - adresse (MAC-ID) attribuée deux fois
clignotant rouge & vert	comm. interrompue et réception d'un indicateur de demande d'erreur de communication	erreur de communication particulière. L'appareil a décelé une erreur dans l'accès au réseau et est en mode erreur de communication

Tableau 3.3 LED d'état module/réseau



4. Les modes de fonctionnement du codeur

Les modes de fonctionnement du codeur déterminent le déclenchement de la saisie de la valeur instantanée de la position. L'utilisateur a le choix entre 3 modes de fonctionnement :

- 1. Polling Mode
- 2. Bit Strobed Mode
- 3. Change of State Mode
- 4. Cyclic Mode

Il est également possible d'actionner plusieurs modes simultanément.

4.1 Polling Mode

Le mode de fonctionnement standard du système maître/esclave est le Polling Mode. Dans ce cas de figure le maître interroge de façon cyclique tous les participants. Dans un *Scan* toutes les données de sorties sont transmises aux esclaves et toutes les données d'entrées sont transmises par les esclaves. En général le temps entre 2 Scans est réglable dans le maître.

Le codeur transmet ses données d'entrée sur demande cyclique (Poll-Command) du maître.

4.2 Bit Strobed Mode

L'utilisateur désire-t-il s'adresser à un esclave (ou à plusieurs esclaves) en particulier ou à tous à un moment donné, alors il doit activer le Bit Strobed Mode.

Quand le codeur fonctionne dans ce mode il envoie ses données d'entrée en réponse à la commande Bit Strobe.

4.3 Change of State Mode

Si un participant ne doit envoyer uniquement ses données d'entrée que lorsque celles-ci ont changé, l'utilisateur active alors le Change of State Mode. Dans ce mode l'utilisateur peut également régler l'**Heartbeat Rate**. Le participant envoie alors les nouvelles données d'entrée, qu'elles aient changé ou non, après l'écoulement d'un laps de temps fixé par lui.

Dans ce mode le codeur envoie donc sa position lorsque celle-ci a changé **et** après écoulement de l'**Heartbeat Rate**.La variable Heartbeat Rate est réglable dans une plage de 2 à 65535 ms par pas de 2 ms. (la valeur maxi. que peut prendre l'Heartbeat Rate du DeviceNet-Manager de chez Allen-Bradley est seulement de 48 ms).

De plus il est possible de retarder l'envoi des données dans une plage de 2 à 65535 ms (production inhibit time). La nouvelle valeur instantanée de la position n'est envoyée au maître qu'après l'écoulement du temps de retard.

4.4 Cyclic Mode

Dans ce mode le participant envoie ses données d'entrées à un moment donné, fixé par l'utilisateur. Cette variable **Send Rate** peut être réglée dans chaque participant.

Le Cyclic Mode est donc un Change of State Mode qui envoie les données d'entrée de façon cyclique et non pas lorsque ces dernières ont changé.

En fait ce mode n'est qu'une variante du Change of State Mode. C'est pour cette raison que l'on parle aussi du Change of State Mode / Cyclic Mode.

5. Codeur - paramètres

Les paramètres du codeur permettent une adaptation aux besoins des clients. Ces paramètres peuvent être écrits et lus grâce au transfert de données propre à DeviceNet qu'est l'**Explicit Messaging**.

Une commande "Save" permet de mémoriser les paramètres du codeur pour parer à une coupure de secteur et une commande "Restore" permet de charger les valeurs par défaut.

Attention : après utilisation des commandes Save ou Restore le codeur ne transmet pas de valeur instantanée de la position pendant environ 300 ms. Il ne faut donc les utiliser en aucun cas pendant le fonctionnement d'une machine.

5.1 Description des paramètres

Paramètres	Explication				
Evolution du codeIl indique dans quel sens de rotation la valeur du code de sortie augmente CW - valeur croissante pour rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (CCW - valeur croissante pour rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une (counter clockwise)Remarque : regard fa					
Calibrage	Active ou désactive le calibrage. Les valeurs pour la résolution, plage de mesure et la valeur de référence ne sont actives que lorsque le calibrage est activé.				
Résolution	Elle indique le nombre de pas par tour.				
Plage de mesure	Il indique la résolution totale, en la calculant ainsi : résolution totale = nombre de tour x résolution				
Valeur de référence	C'est la valeur qui est indiquée au point de référence. Elle peut prendre les valeurs de 0 à résolution totale - 1.				
Plage de travail inférieure	valeur limite inférieure du réglage de la plage de travail effectué par un utilisateur.				
Plage de travail supérieure	valeur limite supérieure du réglage de la plage de travail effectué par un utilisateur.				

Tableau 5.1 Codeur - paramètres

Remarque : La résolution totale doit être choisie de telle manière à ce que le nombre de rotation soit > ou = à 1. Si le codeur est utilisé en fonctionnement continu, le nombre de rotation doit être égal à 2ⁿ (avec n =1,2,..,12).

5.2 Codeur - paramètres

Paramètres	Plage de valeur	Valeur par défaut	Type de donnée
Evolution du code Code sequence	CW/CCW	CW	BOOL
Calibrage Scaling	activé/désactivé	désactivé	BOOL
Résolution Resolution	1 - 8192	8192	UNSIGNED INTEGER
Plage de mesure Measuring Range	1 - 33.554.432	33.554.432	UNSIGNED INTEGER
Valeur de référence Preset Value	0 - (réglage plage de mesure -1)	0	UNSIGNED INTEGER
Plage de travail inférieure Work Area Low Limit	0 - 33.554.432	1.048.575	UNSIGNED INTEGER
Plage de travail supérieure Work Area High Limit	0 - 33.554.432	32.505.856	UNSIGNED INTEGER

Tableau 5.2 Paramètres

(La plage de valeur représentée ainsi que les valeurs par défaut sont valables pour une résolution de 25 Bit.)

Remarque : pour la présentation des paramètres dans le protocole le Low-Byte précède toujours le High-Byte.

6. Codeur - Données d'entrée

Dans le transfert de données I/O - **I/O-Messaging** - le codeur transmet comme données d'entrée (vues du côté du maître) la valeur instantanée de la position et un octet d'état. Le mode de fonctionnement du codeur détermine le temps de déclenchement de la saisie de la valeur instantanée de la position. C'est ainsi que le codeur transmet 5 octets de données d'entrée qui doivent être interprétées de la sorte :

Octet	1	2	3	4	5
Bit	7 - 0	15 - 8	23 - 16	31 - 24	39 - 32
Valeur	2 ⁷ - 2 ⁰	2 ¹⁵ -2 ⁸	2 ²³ - 2 ¹⁶	2 ³¹ - 2 ²⁴	0000XXXX
Signification		Octet d'état			

Tableau 6.1 Données d'entrée

0 = non utilisé , X = utilisé



7. Codeur - informations d'état

En plus des données d'entrée du l/O-Messaging, le codeur transmet d'autres informations d'état qui, comme les paramètres, peuvent être lues par l'**Explicit Messaging**. Les données d'entrée (chapitre 6) peuvent être également lues par l'Explicit Messaging.

Désignation	Type de donnée	Explication
Plage de travail registre d'etat Area state register	Unsigned short integer	Bit 0: non utiliséBit 1: égal à 1 si valeur de position > plage de travail sup.Bit 2: égal à 1 si valeur de position < plage de travail inf.
Mode de fonction. Operating Status	Word	Bit 0: 0 = CW; 1 = CCWBit 2: 0 = calibrage désactivé ; 1 = calibrage activé
Résolution max. par tour Single Turn Resolution	Unsigned integer	Indication en pas/tour
Nombre max. de tour Number of distinguishable revolutions	Unsigned integer	Indication en tour
Alarmes Alarms	Word	Bit 0 : 1 = Position Error Bit 1-11 : non utilisés Bit 12 : 1 = Eeprom Error Bit 13 : 1 = CRC error Bit 14,15 : non utilisés
Alarmes supportées Supported alarms	Word	Indique quelles annonces d'alarmes énumérées par Word Alarms sont supportées par le codeur (A ce moment précis toutes les alarmes sont supportées)
Mises en garde Warnings	Word	Bit 0-4 : non utilisés Bit 5 : 1 = valeur inst. de la position différente de la valeur de référence Bit 6-15 : non utilisés
Mises en garde supportées Supported Warnings	Word	Indique quelles annonces de mise en garde énumérées par Word Warnings sont supportées par le codeur (A ce moment précis toutes les mises en garde sont supportées)
Versions Profile et Software Profile and Software version	DWord	Word 0 = version Profile (représentation hexadécimale) Word 1 = version Software (représentation hexadécimale)

Tableau 7.1 Informations d'état

Remarque : pour la présentation des paramètres dans le protocole, le Low-Byte précède toujours le High-Byte.

8. Le protocole DeviceNet de la couche 7

Remarque: pour raccorder le codeur à un automate d'Allen-Bradley à l'aide du DeviceNet-Manager ou du RS-Networx la connaissance de ce chapitre n'est pas vraiment nécessaire. Il est donc possible de poursuivre directement la lecture de ce manuel avec les chapitres 9 ou 10.

8.1 Structure des objets de DeviceNet

La couche 7 du modèle de communication ISO/OSI de DeviceNet est composée d'objets. Chaque participant se compose d'un certain nombre d'objets. Chaque objet comprend des attributs (données) et des services (fonctions) d'un composant bien particulier du participant. Les objets qui représentent les mêmes composants du système sont regroupés en classes.

L'illustration ci-dessous montre de façon très abstraite la structure de DeviceNet du point de vue de l'objet :



Illustration 8.1 Structure des objects de DeviceNet

Chaque objet rempli par des données de l'utilisateur (instanced) est nommé instance. Un objet peut avoir ainsi plusieurs instances.

Toutes les classes, instances, attributs et services reçoivent des identificateurs (valeur Integer). Avec ceux-ci et l'adresse des participants (MAC-ID) il est possible de s'adresser à tous les attributs et services du bus. (L'illustration ci-dessus représente l'adressage d'un seul attribut)

8.2 Les objets du codeur

Le **Predefined-Master-Slave Connection Set** est une présentation simplifiée des multiples possibilités de DeviceNet. Il représente un sous-ensemble de DeviceNet et offre toutes les fonctions nécessaires aux relations maître/esclave aujourd'hui d'usage. Ce sont là essentiellement les modes de connexion (modes de fonctionnement) qui sont fixés.

En outre c'est dans le Predefined-Master-Slave-Connection-Set que le **Group 2 Server/Client** est distingué du **Group 2 only Server/Client**. Ce dernier se limite aux modes de connexion pour les simples participants I/O, et rend ainsi possible des créations d'esclaves DeviceNet bon marché. La spécification DeviceNet |1| donne à ce sujet davantage d'informations. Toutes les explications qui suivent se réfèrent à l'implémentation DeviceNet du codeur.

Le codeur représente un Group 2 only Server.

Les objets ci-dessous sont contenus dans le codeur :

Class ID	Class	Explication
01 _{hex}	Identity Object	contient des informations générales sur l'esclave, comme par ex. : ID-fabricant, numéro de série, etc.
02 _{hex}	Message Router Object	reçoit tous les messages et les transmet aux objets correspondants
03 _{hex}	DeviceNet Object	contient la configuration et l'état de la connexion, par ex. : MAC-ID, vitesse de transmission
04 _{hex}	Assembly Object	permet le rassemblement des attributs d'objets différents dans un même objet
05 _{hex}	Connection Object	gère aussi bien les connexions I/O que celles de l'Explicit Messaging. Une instance de cet objet est créée pour chaque connexion (Polling, Bit-Strobe, Explicit Messaging par ex.)
23 _{hex}	Position Sensor Object	contient toutes les données du codeur (données d'entrée, paramètres et information d'état)
2b _{hex}	Acknowledge Handler Object	surveille la réception d'informations Acknowledge pour les objets producteurs d'informations (connexion COS par ex.)

Tableau 8.1 Objets du codeur

Le schéma ci-dessous illustre les interfaces de chaque objet :



Illustration 8.2 Interfaces des objets



Comme en témoigne également le schéma, tous les objets (excepté le Connection-Object) n'ont qu'une instance. Pour le Connection-Object une instance est créée pour chaque connexion, Poll-Mode ou Explicit Messaging par ex.. Les instances ID's suivantes sont attribuées aux différents types de connexion :

Connection Instance ID #	Type de connexion
1	Explicit Messaging
2	Poll-Mode
3	Bit-Strobe-Mode
4	Change-of-State-Mode

Tableau 8.2 Instances du Connection-Object

8.2.1 Identity Object

Class Code 01_{hex}

Class Attributes

non supportés

Instance Attributes

Attr. Id	Attributes	Accès	Type de données DeviceNet	Remarque
1	Vendor ID	lecture	UINT	TWK = 407
2	Device Type	lecture	UINT	TWK = generic
3	Product Code	lecture	UINT	0x01
4	Revision	lecture	UINT	1.1
5	Status	lecture	WORD	
6	Serial Number	lecture	UDINT	
7	Product Name	lecture	SHORT-STRING	Encoder CRN/D

Services

Service Code	Service Name	Remarque
0E _{hex}	Get_Attribute_Single (lecture)	remet la valeur de l'attribut
05 _{hex}	Reset	

8.2.2 Message Router Object

Class Code 02_{hex}

Class Attributes

non supportés

Instance Attributes

non supportés

Services

non supportés

8.2.3 DeviceNet Object

Class Code 03_{hex}

Class Attributes

Attr. Id	Attribute	Accès	Type de données DeviceNet	Remarque
1	Revision	lecture	UINT	Revision = 002

Instance Attributes

Attr. Id	Attribute	Accès	Type de données DeviceNet	Remarque
1	MAC ID	lecture/écriture*	USINT	Revision = 002
2	Baud Rate	lecture/écriture [*]	USINT	Range 0-2
3	BOI	lecture	BOOL	Value = 0
4	Bus-Off Counter	lecture/écriture	USINT	
5	Allocation Information	lecture	STRUCT of: BYTE USINT	Allocation Choice Byte Master's MAC ID

* seulement sur le modèle de codeur avec connecteur

Services

Service Code	Service Name	Remarque
0E _{hex}	Get_Attribute_Single (lecture)	remet la valeur d'un attribut
10 _{hex}	Set_Attribute_Single (écriture)	modifie la valeur d'un attribut
4B _{hex}	Allocate_Master/Slave_Connection_Set	Predefined Master/Slave Connection Set est demandé
4C _{hex}	Release_Group_2_Identifier_Set	les connexions via Master/Slave sont interrompues

8.2.4 Assembly Object

Class Code 04_{hex}

Class Attributes

pas supportés

Instance Attributes

Attr. Id	Attribute	Accès	Type de données DeviceNet	Remarque
3	Data	lecture/écriture	ARRAY	

Services

Service Code	Service Name	Remarque
0E _{hex}	Get_Attribute_Single (lecture)	remet la valeur d'un attribut
10 _{hex}	Set_Attribute_Single (schreiben)	modifie la valeur d'un attribut

8.2.5 Connection Object Class Code 05_{hex}

Class Attributes

non supportés

Instance Attributes

Attr.ld	Attribute	Accès	Type de données DeviceNet	Remarque
1	state	lecture	USINT	
2	instance_Type	lecture	USINT	
3	transportClass_trigger	lecture	BYTE	
4	produced_connection_id	lecture	UINT	
5	consumed_connection_id	lecture	UINT	
6	initial_comm_characteristics	lecture	BYTE	
7	produced_connection_size	lecture	UINT	
8	consumed_connection_size	lecture	UINT	
9	expected_packet_rate	lecture/ écriture	UINT	En fixant cette valeur la connexion est "établie" et tous les autres paramètres sont acceptés
12	watchdog_timeout_action	lecture	USINT	
13	produced_connection_path_length	lecture	UINT	
14	produced_connection_path	lecture	Array of UINT	
15	consumed_connection_path_length	lecture	UINT	
16	consumed_connection_path	lecture	Array of UINT	
17	production_inhibit_time	lecture/ écriture	UINT	

Services

Service Code	Service Name	Remarque
0E _{hex}	Get_Attribute_Single (lecture)	remet la valeur d'un attribut
10 _{hex}	Set_Attribute_Single (écriture)	modifie la valeur d'un attribut

8.2.6 Position Sensor Object

Class Code 23_{hex}

Class Attributes

Attr. Id	Attribute	Accès	Type de données	Remarque
1	Revision	lecture	UINT	
2	Max. Instance	lecture	UINT	

Instance Attributes

Partie spécifique à l'ODVA :

Attr.ld	Attribute	Accès	Type de donnée	Remarque	
1	# of Attributes	lecture	USINT	nombre d'attributs d'une instance	
2	Attributes	lecture	Array of/ USINT	tous les Attribute ID's d'une instance présents	
3	Value lecture UDIN		UDINT	position actuelle du codeur	
11	Value Direction Control	lecture/ écriture	BOOL	0 = cw, 1 = ccw	
39	Status Byte	lecture	USINT	Bit 0: 1=hardware error Bit 1: 1=memory error Bit 2: 1=communication error Bit 3: 1=device specific error	

Partie spécifique au fabricant :

112	Scaling	lecture/ écriture	BOOL	0=scaling disable;1=scaling enable	
113	Measuring units per revolution	lecture/ écriture	UDINT	max. 8192 steps/U	
114	Total measuring range in measuring units	lecture/ écriture	UDINT	max. 3554432 steps	
115	Preset Value	lecture/ écriture	UDINT	résolution totale max 1	
128	Area state register	lecture	USINT	Bit 1: 0=OK; 1= supérieur à limite max. Bit 2: 0=OK; 1= inférieur à limite min.	
129	Work area low limit	lecture/ écriture	UDINT	default = 1048575 steps (pour résolution 25 Bit)	
130	Work area high limit	lecture/ écriture	UDINT	default = 32505856 steps (pour résolution 25 Bit)	
144	Operating status	lecture	WORD	Bit 0: 0=cw; 1=ccw Bit 2: 0=scaling disable;1=scaling enable	
145	Single Turn Resolution	lecture	UINT	8192 steps/U (13 Bit)	
146	Number of distinguish- able revolutions	lecture	UINT	4096 U (12 Bit)	
147	Alarms	lecture	WORD	Bit 12: 1 = Eeprom error Bit 13: 1 = CRC error Bit 14: 1 = XRAM error	
148	Supported alarms	lecture	WORD	Toutes les alarmes sont supportées	
149	Warnings	lecture	WORD	Bit 5: 1=valeur inst. différente de la valeur de référence	
150	Supported warnings	lecture	WORD	Toutes les mises en garde sont supportées	
151	Profile and software version	lecture	DWORD	Word 0 = version Profile Word 1 = version Software	
153	Offset Value	lecture	UDINT	non supportée	

Services

Service Code	Service Name	Remarque
0E _{hex}	Get_Attribute_Single (lecture)	remet la valeur d'un attribut
10 _{hex}	Set_Attribute_Single (écriture)	modifie la valeur d'un attribut
15 _{hex}	Restore	inscrit sur l'EEPROM les valeurs par défaut
16 _{hex}	Save	inscrit sur l'EEPROM les attributs non volatiles

8.3 Connexions DeviceNet

DeviceNet est un réseau basé sur les connexions. Chaque communication a lieu via des connexions (canaux). Avant qu'une communication puisse avoir lieu, il faut qu'une connexion soit créée. Pour cette connexion les ressources correspondantes doivent être mises en place et les identificateurs déterminés.

Le champ d'Identifier se compose comme celui de CAN de 11 Bits. DeviceNet divise cet espace des adresses en 4 domaines Group 1, Group 2, Group 3 et Group 4 :

IDENTIFIER BITS									HEX	IDENTITY		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	RANGE	USAGE
0]	Grouj Mess	p 1 age ID Source MAC ID					MAC	D		000 - 3ff	Message Group 1
1	0	0 MAC ID Group 2 Message ID						Gro Mes	up 2 ssage	ID	400 - 5ff	Message Group 2
1	1	Gr M	oup 3 essag	3 e ID		So	urce	MAC	C ID		600 - 7bf	Message Group 3
1	1	1	1	1	(Group	0 4 M (0 -	lessag - 2f)	ge ID		7c0 - 7ef	Message Group 4
1	1	1	1	1	1	1	х	х	x	x	7f0 - 7ff	Invalid CAN Identifiers
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 Tableau 8.3 Identificateurs DeviceNet

Dans le Predefined-Master-Slave-Connection-Set seuls les Message Group 1 et Group 2 sont utilisés. Les Message-ID's ont déjà été fixés et n'ont plus besoin d'être négociés. L'attribution des Message-ID's aux connexions se fait de la façon suivante :

IDENTIFIER BITS					S				IDENTITY	HEX		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	USAGE	RANGE
0 Group 1 Source MAC Message ID		MACID			Group 1 Messages	000 - 3ff						
0	1	1	0	1		So	urce	MAC	DIC		Slave' I/O Change of State or Cyclic Message	
0	1	1	1	0		So	urce	MAC	DID		Slave's I/O Bit-Strobe Response Message	
0	1	1	1	1	Source MAC ID			Slave's Poll Response or Change of State/Cyclic Acknow ledge				
1	0 MAC ID		Group 2 Message ID		e ID	Group 2 Message	400 - 5ff					
1	0	Sou	rce	MAC	; ID			0	0	0	Master's I/O Bit-Strobe Command Message	
1	0	Sou	rce	MAC	; ID			0	0	1	Reserved for Master's Use - Use is TBD	
1	0	Des	tinat	ion N	<i>I</i> AC	D		0	1	0	Master's Change of State or Cyclic Acknow ledge Message	
1	0	Sou	rce	MAC	; ID			0	1	1	Slave's Explicit/Unconnected Response Messages	
1	0 Destination MAC ID 1 0		0	0	Master's Explicit Request Messages							
1	1 0 Destination MAC ID 1 0		1	Master's I/O Poll Command/Change of State/Cyclic Message								
1	1 0 Destination MAC ID 1 1 0		0	Group 2 Only Unconnected Explicit Request Messages (reserved)								
1 0 Destination MAC ID 1 1 1		Des	tinat	ion N	AAC	D		1	1	1	Duplicate MAC ID Check Message	

Tableau 8.4 Identificateurs du Predefined Master/Slave Connection Set

8.4 Le protocole DeviceNet

En principe DeviceNet distingue 2 sortes de protocoles :

- Explicit Messaging - I/O Messaging

L'Explicit Messaging est utilisé pour lire ou écrire des attributs de façon ciblée. Il faut également distinguer le protocole fragmenté du non fragmenté.

L'I/O-Messaging est utilisé pour le transfert rapide de données entrée/sortie. L'utilisateur a à disposition les 8 octets du protocole CAN, ce qui n'est pas le cas pour l'Explicit Messaging.

Dans le codeur, les paramètres et les informations d'état sont lus ou écrits via l'Explicit Messaging et les 5 octets de données d'entrée sont lus via l'I/O-Messaging.

8.5 Réalisation d'une connexion avec le codeur

Chaque connexion avec un esclave est réalisée via le Group 2 only unconnected Explicit Request Message (Group 2 Message-ID 6). Dans le Predefined-Master-Slave-Connection-Set une instance du Connection Object (voir Tableau 8.2) est créée via le service **4B**_{hex} **Allocate_Master/Slave_Connection_Set** du DeviceNet Object. Le mode de connexion (mode de fonctionnement) est donné à ce service dans un **Allocation Choice Byte**.

Allocation Choice Byte

7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	Acknowledge Suppression	Cycle	Change of State	Reserved	Bit Strobed	Polled	Explicit Message

Exemple : installation de la connexion I/O Poll-Mode et de l'Explicit Messaging



Dans l'exemple ci-dessus une instance est créée avec l'ID1 (Explicit Messaging Connection) et avec l'ID2 (I/O-Messaging Poll Mode) du Connection Object. Les connexions ainsi établies se trouvent ensuite en mode "Configuring" (Instance-Attribute 1 = 1). Pour qu'elles soient en mode "Established" (Instance-Attribute 1 = 3) il faut fixer la valeur de l'**Expected_Packet_Rate** (Instance-Attribute 9). L'exemple ci-après concerne l'instance Poll-Mode.

Exemple : fixer la valeur de l'Expected_Packet_Rate d'un attribut

Fixer la valeur de l'attribut d'une instance a lieu de façon unitaire pour tous les objets grâce au service **10**_{hex} **Set_Attribute_Single**. Dans cet exemple le temps fixé est d'1 seconde.



8.6 Paramétrage du codeur

Le paramétrage du codeur s'effectue de la même manière que celui de la valeur de l'Expected_Packet_Rate avec à un Explicit Message et le service **10**_{hex} **Set_Attribute_Single** du Position Sensor Object.

Exemple : fixer de l'évolution du code (Attribute b_{hex}) auf 01_{hex}



8.7 Interrogation des données d'entrée du codeur

L'interrogation des données instantanées a lieu via l'I/O-Messaging. Selon la connexion installée il faut utiliser un Message ID différent pour le Request.

Lors du Polling, chaque participant est interrogé séparément via un Poll-Command. Les participants qui envoient des données reçoivent également grâce au Poll-Command les données de sortie. Ces dernières n'existent pas dans le codeur.

Exemple : lecture des valeurs instantanées en Polling Mode



8.8 Demande d'informations d'état

Les informations d'état du codeur accompagnants les octets d'état des données d'entrée doivent être lues via l'Explicit Messaging. La lecture des attributs d'un objet a lieu pour tous les objets grâce au service **0E**_{hex}**Get_Attribute_Single.**

Exemple : lecture de l'Attribut 80_{her} Area State Register





8.9 Enregistrement des valeurs des paramètres dans l'EEPROM

Grâce au service 16_{hex} "Save" du Position-Sensor-Object toutes les valeurs des paramètres sont enregistrées dans l'EEPROM du codeur pour parer à une coupure de secteur.



8.10 Chargement des valeurs par défaut des paramètres

Le service 15_{hex} "Restore" charge toutes les paramètres avec leurs valeurs par défaut et les enregistre ensuite dans l'EEPROM. Les valeurs par défaut ne sont actives à nouveau qu'après avoir redémarrer le codeur (tension off/on).

Exemple :





9. DeviceNet-Manager

Dans ce chapitre est décrit le raccordement du codeur TWK CRN/D au système DeviceNet-Master-Slave d'un automate d'Allen-Bradley, raccordement effectué grâce au DeviceNet-Manager d'Allen-Bradley (Rockwell). La connaissance exacte des objets, thème du chapitre 8, n'est pas nécessaire.

Le système DeviceNet via le DeviceNet-Manager |2| peut être créé de différentes manières. On distingue principalement entre **configuration Offline et configuration Online**.

Lors de la **configuration Offline** il est possible, hors connexion avec le bus, de configurer le bus et de paramétrer les participants. Puis la connexion est établie et les données de l'utilisateur sont transmises au maître et aux participants.

Lors de la **configuration Online**, la connexion reste établie pendant la configuration du bus et le paramétrage des participants.

Dans l'exemple suivant la configuration est réalisée offline.

9.1 Installation d'un fichier EDS

En raison d'une erreur dans le DeviceNet-Manager 2 fichiers EDS se trouvent sur la disquette :

- 1.EDS: Fichier EDS standard selon la spécification (Utiliser ce fichier pour des programmes tels que RS-Networx ou autres
- DNetMan.EDS: utiliser ce fichier EDS uniquement pour le DeviceNet-Manager

Pour installer le fichier EDS choisir dans le menu principal *Utilities* la rubrique *Install EDS Files...* Dans la fenêtre suivante cliquer le fichier de la disquette **DNetMan.eds**.

Install EDS Files				×
File <u>N</u> ame: DNetMan.eds		Directories: a:\		ОК
1.eds DNetMap.eds	A	🗁 a:\	<u></u>	Cancel
Directionalitieds				Help
	v		Y	Netzwerk
1 of	2 Selected			Select All
List Files of <u>Type</u> :		Dri <u>v</u> es:		
EDS Files (*.eds)	_	a:	-	<u>U</u> nselect All
Filename:	DNetMan.e	eds		
Vendor:	TWK ELEK	TRONIK GmbH		
Catalog Num:				
Product Name:	Encoder Cl	RN/D		
Major Revision:	1			

Illustration 9.1 Installation du fichier EDS

Répondre "oui" à la question d'attribuer ou non un Bitmap au nouvel appareil. La fenêtre suivante montre le dialogue dans lequel il est possible de cliquer le Bitmap, présent lui aussi sur la disquette, **crn_d_m** (modèle de codeur avec connecteur) ou le Bitmap **crn_d_z** (modèle de codeur avec boîtier de raccordement).



Open		X
File <u>N</u> ame:	Directories:	OK
crn_d_z.bmp	a:\	Cancel
crn_d_m.bmp	a:\	
		N <u>e</u> tzwerk
T	<u>×</u>	
List Files of <u>T</u> ype:	Dri <u>v</u> es:	
Bitmap Files (*.bmp)	📼 a: 💌	Preview <u>></u> >

Illustration. 9.2 Installation du symbole du codeur

L'installation du fichier EDS et du symbole du participant est maintenant terminée.

9.2 Raccordement au bus

Après avoir installé un projet, il est possible de choisir dans la *Device List* sous *Generic*, *TWK Elektronik GmbH* le codeur *Encoder CRN/D* et de le raccorder au bus via Drag & Drop.

🚰 DeviceNet Manager - [CR]	LD.PC3]	_ 🗆 ×
F Eile Edit Project Who 🛛	tilities <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp	<u>_ 8 ×</u>
	$\mathbb{A} \cong \mathbb{A} \cong \mathbb{A} \cong \mathbb{A} \cong \mathbb{A} \cong \mathbb{A}$	
Project Name : CRN_D		<u> </u>
Network Network Data	a Rate Network Description	
EXAMPLE 125 k	Installing a TWK-DeviceNet-Encoder	
Device List		-
🛱 Generic 🔺		
- 🕀 Allen-Bradley Compan		
E Rockwell Automation/F		
TWK Elektronik GmbH		
L 🛱 Encoder CRN/D		
AC Drive		
Department Photoelectric Sensor		
🕀 General Purpose Discre	DeviceNet	
1 Encoder		
Resolver ▼		 ►
Node_1	Comm. :	
Product Encoder CRN/D	Vendor TWK Elektronik GmbH	~
Type Generic	Revision 1.1 Catalog	

Illustration 9.3 Raccordement du codeur

Il faut ensuite entrer le nom et l'adresse du participant. Comme adresse entrer l'adresse donnée au codeur (via commutateur Dip dans le boîtier, via Software pour le modèle de codeur avec connecteur (voir chapitre 9.5)).

Edit Device From [EX	AMPLE] 🛛 🗵
-	
Node Address:	
Node <u>N</u> ame:	Node_1
Node <u>D</u> escription:	
<u>0</u> K	<u>C</u> ancel

Illustration 9.4 Adressage

Dans ce cas de figure l'adresse par défaut 1 du codeur a été conservée et le nom proposé comme Node Name, "Node_1", accepté. Après avoir confirmé avec OK le codeur apparaît dans le bus.

🐖 DeviceNet Manager - [CRN_D.PC3]	- 🗆 🗙
🐺 <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>Project</u> Who <u>U</u> tilities <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp	_ 8 ×
ìge Xee M∕ <u>X=2</u> 2 0000 ? №	
Project Name : CRN_D	<u> </u>
Network Network Data Rate Network Description	
EXAMPLE 125 k Installing a TWK-DeviceNet-Encoder	
Device List	
€ AC Drive	
E Photoelectric Sensor	
General Purpose Discrer DeviceNet	
Encoder	
E Resolver	
Node_1Comm.	
Product Encoder CRN/D Vendor TWK Elektronik GmbH	7
Type Generic Revision 1.1 Catalog	

Illustration 9.5 Codeur dans le bus DeviceNet

9.3 Paramétrage du codeur

Dans le DeviceNet-Manager, 2 possibilités pour modifier les paramètres d'un participant dans DeviceNet sont à la disposition de l'utilisateur :

- Basic Device Configuration
- Enhanced Device Configuration

La **Basic Device Configuration** n'est possible qu'en mode online. Dans ce cas de figure il est nécessaire de savoir où se trouvent les paramètres (attributs) dans le modèle d'objet de DeviceNet, et aussi de connaître la fonction (service) qui permet de lire ces paramètres.



L'Enhance Device Configuration est une possibilité confortable de modifier et de lire les paramètres du codeur et ceci aussi bien online qu'offline (seulement en fichier). Dans ce mode de configuration les paramètres peuvent être enregistrés dans un fichier (*.dcf) pour être transmis plus tard au participant.

Une commande **Save** permet de mémoriser les paramètres dans l'EEPROM du codeur pour parer à une coupure de secteur. Par ailleurs il est toujours possible de charger à nouveau les valeurs par défaut de tous les paramètres grâce à la commande **Restore**.

Ces deux commandes ne peuvent être utilisées qu'avec le Basic Device Configurator. (voir chapitres 9.5 et 9.6)

Ouvrir l'Enhanced Configurator en cliquant deux fois sur le symbole du codeur. En mode offline les paramètres sont pourvus à l'avance des valeurs par défaut issues du fichier EDS. La fenêtre suivante apparaît alors :

Device Configuration - Enhanc	ed Mode		×
Node Name: Node_1 Vendor: TWK Ele Product Name: Encoder Description: Device Info	ktronik GmbH CRN/D	Node Address: 1	Close Help Set to <u>D</u> efaults
- Parameters			<u>M</u> odify Parameter
Status: Defau	lt Values	Parameter <u>G</u> roup	Start Monitor
Num Name	Value	[All Parameters]	
1R Position Value	0 Steps	_	Load from File
2R Status		00	Load from Device
4 Scaling	EALSE		15233 Non Do Noo
5 Resolution	8192 Step	os Per Revolution	Save to File
6 Measuring Range	33554432	Steps	
7 Preset Value	0 Steps		Save to Device
9 Work Area Low Limit	XXXX XUU 1048575 /	JU Stens	
10 Work Area High Limit	32505856	Steps	Print to Text File

Illustration 9.6 Paramètres du codeur

Les valeurs caractérisées par un "R" représentent les informations d'état du codeur, elles ne peuvent qu'être lues. Toutes les autres valeurs sont des paramètres modifiables. En cliquant deux fois sur un paramètre ou un activant la touche *Modify Parameter*, il est possible de modifier leur valeur. Selon qu'il s'agit d'un paramètre de type numérique ou Bool apparaissent les fenêtres suivantes :

Paramètre de type Bool :

Pour modifier la résolution ou la résolution totale du codeur, activer "ON" dans le paramètre #4 "Scaling".

Device Configuration - Modify Boolean Parameter	×
Parameter #4 Scaling Status: Offline Configuration	OK Cancel
Settings O OFF ON	Load from Device
Internal Value	Start Monito <u>r</u> Param Help
Select <u>D</u> efault << Pre <u>v</u> ious <u>N</u> ext >>	Help

Illustration 9.7 Modification d'un paramètre de type Bool



Paramètre de type numérique :

La modification de la valeur du paramètre de type numérique est réalisée en entrant un nombre ou en déplaçant le curseur. Pour cet exemple la résolution a été fixée à 4096 pas/tour.

Device Configuration - Modify Numeric Parameter	x
Parameter #5	ОК
Resolution Status: Offline Configuration	Cancel
Value	Load from Device
4096 (Steps Per Revolution)	Save to Device
Minimum 1 Maximum 8192	Start Monitor
Default = 8192	<u>P</u> aram Help
4096 Unsigned Decimal	Help
Select <u>D</u> efault << Pre <u>v</u> ious	<u>N</u> ext >>

Illustration 9.8 Modification d'un paramètre de type numérique

Après avoir configuré tous les paramètres il est possible de les enregistrer dans un fichier via la touche *Save to File…* de l'Enhanced Configurator. Chaque participant a son propre fichier (dans ce cas de figure Node_1.dcf).

9.4 Introduction du codeur dans la Scanlist

Pour définir le mode de fonctionnement du codeur et l'assigner à un Master, il faut introduire le codeur dans la Scanlist d'un Master.

La fenêtre ci-dessous montre la structure du bus avec un automate SLC500 de chez Allen-Bradley et un Master 1747-SDN Scanner Modul. Toutes les fenêtres qui suivent se réfèrent à cette configuration.

🚟 DeviceNet Manager - [C	RN_D.PC3]
🚰 <u>File</u> <u>E</u> dit <u>P</u> roject Who	<u>U</u> tilities <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp
	$\mathbb{M} \nearrow \mathbb{X} \stackrel{\text{\tiny def}}{=} \mathbb{R} \stackrel{\text{\tiny def}}{=} \mathbb{R} \mathbb{Q} \mathbb{Q} \stackrel{\text{\scriptsize opt}}{=} \mathbb{N}^{2}$
Project Name : CRN_D	
Network Network D	ata Rate Network Description
EXAMPLE 125 k	Installing a TWK-DeviceNet-Encoder
Device List	
🔁 Generic	
主 AC Drive	
Photoelectric Sensor	
主 General Purpose Discrete I/	
Encoder	
⊕ Resolver	
🕀 Software	
🔁 Communications Adapter	DeviceNet
🕀 Barcode Scanner	•
🕀 Human Machine Interface	
Dodge EZLINK	
E SCANport Device	
Dodge EZLINK	Node_1 [1]

Illustration 9.9 Structure du bus avec Master



Cliquer deux fois sur le symbole de l'automate pour faire apparaître le dialogue ci-dessous qui configure les paramètres du Master. A titre d'exemple les configurations ci-dessous peuvent être reprises et enregistrées dans un fichier (ici Node_0.sm4).

1747-SDN Module Configuration : [NODE_0.SM4] 🛛 🛛 🔀					
Module Settings					
Project Name: CRN_D	Network Name: EXAMPLE				
Module Name: Node_0	Node Address: 0				
	Slo <u>t</u> 1				
	- Load From				
Interscan Delay 10 ms.	<u>S</u> DN <u>F</u> ile				
Foreground to 1	Module Defaults				
	Save To				
	SDN File				
Assign Names from Project	Edit Scan <u>L</u> ist				
Close Help					

Illustration 9.10 Paramétrage du Master

Activer la touche *Edit Scan List...* pour faire apparaître le **Scan List Editor**. Puisqu'aucun participant n'a été introduit dans cette liste la fenêtre est vide.

1747-S	DN Scan	List Editor						×
<u>N</u> ode	Name	Mapped	Active F	Rx Size	Tx Size	Туре	ſ	Load From
[<u>S</u> DN <u>File</u>
							Ì	Save To
								SDN File
								Add Devices From
								Proj <u>₩</u> ho
Edit S	election —			_		o r.		- Scan List Tools
Prod	Type: or:				Active In Electronic	Scanlist Key	-	A <u>u</u> to Map
Cat N	lo:				🗖 Devica	: <u>Typ</u> e		Datata <u>b</u> le Map
Revis	ion:			_,	□ <u>V</u> endo	r shlo		Display Filters
E	dit I/O Para	meters	Rem <u>o</u> ve		- HOUG	2010.		Print to File
(Close	Help	S <u>e</u> lect Al	1				☐ Slave <u>M</u> ode

Illustration 9.11 Scanlist du Master

Pour introduire un participant à la Scan List, activer la touche *Proj...* du groupe de touches *Add Devices From*. Le schéma de la structure du bus apparaît alors à nouveau :



Illustration 9.12 Introduire le codeur dans la Scanlist

Glisser le codeur via Drag & Drop sur le symbole du Master. Le codeur reçoit alors un cadre rouge et le nombre 0. Ceci montre que le participant de la Scanlist du Master a été assigné de l'ID 0. Quitter ensuite cette fenêtre en cliquant sur OK.

A présent le codeur apparaît dans le Scan List Editor avec son mode de fonctionnement par défaut, le Poll-Mode.

: [PR0)J] Node_0 [0]	: [PROJ] N	ode_0 [0]					×
<u>N</u> ode	Name	Mapped	Active	Rx Size	Tx Size	Туре		Load From
01	Node_1	No/	Yes	5	0	Ρ		<u>S</u> DN <u>File</u>
								-Save To
								S <u>D</u> N File
								Add Devices From
								Proj ⊻ho
_ Edit S	election			_	1	о г.		Scan List Tools
Prod [*] Vende	Type: or:			L F	L <u>A</u> ctive In Electronic	Scanlist Key	: 	Auto Map
Cat N	0:				🗖 Device	е Дуре		Datata <u>b</u> le Map
Revis	ion:				□ <u>V</u> endo	t Ma		Display Filters
E	dit I/O Para <u>m</u> eter	S	Remg	ve		g. 1192		Print to File
	Close H	elp	S <u>e</u> lect	All				☐ Slave <u>M</u> ode

Illustration 9.13 Scanlist avec codeur



Pour modifier le mode de fonctionnement du codeur cliquer deux fois sur la 1ère ligne. Dans la fenêtre suivante il est possible de choisir entre les différents modes de fonctionnement Poll-Mode, Bit-Strobe-Mode et Change of State-Mode/ Cyclic Mode. Il est également possible de choisir plusieurs modes de fonctionnement simultanément. Le nombre des données d'entrée (Rx) doit toujours être 5 octets et celui des données de sortie 0 octet.

Edit Device I/O Parameters	x
Strobed Enable Rx Tx Strobed Size: 0 0 Bytes	Polled F Enable Rx Tx Polled Size: 5 0 Bytes
Change of State/Cyclic Enable © Change of State © Cyclic	Poll <u>B</u> ate: Every Scan
Rx Tx 1/0 Size: 0 0 Bytes Heartbeat Rate: 250 msec	Set to EDS <u>D</u> efault OK
	Cancel
	Help

Illustration 9.14 Fixer le mode de fonctionnement du codeur

Le codeur est maintenant dans la Scan List du Master affecté du mode de fonctionnement souhaité. Afin d'avoir accès aux données de l'automate, il faut indiquer au Scanner où se trouvent les données du codeur dans l'entrée de l'automate. Pour se faire existe le **Datatable Map** qui peut être réalisé manuellement ou automatiquement. Pour cet exemple, le procédé automatique suffit, accepter pour cela les données standards.

Enregistrer les configurations effectuées dans un fichier (ici Node_0.sl4).

9.5 Aller online et transmettre les données

Après avoir enregistré dans un fichier les paramètres du codeur, les réglages du Master et la Scanlist, ce fichier est transmis au participant de la façon suivante :

Transmission de la Scanlist au Master :

Entrer en ligne avec le réseau, aller dans le Scan List Editor et charger la Scanlist réalisée dans le chapitre 9.4. La fenêtre suivante apparaît :

1747-9	6DN Scan L	ist Editor							>
<u>N</u> ode	Name	Mapped	Active F	Rx Size	Tx Size	Туре			
01	Node 1	Yes/	Yes	5	0	P		<u>S</u> DN	<u>F</u> ile
								-Save To-	
								S <u>D</u> N	File
								- Add Devic	es From
								Proj	<u>₩</u> ho
Edit 9	Selection —			_	1	o		– Scan List 1	Fools
Prod	Type: lor:			L	L <u>A</u> ctive In Electronic	Scaniisi Key	: 	Auto	vlap
Cat N	lo:				🗖 Devica	: <u>Type</u>		Datata <u>b</u>	le Map
Revis	sion:			_	□ <u>V</u> endo	f st kla		Display	Filters
E	idit I/O Para <u>m</u>	eters	Remove			genniu.		<u>P</u> rint to	o File
	Close	Help	S <u>e</u> lect Al					∏ Slave <u>M</u>	lode

Illustration 9.15 Transmission de la Scanlist au Master

Transférer la Scan List au Scanner (Master) avec la commande *Save to SDN*. Pour un nouveau projet entrer *All Records* dans la fenêtre suivante.

Transmettre les paramètres au codeur :

Cliquer deux fois sur le symbole du codeur pour ouvrir le Device Configurator - Enhanced Mode. Puisque la connexion est établie, il est possible de lire les paramètres actuels du codeur .

Charger les valeurs des paramètres enregistrées dans le fichier Node_1.dcf (voir chapitre 9.3). La fenêtre ci-dessous apparaît :

Device C	onfiguration - Enhance	d Mode			x
De	Node Name: Node_1 Vendor: TWK Elekt Product Name: Encoder Cl Description: vice <u>I</u> nfo	ronik GmbH RN/D	Node Address: 1		Close Help Set to <u>D</u> efaults
- Parametr	ers				Monitor Parameter
	Status: Modified	l	Parameter <u>G</u> roup	_	Start Monito <u>r</u>
Num 1R	Name Position Value	Value 0 Steps			Load from File
2R 3	Status Code Sequence Socies		00		Load from Device
5	Resolution Measuring Range	1024 Ste 2048 Ste	ps Per Revolution ps		Save to File
7 8R	Preset Value Area State Register	100 Step >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	s 00		S <u>a</u> ve to Device
10	Work Area Low Limit Work Area High Limit	100 Step 1900 Ste	s ps	•	Print to Text File

Illustration 9.16 Transmission des paramètres au codeur

Transmettre ensuite les paramètres au codeur grâce à la touche *Save to Device*. Les nouvelles valeurs sont transférées dans la RAM du codeur et sont immédiatement valables. Afin qu'elles soient également actives en cas de coupure de secteur, il est possible de les enregistrer dans l'EEPROM du codeur grâce à une commande spéciale (voir chapitre 9.7).

9.6 Adressage et réglage de la vitesse de transmission d'un codeur avec connecteur

Le modèle CRN/D avec connecteur permet l'adressage (MAC-ID) et le réglage de la vitesse de transmission (125 kB, 250KB, 500KB) via Software.

Le réglage de la vitesse de transmission devrait toujours avoir lieu lors d'une connexion point par point avec le participant car la modification de la vitesse de transmission d'un participant du réseau peut anéantir tout le fonctionnement du bus. L'adressage d'un participant peut être, lui, effectué pendant le fonctionnement du bus. Faire attention cependant de ne pas utiliser une adresse déjà attribuée à un autre participant.

La modification de la vitesse de transmission n'est active qu'après une nouvelle mise sous tension on/off, la modification de l'adresse prend effet immédiatement.

Etablir une connexion point à point avec le codeur et aller Online avec le DeviceNet Manager. Fermer tout éventuel projet ouvert et cliquer *sur Node Commissioning* dans le menu *Utilities*.



Modification de l'adresse du participant :

Entrer dans le champ gauche *Node Address* l'adresse actuelle du codeur (l'adresse par défaut est 1) et dans le champ droit l'adresse souhaitée. La nouvelle adresse du codeur est valide après confirmation grâce à la touche *Apply Node Settings*.

Device Configuration - Node Commissioning						
Allen-Bradley DeviceNet Manager Node Commissioning	Close Help					
Current Device Settings New Device Settings						
Node Address: Node Address: 1 3 Network Data Rate: 125 k	Apply Node Settings					
Warning: Network Data Rate should not be changed on an active in New Network Data Rate will not take effect until power is Mini Who	network. recycled.					

Illustration 9.17 Adressage

Modification de la vitesse de transmission :

L'actuelle vitesse de transmission apparaît dans le champ *Current Device Settings* (ici 125 KB). Entrer sous *New Device Settings* la vitesse de transmission souhaitée. Après confirmation grâce à la touche *Apply Node Settings* apparaît à nouveau la mise en garde de modifier cette configuration seulement lors d'une connexion point par point. Après confirmation la nouvelle vitesse de transmission de codeur est enregistrée mais active seulement après la remise sous tension off/ on.

Ces deux modifications sont réalisables également de façon simultanée. Un enregistrement supplémentaire de l'adresse du participant et de la vitesse de transmission n'est pas nécessaire.

Device Configuration - Node Commissioning 🛛 🛛 🔀						
Allen-Bradley DeviceNet Manager Clo	se Help					
Current Device Settings New Device Settings						
Node Address: Node Address: 1 1 Network Data Rate: 1 125 k 500 kbps	Node Settings					
Warning: Network Data Rate should not be changed on an active network. New Network Data Rate will not take effect until power is recycled.						
Mini Who Network Who						

Illustration 9.18 Réglage de la vitesse de transmission

9.7 Enregistrer les paramètres dans l'EEPROM

Cet enregistrement est effectué via le Device Configurator - Basic Mode.

Online, aller sous le menu principal *Utilities* dans la rubrique *Basic Device Configuration*. Entrer l'adresse du codeur, la Class 35_{dez} (Position Sensor Object) et le service 22_{dez} . Activer ensuite la touche *Save to Device*. (voir illustration)

L'enregistrement des paramètres est indiqué dans la ligne d'état du DeviceNet Manager.

Device Configuration - Basic	: Mode	
Device <u>N</u> ode Address: 1		Close Help
Data Address	Service Code	
Class: 35	Sa <u>v</u> e: 22	Custom Service
Instance: 1 A <u>t</u> tribute: 1	L <u>o</u> ad: 14	Get Attribute
- Data Radix	Data Size	
O Decimal		
C He <u>x</u>	⊂ <u>W</u> ord	
C Binary	C <u>D</u> ouble Word	
Attrib <u>u</u> te Data		Save to Device
0		

Illustration 9.19 Enregistrement des paramètres dans l'EEPROM

9.8 Charger les valeurs par défaut des paramètres

Il est possible de réinstaller toutes les valeurs par défaut des paramètres du codeur avec la commande "Restore" Service Code 21_{dez} du Position-Sensor-Object.

Online, aller sous le menu principal *Utilities* dans la rubrique *Basic Device Configuration*. Entrer l'adresse du codeur et le Service 21_{dez} de la Class 35_{dez} (Position Sensor Object). Activer ensuite la touche *Save to Device*.

Les valeurs par défaut sont actives après avoir éteint et remis en marche le codeur (tension off/on).

evice Configuration - Basi	c Mode	
Device <u>N</u> ode Address: 1		Close Help
Data Address	Service Code	
Class: 35	Sa <u>v</u> e: 21	Custom Service
Attribute: 1	L <u>o</u> ad: 14	Get Attribute
Data Radix	-Data Size-	
O Decimal		
⊂ He <u>x</u>	⊂ <u>W</u> ord	
C Bina <u>r</u> y	C <u>D</u> ouble Word	
Attrib <u>u</u> te Data		Save to Device
0		

Illustration 9.20 Chargement des valeurs par défaut des paramètres



9.9 Lire un attribut

Via le Basic Configurator il est possible de lire tous les attributs (caractérisés comme lisibles) des divers DeviceNet-Objects présents dans le codeur. La liste des objets et des Services attenants se trouve décrite dans le chapitre 8.

La lecture de tous les attributs s'effectue grâce au service **Get Attribute** (Service-ID 14_{dez}), l'ecriture grâce au service **Set Attribute** (Service-ID 16_{dez}).

Dans l'exemple ci-dessous il s'agit de lire le numéro de série (Attribut 6 de l'Identity Object).

Online, aller sous le menu principal *Utilities* dans la rubrique *Basic Device Configuration…*. Entrer l'adresse du codeur, Class 1 (Identity Object), Instance 1 et Attribute 6. Changer la représentation (Data Radix) en Hex et la taille des données (Data Size) en Double Word. Le Service 16_{dez}, à utiliser, est la configuration par défaut.

Activer ensuite la touche Load from Device.

Device Configuration - Basic Mode				
Device <u>N</u> ode Address:		Close Help		
Data Address Cl <u>a</u> ss: 1 Instance: 1 A <u>t</u> tribute: 6	Service Code Sa <u>v</u> e: 16 L <u>o</u> ad: 14	Set Attribute		
Data Radix C Decimal C He <u>x</u> C Binagy Attrib <u>u</u> te Data 47114712	Data Size C <u>B</u> yte C <u>W</u> ord © <u>D</u> ouble Word	Load from Device		

Illustration 9.21 Lire le numéro de série

10. RS-Networx for DeviceNet

Ce chapitre décrit le raccordement du codeur TWK CRN/D au système DeviceNet-Master-Slave d'un automate d'Allen-Bradley grâce au programme RS-Networx for DeviceNet. La connaissance exacte des objets, thème du chapitre 8, n'est pas nécessaire.

10.1 Installation du fichier EDS

En raison d'une erreur dans le DeviceNet-Manager 2 fichiers EDS se trouvent sur la disquette :

- 1.EDS: Fichier EDS standard selon la spécification (Utiliser ce fichier pour des programmes tels que RS-Networx ou autres)
- DNetMan.EDS: utiliser ce fichier EDS uniquement pour le DeviceNet-Manager

Pour installer le fichier EDS choisir dans le menu principal Tools puis la rubrique EDS Wizard.... Plusieurs fenêtres guident l'utilisateur dans l'installation du fichier EDS et du symbole du codeur. Dans le dialogue illustré ci-dessous entrer comme nom du fichier A:\1.EDS.

vell Software's EDS Installation Wizard	
Register Device Electronic Data Sheet file(s) will be added to applications.	your system for use in Rockwell Software
Register an EDS file.	
C Register a directory of EDS files.	Include files in the subdirectory.
C Download EDS file from the internet.	
Enter the complete path of the EDS file to be	installed and registered.
A:\1.eds	
	Choose File
* If there is an icon file (.ico) with the same na image will be associated with the device.	me as the file(s) you are registering then this
Press the 'NEXT' button to perform	n an installation test on the file(s)
	<zurück weiter=""> Abbre</zurück>

Illustration 10.1 Installation du fichier EDS

Choisir ensuite entre les 2 codeurs dont les symboles sont présents sur la disquette :

- pour le modèle de codeur avec connecteur - crn d m.ico - crn d z.ico
 - pour le modèle de codeur avec boîtier de raccordement

Öffnen					? ×
<u>S</u> uchen in:	🖃 3½-Diskette (A:)	-	ŧ	Ť	0-0- 0-0-
CRN_D_N	4.ico				
CRN_D_2	Z.ico				
Datei <u>n</u> ame:	CRN_D_M.ico				Ö <u>f</u> fnen
Dateityp:	Icon Files (**.ico;*.hwx;*.dll)		•	A	bbrechen

Illustration 10.2 Installation du symbole du codeur



10.2 Raccordement au bus

Après l'installation du fichier EDS le codeur apparaît dans le catalogue du Hardware sous *Generic Device / Encoder CRN/D.* Il peut alors être raccordé au bus via Drag & Drop.



Illustration 10.3 Raccordement du codeur

Lors du raccordement du codeur celui-ci obtient automatiquement la prochaine adresse libre. Pour changer l'adresse et paramétrer le codeur cliquer deux fois sur le symbole du codeur présent dans le bus, la fenêtre illustrée ci-dessous apparaît alors. Aller dans *General / Address* et entrer l'adresse préréglée du codeur. Dans cet exemple, l'adresse utilisée est l'adresse par défaut 1.

Encoder (CRN/D ? 🗙
General De	evice Parameters EDS I/O Default
Ì	Encoder CRN/D
<u>N</u> ame:	Encoder CRN/D
<u>D</u> escription	
Add <u>r</u> ess:	1
	Device Identity [Primary] Vendor: TWK Elektronik GmbH [407] Device: Generic Device [0] Product: Encoder CRN/D [1] Catalog:
	OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Illustration 10.4 Adressage

10.3 Paramétrage du codeur

Cliquer sur le registre Device Parameters (voir illustration 10.4) pour obtenir la fenêtre suivante :

Encoder CRN/D				
Groups	– On-Lin	e		
All parameters	O Sir	nale	Upload From Device	
<u>R</u> estore Default Values	© All		Download To Device	
Parameter Help			<u>S</u> tart Monitor	
Parameter		Current Val	ue	
🟦 (0001) Position Value		0 Steps		
🟦 (0002) Status		XXXXXXXXXXXX0000		
(0003) Code Sequence		CW		
(0004) Scaling 0		OFF		
(0005) Resolution		8192 Steps Per Revolution		
(0006) Measuring Range		33554432 Steps		
(0007) Preset Value		0 Steps		
💼 💼 (0008) Area State Regist	er	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××		
(0009) Work Area Low Li	imit	1048575 Steps		
(0010) Work Area High L	(0010) Work Area High Limit 3250		32505856 Steps	
🟦 (0011) Operating Status 🛛 🗙 🏎		×××××××	<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
💼 💼 (0012) Single Turn Resol	🟦 (0012) Single Turn Resolution 8192 Steps 🔍 🗸			
ОК	Abbred	hen Üb	ernehmen Hilfe	

Illustration 10.5 Paramètres du codeur

Dans cette fenêtre sont indiqués tous les paramètres et les informations d'état du codeur (dans cet exemple il s'agit des paramètres d'un codeur 25-Bit). Dans le champ *Groups* il est possible de réduire l'affichage aux paramètres seuls ou aux informations d'état seules.

Après le raccordement du codeur au bus et sans connexion online avec le bus sont indiquées ici les valeurs par défaut des paramètres et des informations d'état telles qu'elles se trouvent dans le fichier EDS. En cliquant deux fois sur un paramètre, il est possible de modifier sa valeur. Les informations d'état ne peuvent qu'être lues et sont caractérisées par un cadenas. Grâce à la touche *Restore Default Values* il est à tout moment possible de lire à nouveau les valeurs par défaut du fichier EDS.

Grâce à la touche Parameter Help il est possible de faire apparaître un texte d'aide concernant chaque paramètre.

Lors d'une connexion online avec le bus il est possible de lire les paramètres et les informations d'état du codeur (*Upload From Device*) ou bien de transmettre les paramètres au codeur (*Download To Device*). Dans ce cas une actualisation cyclique des valeurs est également réalisable grâce à la touche *Start Monitor*.

Une commande **Save** permet de mémoriser les paramètres dans l'EEPROM du codeur pour parer à une coupure de secteur. Par ailleurs il est toujours possible de charger à nouveau les valeurs par défaut de tous les paramètres grâce à la commande **Restore**. Ces commandes ne sont utilisables qu'avec le "Class Instance Editor" (voir chapitres 10.7 et 10.8).

Le registre *EDS I/O Default* indique uniquement le nombre d'octets que le codeur envoie ou reçoit selon les divers modes de fonctionnement. La configuration du mode de fonctionnement n'est possible que dans la Scanlist du Master (voir chapitre 10.4).

Modifier les paramètres selon les exigeances de l'utilisateur et quitter la fenêtre avec OK. Il n'est pas nécessaire de transmettre séparément les paramètres au codeur. Dans RS-Networx une seule commande permet de transmettre tous le projet du bus (voir chapitre 10.5).



10.4 Introduction du codeur dans la Scanlist

Pour définir le mode de fonctionnement du codeur et l'assigner à un Master, il faut introduire le codeur dans la Sanlist d'un Master.

L'illustration suivante montre la structure du bus avec le Master 1747-SDN d'un automate d'Allen-Bradley SLC500. Toutes les fenêtres qui suivent se réfèrent à cette configuration.



Illustration 10.6 Structure du bus avec Master

Cliquer deux fois sur le symbole du Scanner pour configurer les paramètres du Master. Dans le registre *Scanlist* se trouve à gauche une liste des appareils présents dans le bus. Sélectionner le codeur et le transférer, grâce à la touche fléchée, dans la liste de droite.

📓 1747-SDN Scanner Modu	le ? 🗙
General Module Scanlist Ir	nput Output Summary
Availa <u>b</u> le Devices:	<u>S</u> canlist:
	O1, Encoder CRN/D
	>>
	~
Automap on Add	☑ Node Active
Upload from Scanner	Electronic Key:
Download to Scanner	✓ Vendor ✓ Broduct Code
<u>E</u> dit I/O Parameters	Major <u>H</u> evision
OK	Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Illustration 10.7 Scanlist



Pour modifier le mode de fonctionnement du codeur, activer la touche *Edit I/O Parameters et* dans la fenêtre illustrée cidessous qui apparaît alors il est possible de choisir entre les différents modes de fonctionnement Poll-Mode, Bit-Strobe-Mode und Change of State / Cyclic-Mode. Il est également possible de choisir plusieurs modes de fonctionnement simultanément. Le nombre des données d'entrée (Rx-Size) doit toujours être 5 octets et celui des données de sortie 0 octet.

Edit I/O Parameters : 01, Encoder CRN/D 🛛 🔋 🗙				
Ex Size: 5 - Bytes	Change of State / Cyclic Change of State C Cyclic			
∐se Tx Bit: □	Rx Sjze: 5 📑 Bytes			
Polled:	Tx Size: 🛛 🔄 Bytes			
R <u>x</u> Size: 5 📑 Bytes	Heartbeat Rate: 250 🚔 msec			
Ix Size: 0 📑 Bytes	<u>A</u> dvanced			
Poll Rate: Every Scan 💌				
OK Cancel Restore I/O Sizes				

Illustration 10.8 Configuration du mode de fonctionnement du codeur

Le codeur affecté de son mode de fonctionnement souhaité est à présent dans la Scanlist du Master. Afin de pouvoir avoir accès aux données de l'automate, il faut indiquer au Scanner où se trouvent les données du codeur dans l'entrée de l'automate. Ceci a lieu grâce au **Mapping** qui peut être réalisé manuellement ou automatiquement.

Un Mapping a été réalisé automatiquement si, lors de l'introduction du codeur dans la Scanlist, le registre *Automap On Add* était activé (voir illustration Abb. 10.7). Dans *Input* le codeur doit apparaître comme dans l'illustration ci-dessous (dans cet exemple avec mode de fonctionnement Polling Mode uniquement).

1747-SDN Scanner Module
General Module Scanlist Input Output Summary
Node Type Rx Map ✓ 01, Encoder Polled 5 1:1.1.0
A <u>d</u> vanced Options
Memory: Discrete Start Word: 0
I:1.0 Read-Only I:1.1 01, Encoder CRN/D I:1.2 01, Encoder CRN/D
1:1.3 01, Encoder CRN/D 1:1.4 1:1.5
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Illustration 10.9 Mapping



Quitter la fenêtre avec OK, enregistrer le projet et aller online. Après avoir laissé au RS-Networx le temps de lire la structure de bus, cliquer sous *Network* la rubrique *Download to Network* pour transmettre la structure complète du bus au Scanner.

10.5 Adressage et réglage de la vitesse de transmission d'un codeur avec connecteur

Le modèle avec connecteur CRN/D permet l'adressage (MAC-ID) et le réglage de la vitesse de transmission (125 kB, 250KB, 500KB) via Software.

Le réglage de la vitesse de transmission devrait toujours avoir lieu lors d'une connexion point par point avec le participant car la modification de la vitesse de transmission d'un participant du réseau peut anéantir tout le fonctionnement du bus. L'adressage d'un participant peut être, lui, effectué pendant le fonctionnement du bus. Faire attention cependant de ne pas utiliser une adresse déjà attribuée à un autre participant.

La modification de la vitesse de transmission n'est active qu'après une nouvelle mise sous tension on/off, la modification de l'adresse prend effet immédiatement.

Etablir une connexion point par point avec le codeur avec connecteur et choisir dans le RS-Networx sous *Tools* la rubrique *Node Commissioning.* Dans la fenêtre qui apparaît choisir le codeur à modifier en activant la touche *Browse.* Les *Current Device Settings* sont alors indiqués. Sous le registre *New Device Settings* il est possible d'entrer les nouvelles valeurs pour la vitesse de transmission et l'adresse du participant. L'exemple ci-dessous en est une possible illustration :

🖄 Node Commissioning]		? ×
Current Device Sett Node Address Network Data Rate	ing 1 125 kb	Browse	<u>E</u> xit Help
New Device Setting	s		·
Node Address	3 .	Apply	
Network Data Rate	500 kb 🔽		
Warning! Network Data Rate shou New Network Data Rate	Ild not be changed will not take effec	l on an active network. t until power is cycled.	
Connection estab	lished.		×

Illustration 10.10 Adressage et réglage de la vitesse de transmission

Activer la touche *Apply* pour que la modification de l'adresse et de la vitesse de transmission ait lieu et que les nouvelles valeurs apparaissent sous *Current Device Settings*.

10.6 Enregistrer les paramètres dans l'EEPROM

Cet enregistrement, pour parer à une coupure de secteur, est effectué via "Class Instance Editor".

Dans le bus marquer le codeur et, online, aller sous *Device* dans la rubrique *Class Instance Editor*. Dans le registre *Data Address*, entrer *Class* 0x23 (Position Sensor Object) et activer le service Save (0x16) dans *Service Code*. Activer enfin la touche *Send*. (voir illustration 10.11)

L'enregistrement des paramètres est confirmé dans la ligne d'état.

靆 SCIA Editor		? ×
S.C.I.A. Values ✓ Jaues in Hex Data Address Class: 0x23 Instance: 0x1 ✓ Attribute 0x1	Device Node Address 1 Service Code Value <u>D</u> escription Ox16 Save	<u>C</u> lose <u>H</u> elp <u>S</u> end
Send Data Size Byte	Receive Data Size Byte Radix Decimal	
Device connected.		

Illustration 10.11 Enregistrer les paramètres dans l'EEPROM

10.7 Charger les valeurs par défaut des paramètres

Il est possible de réinstaller toutes les valeurs par défaut des paramètres du codeur avec la commande "Restore" Service Code 21_{dez} du Position-Sensor-Object.

Marquer le codeur dans le bus et, online, aller sous *Device* dans la rubrique *Class Instance Editor*. Dans le registre *Data Address*, entrer *Class* 0x23 (Position Sensor Object) et activer le Service *Restore* (0x15) dans *Service Code*. Activer enfin la touche *Send*.

Les valeurs par défaut sont actives après avoir éteint et remis en route le codeur (tension on/off).

黲 SCIA Editor		? ×
S.C.I.A. Values ✓ Values in Hex Data Address Class: 0x23 Instance: 0x1 ✓ Attribute 0x1	Device Node Address 1 Service Code Value <u>D</u> escription Ox15 Restore	<u>C</u> lose <u>H</u> elp <u>S</u> end
Send Data Size Byte Radix Decimal Input Device connected.	Receive Data Size Byte Radix Decimal Qutput	

Illustration 10.12 Charger les valeurs par défaut des paramètres



10.8 Lire un attribut

Via le "Class Instance Editor" il est possible de lire tous les attributs (caractérisés comme lisibles) des divers DeviceNet-Objects présents dans le codeur. La liste des objets et des services attenants se trouve décrite dans le chapitre 8.

La lecture de tous les attributs s'effectue grâce au service **Get Attribute** (Service-ID 0xE), l'écriture grâce au service **Set Attribute** (Service-ID 0x10).

Dans l'exemple ci-dessous il s'agit de lire le numéro de série (Attribut 6 de l'Identity Object).

Sélectionner le codeur dans le bus et, online, aller sous *Device* dans la rubrique *Class Instance Editor*. Dans le registre *Data Address*, entrer *Class* 0x1 (Identity Object), et *Attribute* 0x6 (Seriennummer). Sous *Service Code* activer le service *Get Single Attribute* (0xE). Dans le registre *Received Data*, sous *Size* activer Double et sous *Radix* Hexadecimal. Activer enfin la touche *Send*. Le numéro de série apparaît alors dans la fenêtre de restitution.

讔 SCIA Editor		? ×
S.C.I.A. Values ✓ Values in Hex Data Address Class: 0x1 Instance: 0x1 ✓ Attribute 0x6	Device Node Address 1 Service Code Value Description OxE Get Single Attribute 💌	<u>C</u> lose <u>H</u> elp <u>S</u> end
Send Data Size Byte T Radix Decimal T	Receive Data Size Double (4 bytes) Radix Hexadecimal	
I <u>n</u> put	<u>O</u> utput 22223333 ▼	
Data received.	A V	

Illustration 10.13 Lire le numéro de série

Appendice A: Bibliographie

1 ODVA - Open DeviceNet Vendor Association DeviceNet Specifications Release 2.0 2 DeviceNet Manager Software user Manual 1787 - MGR