Aisin Warner AW 55-50 (Opel AF33)



Opel	Renault	Volvo	Saab	Fiat / Lancia
Vectra C Bj 02-	Espace Bj 02-05	V70 Bj 00-06	9-3 Bj 03-07	Ulysse
05	Vel Satis 02-06	V40 Bj 01-04	9-5 Bj 00-06	Thesis
		XC90 2,4D Bj	-	
		02-06		

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl über das Messrohr auffüllen.
- Motor starten!
- Mit dem Messstab Ölstand kontrollieren.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Ölstand sollte bei 80° im Bereich der oberen Markierungen liegen

Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

Beispiel Volvo



Differential

kein eigenes Öl

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	7 - 8 Liter	3,5 Liter. Kein Ölwechsel	Spezielles Öl für Aisin Warner
		vorgeschrieben. Wir empfehlen den	Getriebe
		ersten bei 100.000 km und dann alle	Opel 1 940 771
		60.000km. Aufgrund der geringen	VAG G 055 025
		Wechselmenge empfehlen wir eine	Ravenol T-IV Fluid
		Ölspülung.	Nach unseren Erfahrungen kann
			auch ein Dexron VI verwendet
			werden

^{*} Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.