

頭燈開關 Head Lamp Switch		起動按鈕 Start Button		危險警告燈開關 Hazard Warning Lamp Switch	
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
19	20	14	1	12	13
8	24			11	
21					

遠光燈開關 Hi/Low Lamp Switch		方向燈開關 Turn Signal Lamp Switch		喇叭按鈕 Horn Button	
HI	LO	L	R	OFF	ON
22	21	12	13	1	18
23	22	11	11		

右把手開關
Handle Bar Switch (RH)


左把手開關
Handle Bar Switch (LH)

代號	顏色	COLOR
1	黑	BLACK
2	紅	RED
3	紅/白	RED/WHITE
4	棕	BROWN
5	黑/紅	BLACK/RED
6	藍/黃	BLUE/YELLOW
7	白/紅	WHITE/RED
8	黃/紅	YELLOW/RED
9	白/藍	WHITE/BLUE

代號	顏色	COLOR
10	黑/黃	BLACK/YELLOW
11	深綠	DEEP GREEN
12	赤褐	CHOCOLATE
13	棕/白	BROWN/WHITE
14	藍/白	BLUE/WHITE
15	綠/黃	GREEN/YELLOW
16	黑/白	BLACK/WHITE
17	綠/白	GREEN/WHITE
18	粉紅	PINK

代號	顏色	COLOR
19	藍	BLUE
20	淺藍	LIGHT BLUE
21	藍/黑	BLUE/BLACK
22	黃	YELLOW
23	綠	GREEN
24	黃/黑	YELLOW/BLACK
26	灰	GRAY
27	紅/黃	RED/YELLOW
31	黑/綠	BLACK/GREEN

BM1 Electrical Diagram



代號	顏色	COLOR
1	黑	BLACK
2	紅	RED
3	紅/白	RED/WHITE
4	棕	BROWN
5	黑/紅	BLACK/RED
6	藍/黃	BLUE/YELLOW
7	白/紅	WHITE/RED
8	黃/紅	YELLOW/RED
9	白/藍	WHITE/BLUE

代號	顏色	COLOR
10	黑/黃	BLACK/YELLOW
11	深綠	DEEP GREEN
12	朱砂	CHOCOLATE
13	棕/白	BROWN/WHITE
14	藍/白	BLUE/WHITE
15	綠/黃	GREEN/YELLOW
16	黑/白	BLACK/WHITE
17	綠/白	GREEN/WHITE
18	粉紅	PINK

代號	顏色	COLOR
19	藍	BLUE
20	淺藍	LIGHT BLUE
21	藍/黑	BLUE/BLACK
22	黃	YELLOW
23	綠	GREEN
24	黃/黑	YELLOW/BLACK
26	灰	GRAY
27	紅/黃	RED/YELLOW
31	黑/綠	BLACK/GREEN

Hande Bar Switch (RH)	左把手開關
ON	OFF
OFF	ON
ON	ON
OFF	OFF

Hande Bar Switch (LH)	左把手開關
ON	OFF
OFF	ON
ON	ON
OFF	OFF

BMI Electrical Diagram