

Rodovia: MG010			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
010EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)	13,7	DUP
010EMG0020	VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO) - ENTR MG433 (P/SANTA LUZIA)	1,0	DUP
010EMG0040	ENTR MG433 (P/SANTA LUZIA) - ENTR MG424 (P/P LEOPOLDO)	4,4	DUP
010EMG0060	ENTR MG424 (P/P LEOPOLDO) - ENTR P/VEASPASIANO	7,9	DUP
010EMG0080	ENTR P/VEASPASIANO - ENTR P/AEROPORTO DE CONFINS	4,3	DUP
010EMG0100	ENTR P/AEROPORTO DE CONFINS - LAGOA SANTA	1,7	DUP
010EMG0105	LAGOA SANTA - LAGOA SANTA	9,0	PAV
010EMG0120	LAGOA SANTA - ENTR P/LAPINHA (CAMPINHO)	2,6	PAV
010EMG0140	ENTR P/LAPINHA (CAMPINHO) - RIO DAS VELHAS	1,6	PAV
010EMG0160	RIO DAS VELHAS - ENTR P/JABUTICATUBAS A	1,8	PAV
010EMG0180	ENTR P/JABUTICATUBAS A - ENTR P/BALDIM	20,8	PAV
010EMG0200	ENTR P/BALDIM - SÃO JOSÉ DO ALMEIDA	1,2	PAV
010EMG0220	SÃO JOSÉ DO ALMEIDA - ENTR P/JABUTICATUBAS B	5,0	PAV
010EMG0240	ENTR P/JABUTICATUBAS B - RIO CIPÓ	20,0	PAV
010EMG0260	RIO CIPÓ - CARDEAL MOTA (DIV 01/02 CRG)	2,0	PAV
010EMG0280	CARDEAL MOTA (DIV 01/02 CRG) - ALTO DO PALÁCIO	17,0	PAV
010EMG0300	ALTO DO PALÁCIO - ENTR MG232 (P/MORRO DO PILAR)	13,5	PAV
010EMG0320	ENTR MG232 (P/MORRO DO PILAR) - BIQUINHA	14,5	PAV
010EMG0340	BIQUINHA - TRÊS BARRAS	6,7	PAV
010EMG0360	TRÊS BARRAS - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	13,3	PAV
010EMG0365	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4,0	PAV
010EMG0380	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ENTR MG229 (SAPO) (DIV 02/08 CRG)	12,1	EOP
010EMG0400	ENTR MG229 (SAPO) (DIV 02/08 CRG) - ENTR P/SÃO JOSÉ DO JASSÊM	11,9	IMP

010EMG0420	ENTR P/SÃO JOSÉ DO JASSÉM - ENTR P/ALVORADA DE MINAS	5,8	IMP
010EMG0440	ENTR P/ALVORADA DE MINAS - ENTR P/ITAPANHOACANGA	2,6	IMP
010EMG0460	ENTR P/ITAPANHOACANGA - ENTR MGC259 A (SERRO)	26,9	IMP
010EMG0465	ENTR MGC259 A (SERRO) - SERRO	1,7	PAV
010EMG0480	SERRO - ENTR BR259 B P/SABINOPÓLIS	3,0	PAV
010EMG0500	ENTR BR259 B P/SABINOPÓLIS - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	18,8	PAV
010EMG0505	SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	2,1	PAV
010EMG0520	SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - SERRA AZUL DE MINAS	21,3	PAV
010EMG0525	SERRA AZUL DE MINAS - SERRA AZUL DE MINAS	1,0	PAV
010EMG0540	SERRA AZUL DE MINAS - RIO VERMELHO	26,5	LEN

Rodovia: MG020

SRE	Descrição	Extensão	Situação
020EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - BAIRRO TUPI	9,9	PAV
020EMG0010	BAIRRO TUPI - KM 15,8	6,0	DUP
020EMG0020	KM 15,8 - SANTA LUZIA	5,5	DUP
020EMG0025	SANTA LUZIA - SANTA LUZIA	5,3	PAV
020EMG0040	SANTA LUZIA - ENTR P/TAQUARAÇU DE MINAS	10,7	PAV
020EMG0060	ENTR P/TAQUARAÇU DE MINAS - ENTR P/TAQUARAÇU DE BAIXO	11,8	PAV
020EMG0080	ENTR P/TAQUARAÇU DE BAIXO - JABUTICATUBAS	12,8	PAV

Rodovia: MG030

SRE	Descrição	Extensão	Situação
030EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - VIADUTO RFFSA (ÁGUAS CLARAS)	10,0	DUP

030EMG0025	VIADUTO RFFSA (ÁGUAS CLARAS) - ENTR P/NOVA LIMA	8,9	DUP
030EMG0040	ENTR P/NOVA LIMA - ENTR P/RAPOSOS	7,6	PAV
030EMG0060	ENTR P/RAPOSOS - HONÓRIO BICALHO	3,5	PAV
030EMG0080	HONÓRIO BICALHO - RIO ACIMA	9,4	PAV
030EMG0085	RIO ACIMA - RIO ACIMA	3,5	PAV
030EMG0100	RIO ACIMA - ENTR BR356 (P/OURO PRETO)	21,3	IMP
030EMG0120	ENTR BR356 (P/OURO PRETO) - ITABIRITO	0,1	PAV
030EMG0125	ITABIRITO - ITABIRITO	6,7	PAV
030EMG0140	ITABIRITO - ENTR P/SÃO GONÇALO DO BAÇÃO	4,0	PAV
030EMG0160	ENTR P/SÃO GONÇALO DO BAÇÃO - ENTR MG440 (P/CACH DO CAMPO)	8,0	IMP
030EMG0180	ENTR MG440 (P/CACH DO CAMPO) - ENGENHEIRO CORREIA	0,5	IMP
030EMG0187	ENGENHEIRO CORREIA - ENGENHEIRO CORREIA	1,1	IMP
030EMG0200	ENGENHEIRO CORREIA - MIGUEL BURNIER	13,9	IMP
030EMG0220	MIGUEL BURNIER - KM 106,4 (DIV 01/04 CRG)	8,9	IMP
030EMG0230	KM 106,4 (DIV 01/04 CRG) - ENTR MG443	3,6	PAV
030EMG0240	ENTR MG443 - ENTR BR040	4,9	PAV
Rodovia: MG040			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
040EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - BARREIRO	13,5	PAV
040EMG0020	BARREIRO - IBIRITÉ	9,8	PAV
040EMG0025	IBIRITÉ - IBIRITÉ	2,2	PAV
040EMG0040	IBIRITÉ - SARZEDO	6,9	PAV
040EMG0047	SARZEDO - SARZEDO	3,0	PAV
040EMG0060	SARZEDO - MÁRIO CAMPOS	5,2	PAV

040EMG0067	MÁRIO CAMPOS - MÁRIO CAMPOS	2,8	PAV
040EMG0080	MÁRIO CAMPOS - BRUMADINHO	9,2	PAV
040EMG0085	BRUMADINHO - BRUMADINHO	3,1	PAV
040EMG0100	BRUMADINHO - BONFIM	26,3	IMP
040EMG0105	BONFIM - BONFIM	2,3	IMP
040EMG0120	BONFIM - ENTR P/PIEDADE DOS GERAIS	5,9	IMP
040EMG0140	ENTR P/PIEDADE DOS GERAIS - CRUCILÂNDIA	8,0	IMP
040EMG0145	CRUCILÂNDIA - CRUCILÂNDIA	2,4	IMP
040EMG0160	CRUCILÂNDIA - ENTR BR381 (ITAGUARA)	20,5	PAV
Rodovia: MG050			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
050EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - ENTR BR381 (BETIM)	35,9	PAV
050EMG0015	ENTR BR381 (BETIM) - PONTE DO AÇUDE (BETIM)	7,5	PAV
050EMG0020	PONTE DO AÇUDE (BETIM) - ENTR MG060 (VIANÓPOLIS)	5,1	PAV
050EMG0025	ENTR MG060 (VIANÓPOLIS) - ENTR BR262 (DIV 01/03 CRG)	9,1	PAV
050EMG0040	ENTR BR262 (DIV 01/03 CRG) - MATEUS LEME	7,3	PAV
050EMG0045	MATEUS LEME - MATEUS LEME	4,5	PAV
050EMG0060	MATEUS LEME - ENTR MG431 (ITAÚNA)	17,1	PAV
050EMG0085	ENTR MG431 (ITAÚNA) - RIBEIRÃO GORDURAS (ITAÚNA)	5,7	PAV
050EMG0100	RIBEIRÃO GORDURAS (ITAÚNA) - POSTO DE PESAGEM	17,8	PAV
050EMG0120	POSTO DE PESAGEM - ENTR MG430 (P/IGARATINGA)	5,5	PAV
050EMG0140	ENTR MG430 (P/IGARATINGA) - ENTR P/ICARAÍ (DIVINÓPOLIS)	5,5	PAV
050EMG0145	ENTR P/ICARAÍ (DIVINÓPOLIS) - ENTR BR494 A (DIVINÓPOLIS)	5,5	PAV
050EMG0150	ENTR BR494 A (DIVINÓPOLIS) - ENTR BR494 B (DIV 03/20 CRG)	5,0	DUP

050EMG0160	ENTR BR494 B (DIV 03/20 CRG) - ENTR P/SÃO SEBASTIÃO DO OESTE	12,2	PAV
050EMG0180	ENTR P/SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - ENTR MG164 (P/ITAPECERICA)	21,1	PAV
050EMG0200	ENTR MG164 (P/ITAPECERICA) - ENTR BR354	34,3	PAV
050EMG0220	ENTR BR354 - ENTR P/FORMIGA	4,5	PAV
050EMG0240	ENTR P/FORMIGA - ENTR LMG830 (P/CÓRREGO FUNDO)	9,2	PAV
050EMG0260	ENTR LMG830 (P/CÓRREGO FUNDO) - ENTR LMG893 (P/FURNASTUR)	4,8	PAV
050EMG0280	ENTR LMG893 (P/FURNASTUR) - ENTR P/PAINS	22,7	PAV
050EMG0300	ENTR P/PAINS - ENTR P/PIMENTA	3,5	PAV
050EMG0320	ENTR P/PIMENTA - ENTR LMG827 (P/DORESÓPOLIS)	17,8	PAV
050EMG0340	ENTR LMG827 (P/DORESÓPOLIS) - ENTR MG341 (PIUMHI A)	3,5	PAV
050EMG0345	ENTR MG341 (PIUMHI A) - ENTR P/PIUMHI B	1,8	PAV
050EMG0360	ENTR P/PIUMHI B - ENTR P/CAPITÓLIO (DIV 20/24 CRG)	17,8	PAV
050EMG0380	ENTR P/CAPITÓLIO (DIV 20/24 CRG) - ENTR P/S JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	40,5	PAV
050EMG0400	ENTR P/S JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - ENTR MG446 (P/ALPINÓPOLIS)	5,8	PAV
050EMG0420	ENTR MG446 (P/ALPINÓPOLIS) - PASSOS	23,4	PAV
050EMG0425	PASSOS - PASSOS (ACESSO SUDOESTE)	3,2	PAV
050EMG0440	PASSOS (ACESSO SUDOESTE) - ENTR P/FORTALEZA DE MINAS	2,1	PAV
050EMG0460	ENTR P/FORTALEZA DE MINAS - ENTR MG344	12,8	PAV
050EMG0480	ENTR MG344 - RIO SANTANA	10,5	PAV
050EMG0500	RIO SANTANA - ENTR P/PRATÁPOLIS	5,2	PAV
050EMG0520	ENTR P/PRATÁPOLIS - POSTO DE PESAGEM	12,1	PAV
050EMG0540	POSTO DE PESAGEM - SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO	2,1	PAV
Rodovia: MG060			
SRE	Descrição	Extensão	Situação

060EMG0005	BELO HORIZONTE (TER ROD) - ENTR BR381 (BETIM)	29,0	PAV
060EMG0010	ENTR BR381 (BETIM) - PONTE DO AÇUDE (BETIM)	7,0	PAV
060EMG0015	PONTE DO AÇUDE (BETIM) - ENTR MG050 (VIANÓPOLIS)	5,1	PAV
060EMG0020	ENTR MG050 (VIANÓPOLIS) - ENTR MG432 (P/CARACÓIS)	22,2	PAV
060EMG0040	ENTR MG432 (P/CARACÓIS) - ESMERALDAS	0,7	PAV
060EMG0045	ESMERALDAS - ESMERALDAS (DIV 01/03 CRG)	1,0	PAV
060EMG0050	ESMERALDAS (DIV 01/03 CRG) - KM 77,2	12,0	PAV
060EMG0052	KM 77,2 - SÃO JOSÉ DA VARGINHA	27,0	IMP
060EMG0055	SÃO JOSÉ DA VARGINHA - SÃO JOSÉ DA VARGINHA	1,8	PAV
060EMG0060	SÃO JOSÉ DA VARGINHA - ENTR MG431 (P/PARÁ DE MINAS)	0,6	PAV
060EMG0080	ENTR MG431 (P/PARÁ DE MINAS) - ENTR P/SOLEDADE	5,5	PAV
060EMG0100	ENTR P/SOLEDADE - ENTR P/PEQUI	8,0	PAV
060EMG0120	ENTR P/PEQUI - ENTR MG238 (P/CACH DA PRATA)	10,8	PAV
060EMG0140	ENTR MG238 (P/CACH DA PRATA) - ENTR P/MARAVILHAS	3,0	PAV
060EMG0160	ENTR P/MARAVILHAS - ENTR P/CATITA	3,1	PAV
060EMG0180	ENTR P/CATITA - PAPAGAIOS	7,9	PAV
060EMG0185	PAPAGAIOS - PAPAGAIOS	3,3	PAV
060EMG0200	PAPAGAIOS - POMPÉU VELHO (DIV 03/35 CRG)	19,0	IMP
060EMG0220	POMPÉU VELHO (DIV 03/35 CRG) - AGROPÉU	17,7	LEN
060EMG0260	AGROPÉU - ENTR MG420 (POMPÉU)	2,8	PAV
060EMG0265	ENTR MG420 (POMPÉU) - POMPÉU	3,0	PAV
060EMG0280	POMPÉU - RIO SÃO FRANCISCO	11,2	LEN
060EMG0300	RIO SÃO FRANCISCO - ENTR P/FREI ORLANDO	4,3	LEN
060EMG0320	ENTR P/FREI ORLANDO - ENTR P/CANTA GALO	13,3	LEN
060EMG0340	ENTR P/CANTA GALO - ENTR BR352 A (P/MART CAMPOS)	13,9	LEN

060EMG0360	ENTR BR352 A (P/MART CAMPOS) - ENTR MG176/BR352 B (ABAETÉ)	4,8	PAV
060EMG0365	ENTR MG176/BR352 B (ABAETÉ) - ABAETÉ	7,9	PAV
060EMG0380	ABAETÉ - RIO SÃO VICENTE	14,9	PAV
060EMG0400	RIO SÃO VICENTE - PATOS DE ABAETÉ	5,5	PAV
060EMG0420	PATOS DE ABAETÉ - PAINEIRAS	10,9	PAV
060EMG0425	PAINEIRAS - PAINEIRAS	1,8	PAV
060EMG0440	PAINEIRAS - BIQUINHAS	15,8	PAV
060EMG0450	BIQUINHAS - BIQUINHAS	0,2	PAV
060EMG0455	BIQUINHAS - ENTR MG415 (BIQUINHAS)	0,5	PAV
060EMG0460	ENTR MG415 (BIQUINHAS) - S GONÇALO DO ABAETÉ (DIV 35/14 CRG)	92,5	PLA
060EMG0465	S GONÇALO DO ABAETÉ (DIV 35/14 CRG) - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	1,5	PAV
060EMG0480	SÃO GONÇALO DO ABAETÉ - ENTR BR365	10,6	PAV

Rodovia: MG105

SRE	Descrição	Extensão	Situação
105EMG0100	ENTR MGC251 (P/ALMENARA) - ESTIVA	11,2	IMP
105EMG0120	ESTIVA - TORRE DA EMBRATEL	27,6	IMP
105EMG0140	TORRE DA EMBRATEL - SERRA DAS QUATRO PATACAS	7,2	IMP
105EMG0160	SERRA DAS QUATRO PATACAS - RIO JEQUITINHONHA (DIV 27/21 CRG)	9,5	IMP
105EMG0165	RIO JEQUITINHONHA (DIV 27/21 CRG) - ENTR BR367 (JEQUITINHONHA)	1,1	PAV
105EMG0180	ENTR BR367 (JEQUITINHONHA) - CÓRREGO DAS AREIAS	13,3	PAV
105EMG0200	CÓRREGO DAS AREIAS - JOAÍMA	12,3	PAV
105EMG0205	JOAÍMA - JOAÍMA	2,5	PAV
105EMG0220	JOAÍMA - ENTR P/FELISBURGO	8,3	PAV
105EMG0240	ENTR P/FELISBURGO - RIO PAMPÃ	23,0	EOP

105EMG0260	RIO PAMPÁ - FRONTEIRA DOS VALES	0,5	EOP
105EMG0265	FRONTEIRA DOS VALES - FRONTEIRA DOS VALES	0,7	PAV
105EMG0280	FRONTEIRA DOS VALES - CÔRREGO DO TINGA	14,6	PAV
105EMG0300	CÔRREGO DO TINGA - ENTR P/PADRE PARAÍSO	9,2	PAV
105EMG0320	ENTR P/PADRE PARAÍSO - ÁGUAS FORMOSAS	3,6	PAV
105EMG0325	ÁGUAS FORMOSAS - ÁGUAS FORMOSAS (DIV 21/28 CRG)	1,0	PAV
105EMG0335	ÁGUAS FORMOSAS (DIV 21/28 CRG) - ÁGUAS FORMOSAS	1,4	PAV
105EMG0340	ÁGUAS FORMOSAS - CRISÓLITA	18,9	PAV
105EMG0360	CRISÓLITA - ENTR P/SANTA LUZIA	3,1	PAV
105EMG0380	ENTR P/SANTA LUZIA - ENTR P/CARLOS CHAGAS	10,9	PAV
105EMG0400	ENTR P/CARLOS CHAGAS - PAVÃO	12,7	PAV
105EMG0405	PAVÃO - PAVÃO	2,1	PAV
105EMG0500	PAVÃO - CARLOS CHAGAS	61,0	PLA
105EMG0505	CARLOS CHAGAS - CARLOS CHAGAS	1,2	PAV
105EMG0520	CARLOS CHAGAS - ENTR BR418	1,0	PAV

Rodovia: MG108

SRE	Descrição	Extensão	Situação
108EMG0200	ENTR BR458 - POCRANE (DIV 40/29 CRG)	110,6	PLA
108EMG0205	POCRANE (DIV 40/29 CRG) - POCRANE	0,4	PAV
108EMG0220	POCRANE - ENTR MGC474 A (P/ MUTUM)	14,8	PAV
108EMG0230	ENTR MGC474 A (P/ MUTUM) - ENTR MGC474 B (P/ POCRANE)	27,9	PAV
108EMG0300	ENTR MGC474 B (P/ POCRANE) - LAJINHA DE MUTUM	15,3	PAV
108EMG0301	LAJINHA DE MUTUM - ENTR P/IPANEMA	9,7	PAV
108EMG0302	ENTR P/IPANEMA - MUTUM	1,7	PAV

108EMG0305	MUTUM - MUTUM	5,3	PAV
108EMG0320	MUTUM - ENTR P/OCIDENTE	21,3	PAV
108EMG0340	ENTR P/OCIDENTE - ENTR P/PRATA	8,4	PAV
108EMG0360	ENTR P/PRATA - LAJINHA	12,2	PAV
108EMG0365	LAJINHA - LAJINHA	2,4	PAV
108EMG0380	LAJINHA - AREADO	2,0	PAV
108EMG0400	AREADO - ENTR P/PALMEIRA	5,2	PAV
108EMG0420	ENTR P/PALMEIRA - ENTR P/LARANJA DA TERRA	4,2	PAV
108EMG0440	ENTR P/LARANJA DA TERRA - ENTR P/DURANDÉ A	10,9	PAV
108EMG0460	ENTR P/DURANDÉ A - ENTR P/DURANDÉ B	4,9	PAV
108EMG0480	ENTR P/DURANDÉ B - ENTR BR262 A (P/VITÓRIA)	2,8	PAV
108EMG0500	ENTR BR262 A (P/VITÓRIA) - ENTR BR262 B (P/B HORIZONTE)	4,6	PAV
108EMG0520	ENTR BR262 B (P/B HORIZONTE) - ENTR P/RIO CLARO	13,6	PAV
108EMG0540	ENTR P/RIO CLARO - MANHUMIRIM	2,7	PAV
Rodovia: MG111			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
111EMG0205	ENTR MGC474 (IPANEMA) - IPANEMA	0,8	PAV
111EMG0220	IPANEMA - ENTR P/CONCEIÇÃO DE IPANEMA	17,1	PAV
111EMG0240	ENTR P/CONCEIÇÃO DE IPANEMA - ENTR P/SÃO GERALDO	2,8	PAV
111EMG0260	ENTR P/SÃO GERALDO - ENTR P/SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	5,0	PAV
111EMG0270	ENTR P/SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO - ENTR P/SANTA FILOMENA	5,9	PAV
111EMG0280	ENTR P/SANTA FILOMENA - RIO JAPU	11,1	PAV
111EMG0300	RIO JAPU - ENTR P/SANTANA DO MANHUAÇU	9,2	PAV
111EMG0320	ENTR P/SANTANA DO MANHUAÇU - ENTR P/SIMONÊSIA	4,9	PAV

111EMG0340	ENTR P/SIMONÉSIA - BARREIRO	10,2	PAV
111EMG0360	BARREIRO - ROÇA GRANDE	5,0	PAV
111EMG0380	ROÇA GRANDE - MANHUAÇU	8,3	PAV
111EMG0385	MANHUAÇU - ENTR BR262 A (MANHUAÇU)	2,2	PAV
111EMG0400	ENTR BR262 A (MANHUAÇU) - ENTR BR262 B (REDUTO)	5,1	PAV
111EMG0420	ENTR BR262 B (REDUTO) - RIO JEQUITIBÁ	4,7	PAV
111EMG0440	RIO JEQUITIBÁ - MANHUMIRIM	8,2	PAV
111EMG0445	MANHUMIRIM - MANHUMIRIM	2,6	PAV
111EMG0460	MANHUMIRIM - ENTR P/ALTO JEQUITIBÁ	7,8	PAV
111EMG0480	ENTR P/ALTO JEQUITIBÁ - ENTR P/PARQUE NACIONAL CAPARAÓ	1,6	PAV
111EMG0500	ENTR P/PARQUE NACIONAL CAPARAÓ - ENTR P/CAPARAÓ NOVO A	1,3	PAV
111EMG0520	ENTR P/CAPARAÓ NOVO A - ENTR P/VARGEM GRANDE	7,1	PAV
111EMG0540	ENTR P/VARGEM GRANDE - ENTR P/CAPARAÓ NOVO B	7,0	PAV
111EMG0560	ENTR P/CAPARAÓ NOVO B - ENTR P/DIVINO	5,0	PAV
111EMG0580	ENTR P/DIVINO - ENTR P/ESPERA FELIZ	7,4	PAV
111EMG0600	ENTR P/ESPERA FELIZ - ENTR BR482 A	0,7	PAV
111EMG0620	ENTR BR482 A - ENTR BR482 B	13,8	PAV
111EMG0640	ENTR BR482 B - CARANGOLA	2,2	PAV
111EMG0645	CARANGOLA - CARANGOLA	3,0	PAV
111EMG0660	CARANGOLA - ENTR P/FARIA LEMOS	7,1	PAV
111EMG0680	ENTR P/FARIA LEMOS - ENTR P/TOMBOS A	14,8	PAV
111EMG0700	ENTR P/TOMBOS A - ENTR P/TOMBOS B	2,8	PAV
111EMG0720	ENTR P/TOMBOS B - DIVISA MG/RJ	0,3	PAV

Rodovia: MG114			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
114EMG0200	ENTR MGC342 (P/CORONEL MURTA) - ENTR LMG677	35,9	IMP
114EMG0220	ENTR LMG677 - ENTR MGC367	8,4	IMP
Rodovia: MG117			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
117EMG0200	ITAMARANDIBA - RIO ITAMARANDIBA (DIV 38/02 CRG)	32,5	PAV
117EMG0220	RIO ITAMARANDIBA (DIV 38/02 CRG) - ENTR P/COLUNA	17,9	PAV
117EMG0240	ENTR P/COLUNA - ENTR P/SÃO JOSÉ DO JACURI	4,3	PAV
117EMG0260	ENTR P/SÃO JOSÉ DO JACURI - BAGUARI	16,4	LEN
117EMG0280	BAGUARI - PAULISTAS	10,9	LEN
117EMG0305	PAULISTAS - PAULISTAS	2,2	PAV
117EMG0320	PAULISTAS - COMERCINHO	18,8	PAV
117EMG0340	COMERCINHO - SÃO JOÃO EVANGELISTA	6,6	PAV
117EMG0355	SÃO JOÃO EVANGELISTA - ENTR MGC120 (S JOÃO EVANGELISTA)	3,4	PAV
Rodovia: MG120			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
120EMG0205	PORTEIRINHA - ENTR MGC122 (PORTEIRINHA)	1,7	PAV
120EMG0220	ENTR MGC122 (PORTEIRINHA) - PACIÊNCIA	7,4	IMP
120EMG0240	PACIÊNCIA - MOCAMBINHO	3,1	IMP
120EMG0260	MOCAMBINHO - ENTR P/RIACHO DOS MACHADOS A	18,2	IMP
120EMG0265	ENTR P/RIACHO DOS MACHADOS A - ENTR P/RIACHO DOS MACHADOS B	2,0	PAV

120EMG0280	ENTR P/RIACHO DOS MACHADOS B - ENTR P/BEM QUERER	19,3	PAV
120EMG0300	ENTR P/BEM QUERER - CÓRREGO TRÊS BARRAS	7,9	PAV
120EMG0320	CÓRREGO TRÊS BARRAS - ENTR BR251	7,6	PAV
Rodovia: MG123			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
123EMG0200	ENTR BR381 (JOÃO MONLEVADE) - RIO PIRACICABA	9,8	PAV
123EMG0205	RIO PIRACICABA - RIO PIRACICABA	1,7	PAV
123EMG0220	RIO PIRACICABA - ENTR P/PADRE PINTO	14,5	PAV
123EMG0240	ENTR P/PADRE PINTO - ENTR P/MAJOR ESEQUIEL	9,0	PAV
123EMG0260	ENTR P/MAJOR ESEQUIEL - ALVINÓPOLIS	6,0	PAV
123EMG0265	ALVINÓPOLIS - ALVINÓPOLIS	4,4	PAV
123EMG0280	ALVINÓPOLIS - ENTR MGC120	9,4	PAV
Rodovia: MG124			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
124EMG0180	ENTR BR482 (PORTO FIRME) - PRESIDENTE BERNARDES	13,8	PAV
124EMG0190	PRESIDENTE BERNARDES - BRÁS PIRES	19,3	PLA
124EMG0200	BRÁS PIRES - SENADOR FIRMINO	21,9	PAV
124EMG0205	SENADOR FIRMINO - ENTR MG280 A (SENADOR FIRMINO)	2,3	PAV
124EMG0220	ENTR MG280 A (SENADOR FIRMINO) - ENTR MG280 B (P/PAULA CÂNDIDO)	11,6	PAV
124EMG0240	ENTR MG280 B (P/PAULA CÂNDIDO) - DIVINÉSIA	2,7	PAV
124EMG0245	DIVINÉSIA - DIVINÉSIA	1,7	PAV
124EMG0260	DIVINÉSIA - ENTR MG447/MGC120 (P/UBÁ)	16,2	PAV

Rodovia: MG126			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
126EMG0205	ENTR MG353 (RIO NOVO) - RIO VÁRZEA GRANDE	18,0	PAV
126EMG0240	RIO VÁRZEA GRANDE - ENTR P/SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2,8	PAV
126EMG0260	ENTR P/SÃO JOÃO NEPOMUCENO - ENTR P/ROCHEDO DE MINAS	11,2	PAV
126EMG0280	ENTR P/ROCHEDO DE MINAS - BICAS	14,0	PAV
126EMG0285	BICAS - ENTR BR267 (BICAS)	1,8	PAV
126EMG0300	ENTR BR267 (BICAS) - ENTR P/PEQUERI (SANTA HELENA)	9,3	PAV
126EMG0320	ENTR P/PEQUERI (SANTA HELENA) - MAR DE ESPANHA	12,0	PAV
126EMG0325	MAR DE ESPANHA - MAR DE ESPANHA	4,5	PAV
126EMG0340	MAR DE ESPANHA - RIBEIRÃO DA SERRA	13,3	IMP
126EMG0360	RIBEIRÃO DA SERRA - DIVISA MG/RJ (SAPUCAIA)	12,2	IMP
Rodovia: MG129			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
129EMG0050	ENTR BR120 - ENTR P/CDI (ITABIRA)	20,1	PAV
129EMG0205	ENTR P/CDI (ITABIRA) - ENTR P/ITABIRA (ITABIRUÇU)	7,9	PAV
129EMG0220	ENTR P/ITABIRA (ITABIRUÇU) - ENTR MG434 (CHAPADA)	5,2	PAV
129EMG0240	ENTR MG434 (CHAPADA) - SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	16,5	LEN
129EMG0245	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - ENTR BR381 (S GONÇALO R ABAIXO)	2,4	PAV
129EMG0280	ENTR BR381 (S GONÇALO R ABAIXO) - USINA PETI	7,6	LEN
129EMG0300	USINA PETI - SANTA BÁRBARA	14,1	LEN
129EMG0305	SANTA BÁRBARA - SANTA BÁRBARA	3,1	PAV
129EMG0320	SANTA BÁRBARA - ENTR MGC262	2,0	PAV
129EMG0340	ENTR MGC262 - CATAS ALTAS	11,8	PAV

129EMG0350	CATAS ALTAS - ENTR P/CLÁUDIO MANUEL	2,7	PAV
129EMG0360	ENTR P/CLÁUDIO MANUEL - RIO PIRACICABA	9,0	PAV
129EMG0380	RIO PIRACICABA - MINERAÇÃO SAMARCO (DIV 12/17 CRG)	11,1	PAV
129EMG0400	MINERAÇÃO SAMARCO (DIV 12/17 CRG) - ANTÔNIO PEREIRA	13,0	PAV
129EMG0420	ANTÔNIO PEREIRA - MARIANA	11,5	PAV
129EMG0425	MARIANA - MARIANA	3,7	PAV
129EMG0440	MARIANA - ENTR MG262 A	0,8	PAV
129EMG0442	ENTR MG262 A - ENTR MG262 B/BR356 A	2,0	PAV
129EMG0443	ENTR MG262 B/BR356 A - ENTR BR356 B (SARAMENHA)	14,7	PAV
129EMG0445	ENTR BR356 B (SARAMENHA) - OURO BRANCO (DIV 17/04 CRG)	31,3	PAV
129EMG0450	OURO BRANCO (DIV 17/04 CRG) - CONSELHEIRO LAFAIETE	14,3	PAV
Rodovia: MG132			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
132EMG0200	ENTR MGC482 (CATAS ALTAS NORUEGA) - LAMIM	10,1	PAV
132EMG0205	LAMIM - ENTR MG275 A	3,0	PAV
132EMG0207	ENTR MG275 A - ENTR MG275 B (RIO ESPERA)	7,7	PAV
132EMG0208	ENTR MG275 B (RIO ESPERA) - CIPOTÃNEA	14,2	PLA
132EMG0210	CIPOTÃNEA - CIPOTÃNEA	2,5	PAV
132EMG0220	CIPOTÃNEA - ENTR MG280	14,6	PAV
132EMG0240	ENTR MG280 - ALTO RIO DOCE (DIV 05/04 CRG)	2,6	PAV
132EMG0255	ALTO RIO DOCE (DIV 05/04 CRG) - ALTO RIO DOCE	1,9	PAV
132EMG0260	ALTO RIO DOCE - ENTR MGC265 (P/DESTERRO MELO)	21,8	PAV
Rodovia: MG133			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
133EMG0200	ENTR MGC265 - ENTR P/RIO POMBA	2,2	PAV
133EMG0220	ENTR P/RIO POMBA - ENTR P/TABULEIRO	12,8	PAV
133EMG0240	ENTR P/TABULEIRO - ENTR P/CÓRREGO DOS ALMEIDAS	12,4	PAV
133EMG0260	ENTR P/CÓRREGO DOS ALMEIDAS - ENTR P/PIAU (DIV 05/30 CRG)	11,3	PAV
133EMG0300	ENTR P/PIAU (DIV 05/30 CRG) - ENTR P/CORONEL PACHECO	5,8	PAV
133EMG0320	ENTR P/CORONEL PACHECO - ENTR MG353 (CEL PACHECO)	1,2	PAV
Rodovia: MG135			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
135EMG0205	BARBACENA (TER ROD) - BARBACENA	5,0	PAV
135EMG0220	BARBACENA - ENTR P/SÁ FORTES	6,6	PAV
135EMG0240	ENTR P/SÁ FORTES - ANTÔNIO CARLOS	4,7	PAV
135EMG0245	ANTÔNIO CARLOS - ANTÔNIO CARLOS	1,5	PAV
135EMG0260	ANTÔNIO CARLOS - CURRAL NOVO	12,6	PAV
135EMG0280	CURRAL NOVO - ENTR P/PARAÍSO GARCIA	14,8	PAV
135EMG0300	ENTR P/PARAÍSO GARCIA - BIAS FORTES	21,1	EOP
135EMG0305	BIAS FORTES - BIAS FORTES	0,7	PAV
135EMG0320	BIAS FORTES - PEDRO TEIXEIRA (DIV 04CRG)	32,4	PLA
135EMG0340	PEDRO TEIXEIRA (DIV 04CRG) - ENTR BR267	14,3	PAV
Rodovia: MG155			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
155EMG0010	ENTR BR381 (BETIM) - ENTR MG040 (MÁRIO CAMPOS)	7,4	PLA
155EMG0030	ENTR MG040 (MÁRIO CAMPOS) - ENTR MG442 (B VALE) (DIV 01/04 CRG)	72,9	PLA

155EMG0050	ENTR MG442 (B VALE) (DIV 01/04 CRG) - JECEABA	17,6	PLA
155EMG0070	JECEABA - ENTR BR383	13,7	PAV
Rodovia: MG158			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
158EMG0200	ENTR BR354 (P/POUSO ALTO) - ITANHANDU	4,2	PAV
158EMG0205	ITANHANDU - ITANHANDU	3,1	PAV
158EMG0220	ITANHANDU - PASSA QUATRO	10,3	PAV
158EMG0225	PASSA QUATRO - PASSA QUATRO	3,6	PAV
158EMG0240	PASSA QUATRO - DIVISA MG/SP	8,1	PAV
Rodovia: MG161			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
161EMG0200	ENTR BR135 (PEDRAS MARIA CRUZ) - RIO MANGAÍ (DIV 37/13 CRG)	20,9	IMP
161EMG0220	MANGAÍ (DIV 37/13 CRG) - TRAVESSÃO	20,5	IMP
161EMG0240	TRAVESSÃO - SÃO FRANCISCO	21,3	IMP
161EMG0245	SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO	4,5	PAV
161EMG0260	SÃO FRANCISCO - ENTR P/BARRA DO URUCUIA	25,9	EOP
161EMG0280	ENTR P/BARRA DO URUCUIA - NOVA APARECIDA	10,9	EOP
161EMG0300	NOVA APARECIDA - ENTR MG202	14,9	EOP
161EMG0320	ENTR MG202 - RIO SÃO FRANCISCO (DIV 13/33 CRG)	4,0	PAV
161EMG0325	RIO SÃO FRANCISCO (DIV 13/33 CRG) - SÃO ROMÃO	0,8	PAV
161EMG0340	SÃO ROMÃO - ENTR P/SANTA FÉ DE MINAS A	12,3	IMP
161EMG0360	ENTR P/SANTA FÉ DE MINAS A - ENTR P/CACHOEIRA DO MANTEIGA A	14,2	IMP
161EMG0380	ENTR P/CACHOEIRA DO MANTEIGA A - RIO PARACATU	6,2	IMP

161EMG0400	RIO PARACATU - ENTR P/CACHOEIRA DO MANTEIGA B	24,0	IMP
161EMG0420	ENTR P/CACHOEIRA DO MANTEIGA B - ENTR P/SANTA FÉ DE MINAS B	64,6	IMP
161EMG0440	ENTR P/SANTA FÉ DE MINAS B - ENTR BR365	21,3	IMP
Rodovia: MG164			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
164EMG0205	FELIXLÂNDIA - FELIXLÂNDIA	1,5	PAV
164EMG0220	FELIXLÂNDIA - CÔRREGO DO BAGRE	0,4	IMP
164EMG0240	CÔRREGO DO BAGRE - CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS	5,5	IMP
164EMG0260	CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS - BARRAGEM TRÊS MARIAS(DIV 09/35 CRG)	5,0	IMP
164EMG0280	BARRAGEM TRÊS MARIAS(DIV 09/35 CRG) - ENTR P/PORTO DAS MELANCIAS	6,1	LEN
164EMG0300	ENTR P/PORTO DAS MELANCIAS - ENTR P/SILVA CAMPOS	24,7	LEN
164EMG0320	ENTR P/SILVA CAMPOS - ENTR MG060/420 (POMPÉU)	18,6	LEN
164EMG0335	ENTR MG060/420 (POMPÉU) - POMPÉU	1,2	PAV
164EMG0360	POMPÉU - RIO PARÁ	15,0	PAV
164EMG0380	RIO PARÁ - ENTR BR352 (MARTINHO CAMPOS)	12,6	PAV
164EMG0395	ENTR BR352 (MARTINHO CAMPOS) - MARTINHO CAMPOS	2,9	PAV
164EMG0420	MARTINHO CAMPOS - ENTR P/BURITI GRANDE	18,3	PAV
164EMG0440	ENTR P/BURITI GRANDE - ENGENHO DO RIBEIRO	11,3	PAV
164EMG0460	ENGENHO DO RIBEIRO - BOM DESPACHO	17,6	PAV
164EMG0485	BOM DESPACHO - BOM DESPACHO	4,8	PAV
164EMG0510	BOM DESPACHO - ENTR BR262 (DIV 35/20 CRG)	2,1	PAV
164EMG0530	ENTR BR262 (DIV 35/20 CRG) - ENTR P/ARAÚJOS	5,2	PAV
164EMG0570	ENTR P/ARAÚJOS - ENTR MG252 (A) (P/ARAÚJOS)	14,6	PAV
164EMG0590	ENTR MG252 (A) (P/ARAÚJOS) - ENTR MG252 (B) (P/MOEMA)	0,3	PAV

164EMG0610	ENTR MG252 - SANTO ANTÔNIO DO MONTE	19,3	PAV
164EMG0630	SANTO ANTÔNIO DO MONTE - SANTO ANTÔNIO DO MONTE	5,0	PAV
164EMG0650	SANTO ANTÔNIO DO MONTE - PEDRA DO INDAIÁ	19,0	PAV
164EMG0675	PEDRA DO INDAIÁ - PEDRA DO INDAIÁ	1,0	PAV
164EMG0690	PEDRA DO INDAIÁ - ENTR MG050	5,4	PAV
164EMG0710	ENTR MG050 - ITAPECERICA	23,5	PAV
164EMG0755	ITAPECERICA - ITAPECERICA	2,0	PAV
164EMG0770	ITAPECERICA - CAMACHO	19,2	PAV
164EMG0790	CAMACHO - CANDEIAS (DIV 20/16 CRG)	25,4	PLA
164EMG0805	CANDEIAS (DIV 20/16 CRG) - CANDEIAS	2,4	PAV
164EMG0830	CANDEIAS - ENTR BR354	4,7	PAV
Rodovia: MG167			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
167EMG0200	ENTR BR265 (SANTANA DA VARGEM) - TRÊS PONTAS	14,6	PAV
167EMG0205	TRÊS PONTAS - TRÊS PONTAS	2,4	PAV
167EMG0220	TRÊS PONTAS - ENTR BR491 A (VARGINHA)	26,8	PAV
167EMG0225	ENTR BR491 A (VARGINHA) - VARGINHA	5,2	PAV
167EMG0240	VARGINHA - ENTR BR381 A/491 B	16,4	PAV
167EMG0260	ENTR BR381 A/491 B - ENTR BR381 B (P/B HORIZONTE)	4,2	DUP
167EMG0280	ENTR BR381 B (P/B HORIZONTE) - TRÊS CORAÇÕES	4,3	DUP
167EMG0285	TRÊS CORAÇÕES - TRÊS CORAÇÕES	3,3	PAV
167EMG0300	TRÊS CORAÇÕES - CAMBUQUIRA	13,7	PAV
167EMG0305	CAMBUQUIRA - CAMBUQUIRA	3,1	PAV
167EMG0320	CAMBUQUIRA - ENTR BR267	2,6	PAV

Rodovia: MG170			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
170EMG0200	ENTR BR262 - ENTR P/MOEMA	6,1	PAV
170EMG0220	ENTR P/MOEMA - ENTR MG252	1,7	PAV
170EMG0240	ENTR MG252 - CÔRREGO SANTA LUZIA	9,8	PAV
170EMG0260	CÔRREGO SANTA LUZIA - RIO JACARÉ	7,3	PAV
170EMG0280	RIO JACARÉ - ENTR MG429 (LAGOA DA PRATA)	6,9	PAV
170EMG0285	ENTR MG429 (LAGOA DA PRATA) - ENTR P/JAPARAÍBA	10,4	PAV
170EMG0300	ENTR P/JAPARAÍBA - AV LAURA ANDRADE (ARCOS)	21,1	PAV
170EMG0304	AV LAURA ANDRADE (ARCOS) - ENTR BR354 A (ARCOS)	1,4	PAV
170EMG0308	ENTR BR354 A (ARCOS) - ENTR BR354 B (ARCOS)	0,8	PAV
170EMG0312	ENTR BR354 B (ARCOS) - CORUMBÁ	9,0	PAV
170EMG0314	CORUMBÁ - PAINS	9,1	PLA
170EMG0316	PAINS - ENTR MG050 A	21,3	PAV
170EMG0318	ENTR MG050 A - ENTR MG050 B (PIMENTA)	3,1	PAV
170EMG0320	ENTR MG050 B (PIMENTA) - PIMENTA	2,8	PAV
170EMG0340	PIMENTA - ENTR P/SANTO HILÁRIO	23,6	IMP
170EMG0360	ENTR P/SANTO HILÁRIO - ENTR P/VOLTA GRANDE	13,1	IMP
170EMG0380	ENTR P/VOLTA GRANDE - ENTR P/GUAPÉ	6,5	IMP
170EMG0400	ENTR P/GUAPÉ - ILICÍNEA	17,8	PAV
170EMG0410	ILICÍNEA - ENTR BR265 (ILICINEA)	0,6	PAV
Rodovia: MG173			
SRE	Descrição	Extensão	Situação

173EMG0200	ENTR BR459 - CACHOEIRA DE MINAS	11,4	PAV
173EMG0205	CACHOEIRA DE MINAS - CACHOEIRA DE MINAS	1,0	PAV
173EMG0210	CACHOEIRA DE MINAS - CONÇEIÇÃO DOS OUROS	7,5	PAV
173EMG0215	CONÇEIÇÃO DOS OUROS - CONÇEIÇÃO DOS OUROS	2,4	PAV
173EMG0220	CONÇEIÇÃO DOS OUROS - PARAISÓPOLIS	13,9	PAV
173EMG0225	PARAISÓPOLIS - PARAISÓPOLIS	2,3	PAV
173EMG0240	PARAISÓPOLIS - ENTR P/RIBEIRÃO VERMELHO	9,1	PAV
173EMG0260	ENTR P/RIBEIRÃO VERMELHO - DIVISA MG/SP	4,5	PAV
173EMG0280	DIVISA MG/SP - DIVISA SP/MG	7,8	PAV
173EMG0300	DIVISA SP/MG - SAPUCAÍ MIRIM	3,6	PAV
173EMG0305	SAPUCAÍ MIRIM - SAPUCAÍ MIRIM	0,8	PAV
173EMG0320	SAPUCAÍ MIRIM - DIVISA MG/SP	6,4	PAV

Rodovia: MG176

SRE	Descrição	Extensão	Situação
176EMG0205	ENTR BR352 - ENTR ACESSO A P/QUARTEL GERAL	17,2	PAV
176EMG0220	ENTR ACESSO A P/QUARTEL GERAL - ENTR ACESSO B P/QUARTEL GERAL	2,5	PAV
176EMG0230	ENTR ACESSO B P/QUARTEL GERAL - RIBEIRÃO DOS VEADOS	8,6	PAV
176EMG0240	RIBEIRÃO DOS VEADOS - ENTR P/DORES DO INDAIÁ A	12,4	PAV
176EMG0245	ENTR P/DORES DO INDAIÁ A - ENTR P/DORES DO INDAIÁ B	6,4	PAV
176EMG0260	ENTR P/DORES DO INDAIÁ B - ENTR P/ESTRELA DO INDAIÁ	5,9	PAV
176EMG0280	ENTR P/ESTRELA DO INDAIÁ - ENTR MG235	11,5	PAV
176EMG0300	ENTR MG235 - ENTR BR262 (DIV 35/20CRG) (LUZ)	18,6	PAV
176EMG0305	ENTR BR262 (DIV 35/20CRG) (LUZ) - LUZ	0,2	PAV
176EMG0320	LUZ - RIO BAMBUÍ	24,0	IMP

176EMG0340	RIO BAMBUÍ - ENTR BR354	20,4	IMP
176EMG0360	ENTR BR354 - ENTR MG341	39,8	PLA
Rodovia: MG179			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
179EMG0200	ENTR BR491 (ALFENAS) - ENTR P/CAIANA	21,3	PAV
179EMG0220	ENTR P/CAIANA - ENTR BR267 (P/MACHADO)	12,3	PAV
179EMG0240	ENTR BR267 (P/MACHADO) - ENTR P/POÇO FUNDO	12,9	PAV
179EMG0260	ENTR P/POÇO FUNDO - ENTR P/PAIOLINHO	10,8	PAV
179EMG0280	ENTR P/PAIOLINHO - ENTR P/SÃO JOÃO DA MATA	7,7	PAV
179EMG0300	ENTR P/SÃO JOÃO DA MATA - ENTR P/SILVIANÓPOLIS	15,3	PAV
179EMG0320	ENTR P/SILVIANÓPOLIS - ENTR P/ESPÍRITO STº DO DOURADO	12,6	PAV
179EMG0340	ENTR P/ESPÍRITO STº DO DOURADO - ENTR BR459 (P/POUSO ALEGRE)	11,2	PAV
Rodovia: MG181			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
181EMG0200	ENTR MG202 (P/ARINOS) - RIO URUCUIA	5,9	PAV
181EMG0220	RIO URUCUIA - RIACHINHO (DIV 36/39 CRG)	15,1	PAV
181EMG0240	RIACHINHO (DIV 36/39 CRG) - ENTR P/CERCADO	18,0	PAV
181EMG0260	ENTR P/CERCADO - ENTR P/CANABRAVA	12,0	PAV
181EMG0280	ENTR P/CANABRAVA - BONFINÓPOLIS DE MINAS	9,0	PAV
181EMG0285	BONFINÓPOLIS DE MINAS - BONFINÓPOLIS DE MINAS	3,0	PAV
181EMG0300	BONFINÓPOLIS DE MINAS - RIBEIRÃO CANASTRA	4,5	PAV
181EMG0320	RIBEIRÃO CANASTRA - ENTR BR251 (BOQUEIRÃO)	24,5	PAV

181EMG0340	ENTR BR251 (BOQUEIRÃO) - ENTR P/GADO BRAVO	16,0	PAV
181EMG0360	ENTR P/GADO BRAVO - BRASILÂNDIA	15,2	PAV
181EMG0380	BRASILÂNDIA - ENTR MG408	8,9	PAV
181EMG0400	ENTR MG408 - ENTR P/RETIRO DA BOCAINA	41,1	PAV
181EMG0420	ENTR P/RETIRO DA BOCAINA - RIBEIRÃO RETIRO	14,8	PAV
181EMG0440	RIBEIRÃO RETIRO - ENTR P/CANABRAVA	12,9	PAV
181EMG0460	ENTR P/CANABRAVA - ENTR BR040	16,0	PAV
Rodovia: MG184			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
184EMG0200	ENTR BR265 (P/ILICÍNEA) - CARMO DO RIO CLARO	8,5	PAV
184EMG0205	CARMO DO RIO CLARO - CARMO DO RIO CLARO	0,5	PAV
184EMG0220	CARMO DO RIO CLARO - ENTR P/CONCEIÇÃO DA APARECIDA	13,7	PAV
184EMG0240	ENTR P/CONCEIÇÃO DA APARECIDA - ENTR P/ALTEROSA	22,1	PAV
184EMG0260	ENTR P/ALTEROSA - ENTR P/AREADO	11,6	PAV
184EMG0280	ENTR P/AREADO - ENTR BR491	2,1	PAV
Rodovia: MG187			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
187EMG0200	ENTR MG230 (SALITRE DE MINAS) - RIO SALITRE	8,0	PAV
187EMG0220	RIO SALITRE - ENTR BR146	9,2	PAV
187EMG0240	ENTR BR146 - RIBEIRÃO DA ESTIVA	7,3	PAV
187EMG0260	RIBEIRÃO DA ESTIVA - CÓRREGO GRANDE	4,7	PAV
187EMG0280	CÓRREGO GRANDE - RIO SÃO JOÃO	7,3	PAV
187EMG0300	RIO SÃO JOÃO - RIO MISERICÓRDIA	23,2	PAV

187EMG0320	RIO MISERICÓRDIA - ENTR P/IBIÁ	4,8	PAV
187EMG0340	ENTR P/IBIÁ - ENTR BR262	12,2	PAV
Rodovia: MG188			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
188EMG0200	DIVISA MG/GO - ENTR P/CABECEIRA GRANDE	12,1	PAV
188EMG0220	ENTR P/CABECEIRA GRANDE (BOLÍVIA) - ENTR P/PALMEIRINHA	14,9	PAV
188EMG0240	ENTR P/PALMEIRINHA - BOA VISTA	9,9	PAV
188EMG0260	BOA VISTA - MAMOEIRO	19,0	PAV
188EMG0280	MAMOEIRO - ENTR P/GUARAPUAVA	3,3	PAV
188EMG0300	ENTR P/GUARAPUAVA - UNAI	2,9	PAV
188EMG0305	UNAI - ENTR BR251 A (P/BRASÍLIA)	0,8	PAV
188EMG0320	ENTR BR251 A (P/BRASÍLIA) - ENTR BR251 B (P/CANGALHAS)	27,9	PAV
188EMG0340	ENTR BR251 B (P/CANGALHAS) - RIBEIRÃO DA ALDEIA	32,5	PAV
188EMG0360	RIBEIRÃO DA ALDEIA - POSTO FISCAL SEC DA FAZENDA	28,3	PAV
188EMG0380	POSTO FISCAL SEC DA FAZENDA - ENTR BR040	13,2	PAV
188EMG0385	ENTR BR040 - ENTR P/PARACATU	6,2	PAV
188EMG0400	ENTR P/PARACATU - ENTR P/BATALHA	7,3	PAV
188EMG0420	ENTR P/BATALHA - RIBEIRÃO ESCURINHO	14,9	PAV
188EMG0440	RIBEIRÃO ESCURINHO - TRAIÁRAS	7,9	PAV
188EMG0460	TRAIÁRAS - POVOADO DE BURITIS	24,4	PAV
188EMG0480	POVOADO DE BURITIS - ENTR MGC354 A	14,0	PAV
188EMG0485	ENTR MGC354 A - ENTR P/GUARDA-MOR	4,0	PAV
188EMG0500	ENTR P/GUARDA-MOR - ENTR MGC354 B (P/VAZANTE)	16,0	PAV
188EMG0520	ENTR MGC354 B (P/VAZANTE) - RIBEIRÃO ENOC	14,5	PAV

188EMG0540	RIBEIRÃO ENOC - CHAPADÃO (DIV 26/18 CRG)	30,7	PAV
188EMG0550	CHAPADÃO (DIV 26/18 CRG) - ENTR P/ALEGRE	10,7	PAV
188EMG0560	ENTR P/ALEGRE - RIO PARANAIBA	5,7	PAV
188EMG0580	RIO PARANAÍBA - ENTR BR352 A (P/ROCINHA)	17,0	PAV
188EMG0600	ENTR BR352 A (P/ROCINHA) - ENTR BR352 B (P/A DOURADOS)	2,9	PAV
188EMG0620	ENTR BR352 B (P/A DOURADOS) - COROMANDEL	2,8	PAV
188EMG0640	COROMANDEL - ENTR P/PÂNTANO A	5,5	PAV
188EMG0660	ENTR P/PÂNTANO A - ENTR P/PÂNTANO B	33,7	PAV
188EMG0680	ENTR P/PÂNTANO B - ENTR P/PÂNTANO C	7,0	PAV
188EMG0700	ENTR P/PÂNTANO C - ENTR BR365 (P/PATROCÍNIO)	16,8	PAV
Rodovia: MG190			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
190EMG0205	ENTR MGC352 A (ABADIA DOURADOS) - ABADIA DOS DOURADOS	0,2	PAV
190EMG0220	ABADIA DOS DOURADOS - ENTR MGC352 B (P/DOURADOQUARA)	9,9	PAV
190EMG0240	ENTR MGC352 B (P/DOURADOQUARA) - ENTR P/BREJÃO	10,5	PAV
190EMG0260	ENTR P/BREJÃO - ENTR P/MONTE CARMELO A	11,0	PAV
190EMG0265	ENTR P/MONTE CARMELO A - ENTR P/MONTE CARMELO B	3,0	PAV
190EMG0280	ENTR P/MONTE CARMELO B - ENTR MG223	7,4	PAV
190EMG0300	ENTR MG223 - ENTR P/ROMARIA	10,8	PAV
190EMG0320	ENTR P/ROMARIA - ENTR BR365 (P/UBERLÂNDIA)	6,2	PAV
190EMG0340	ENTR BR365 (P/UBERLÂNDIA) - ENTR P/IRAI DE MINAS	10,2	IMP
190EMG0360	ENTR P/IRAI DE MINAS - BARRAGEM NOVA PONTE (DIV 18/25 CRG)	26,3	PAV
190EMG0370	BARRAGEM NOVA PONTE (DIV 18/25 CRG) - ENTR P/NOVA PONTE	5,5	PAV
190EMG0375	ENTR P/NOVA PONTE - ENTR LMG812	6,4	PAV

190EMG0420	ENTR LMG812 - ENTR BR452 (P/ARAXÁ)	7,0	PAV
190EMG0440	ENTR BR452 (P/ARAXÁ) - ENTR LMG798 (P/FANECOS)	18,7	PAV
190EMG0460	ENTR LMG798 (P/FANECOS) - ALMEIDA CAMPOS	16,6	LEN
190EMG0480	ALMEIDA CAMPOS - ENTR BR262 (DIV 25/07 CRG)	17,8	LEN
190EMG0520	ENTR BR262 (DIV 25/07 CRG) - ENTR P/CONQUISTA	27,7	PAV
190EMG0540	ENTR P/CONQUISTA - ENTR MGC464 (SACRAMENTO)	1,1	PAV
Rodovia: MG202			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
202EMG0200	ENTR MGC122/MG401 (JANAÚBA) - SÃO JOÃO DA PONTE (DIV 32/13 CRG)	76,1	PLA
202EMG0205	SÃO JOÃO DA PONTE (DIV 32/13 CRG) - SÃO JOÃO DA PONTE	1,5	PAV
202EMG0212	SÃO JOÃO DA PONTE - ENTR P/BOA VISTA	17,0	PAV
202EMG0214	ENTR P/BOA VISTA - ENTR BR135 A (JAPONVAR)	15,0	PAV
202EMG0216	ENTR BR135 A (JAPONVAR) - ENTR BR135 B (P/MIRABELA)	25,9	PAV
202EMG0220	ENTR BR135 B (P/MIRABELA) - BRASÍLIA DE MINAS	26,6	PAV
202EMG0225	BRASÍLIA DE MINAS - BRASÍLIA DE MINAS	1,3	PAV
202EMG0240	BRASÍLIA DE MINAS - ENTR P/CORAÇÃO DE JESUS	8,3	PAV
202EMG0260	ENTR P/CORAÇÃO DE JESUS - ENTR P/CAMPO AZUL	13,0	PAV
202EMG0280	ENTR P/CAMPO AZUL - ENTR P/UBAI	26,8	PAV
202EMG0300	ENTR P/UBAI - ENTR P/VELOZLÂNDIA	19,8	PAV
202EMG0340	ENTR P/VELOZLÂNDIA - ENTR P/MORRINHO	8,1	PAV
202EMG0360	ENTR P/MORRINHO - ENTR P/PONTO CHIQ	2,1	PAV
202EMG0370	ENTR P/PONTO CHIQ - ENTR MG161 (DIV 13/36 CRG)	2,0	PAV
202EMG0380	ENTR MG161 (DIV 13/36 CRG) - ENTR MG402 (URUCUIA)	99,5	PLA
202EMG0400	ENTR MG402 (URUCUIA) - ENTR MG181 (P/RIACHINHO)	14,0	PAV

202EMG0420	ENTR MG181 (P/RIACHINHO) - ENTR P/MORRINHOS	20,0	IMP
202EMG0440	ENTR P/MORRINHOS - ENTR P/SERRA DAS ARARAS	15,0	IMP
202EMG0460	ENTR P/SERRA DAS ARARAS - ARINOS	5,0	IMP
202EMG0465	ARINOS - ARINOS	2,0	PAV
202EMG0480	ARINOS - ENTR P/URUANA	24,6	PAV
202EMG0500	ENTR P/URUANA - ENTR P/GARAPUAVA (FAROFA)	20,1	PAV
202EMG0520	ENTR P/GARAPUAVA (FAROFA) - ENTR MG400 (FAROFÃO)	20,3	PAV
Rodovia: MG205			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
205EMG0200	SANTO ANTÔNIO DO JACINTO - ENTR MG406 (RIO DO PRADO)	50,0	PLA
205EMG0225	ENTR MG406 (RIO DO PRADO) - RIO DO PRADO	1,0	PAV
205EMG0240	RIO DO PRADO - CÔRREGO RUBIM A	3,7	PAV
205EMG0260	CÔRREGO RUBIM A - CÔRREGO RUBIM B	13,7	PAV
205EMG0270	CÔRREGO RUBIM B - CÔRREGO RUBIM C	2,6	PAV
205EMG0280	CÔRREGO RUBIM C - FELISBURGO	3,1	PAV
205EMG0295	FELISBURGO - FELISBURGO	1,9	PAV
205EMG0300	FELISBURGO - ENTR LMG666	4,2	PAV
205EMG0310	ENTR LMG666 - CÔRREGO AZUL	10,6	PAV
205EMG0340	CÔRREGO AZUL - CÔRREGO ÁGUA QUENTE	5,2	PAV
205EMG0380	CÔRREGO ÁGUA QUENTE - ENTR MG105 (P/JOAÍMA)	8,5	PAV
Rodovia: MG208			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
208EMG0200	ENTR BR135 - ENGENHEIRO NAVARRO	1,4	PAV

208EMG0205	ENGENHEIRO NAVARRO - ENGENHEIRO NAVARRO	1,6	PAV
208EMG0210	ENGENHEIRO NAVARRO - RIO GUAVINIPAN	23,9	PAV
208EMG0216	RIO GUAVINIPAN - FRANCISCO DUMONT	15,7	PAV
208EMG0220	FRANCISCO DUMONT - JEQUITAIÁ	30,2	PLA
208EMG0225	JEQUITAIÁ - JEQUITAIÁ	0,5	PAV
208EMG0240	JEQUITAIÁ - ENTR BR365 (P/PIRAPORA)	2,5	PAV
Rodovia: MG211			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
211EMG0020	ENTR BR116 - ITAIPÉ	19,1	PAV
211EMG0040	ITAIPÉ - ITAIPÉ	2,7	PAV
211EMG0060	ITAIPÉ - SANTA CRUZ	20,3	PAV
211EMG0080	SANTA CRUZ - NOVO CRUZEIRO	8,8	PAV
211EMG0100	NOVO CRUZEIRO - NOVO CRUZEIRO (DIV 28/38 CRG)	1,9	PAV
211EMG0120	NOVO CRUZEIRO (DIV 28/38 CRG) - CÔRREGO PALMEIRAS	31,5	PAV
211EMG0140	CÔRREGO PALMEIRAS - SETUBINHA	5,8	PAV
211EMG0160	SETUBINHA - RIO FANADO	43,2	IMP
211EMG0180	RIO FANADO - ENTR MG308 (CAPELINHA)	10,5	IMP
Rodovia: MG214			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
214EMG0200	ENTR MG308 (CAPELINHA) - MANDINGUEIRO	18,9	IMP
214EMG0220	MANDINGUEIRO - ITAMARANDIBA	31,6	IMP
214EMG0225	ITAMARANDIBA - ITAMARANDIBA	3,9	PAV
214EMG0240	ITAMARANDIBA - SÃO DOMINGOS	13,3	IMP

214EMG0260	SÃO DOMINGOS - SENADOR MODESTINO GONÇALVES	32,3	IMP
214EMG0265	SENADOR MODESTINO GONÇALVES - SENADOR M GONÇALVES (DIV 38/08 CRG)	4,3	PAV
214EMG0280	SENADOR M GONÇALVES (DIV 38/08 CRG) - ENTR P/BONFIM	5,9	PAV
214EMG0300	ENTR P/BONFIM - ENTR MG317	8,1	PAV
214EMG0320	ENTR MG317 - SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	4,7	PAV
214EMG0325	SÃO GONÇALO DO RIO PRETO - SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	2,4	PAV
214EMG0340	SÃO GONÇALO DO RIO PRETO - ENTR MGC367	10,8	PAV
Rodovia: MG217			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
217EMG0220	ENTR BR116 (P/TEÓFILO OTÔNI) - VALÃO	21,0	PAV
217EMG0240	VALÃO - ENTR P/LADAINHA	15,2	PAV
217EMG0260	ENTR P/LADAINHA - POTÉ	2,5	PAV
217EMG0265	POTÉ - POTÉ	2,5	PAV
217EMG0280	POTÉ - ENTR P/IGREJINHA	9,9	PAV
217EMG0300	ENTR P/IGREJINHA - ENTR P/SANTO ANTÔNIO DO MUCURI	10,8	PAV
217EMG0320	ENTR P/SANTO ANTÔNIO DO MUCURI - MALACACHETA (DIV 28/38 CRG)	19,5	PAV
217EMG0325	MALACACHETA (DIV 28/38 CRG - MALACACHETA	1,4	PAV
217EMG0335	MALACACHETA - MALACACHETA	1,1	PAV
217EMG0340	MALACACHETA - ENTR P/JUNCO DE MINAS	21,1	IMP
217EMG0360	ENTR P/JUNCO DE MINAS - ENTR P/CATEQUESE	25,0	IMP
217EMG0380	ENTR P/CATEQUESE - ÁGUA BOA	1,6	IMP
217EMG0385	ÁGUA BOA - ENTR BR120 (ÁGUA BOA)	2,9	PAV
Rodovia: MG220			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
220EMG0200	ENTR BR367 (P/DIAMANTINA) - RIO PARDO	9,8	IMP
220EMG0220	RIO PARDO - ENTR P/POVOADO BATATAIS	12,8	IMP
220EMG0240	ENTR P/POVOADO BATATAIS - CÓRREGO SÃO MIGUEL	12,0	LEN
220EMG0260	CÓRREGO SÃO MIGUEL - CONSELHEIRO MATA	4,8	LEN
220EMG0270	CONSELHEIRO MATA - CONSELHEIRO MATA	0,8	IMP
220EMG0280	CONSELHEIRO MATA - RODEADOR	11,0	LEN
220EMG0290	RODEADOR - RODEADOR	0,7	PAV
220EMG0300	RODEADOR - MONJOLOS (DIV 08/09 CRG)	10,8	LEN
220EMG0310	MONJOLOS (DIV 08/09 CRG) - SANTO HIPÓLITO	15,3	PAV
220EMG0320	SANTO HIPÓLITO - ENTR BR135 (CORINTO)	28,0	PAV
220EMG0330	ENTR BR135 (CORINTO) - CORINTO	1,0	PAV
220EMG0340	CORINTO - ENTR BR496 (P/PIRAPORA)	4,8	PAV
220EMG0350	ENTR BR496 (P/PIRAPORA) - ENTR P/DIAMANTE	5,5	IMP
220EMG0360	ENTR P/DIAMANTE - RIO BICUDO	10,5	IMP
220EMG0370	RIO BICUDO - ENTR P/BURITIZINHO	20,2	IMP
220EMG0380	ENTR P/BURITIZINHO - RIBEIRÃO DO GUARÁ	15,8	IMP
220EMG0390	RIBEIRÃO DO GUARÁ - ENTR P/ANDREQUICÉ	7,3	IMP
220EMG0400	ENTR P/ANDREQUICÉ - ENTR BR040 (P/TRÊS MARIAS)	21,0	PAV
Rodovia: MG223			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
223EMG0200	ENTR BR365 (P/PATROCÍNIO) - ENTR MG190 (P/MONTE CARMELO)	19,3	PAV
223EMG0220	ENTR MG190 (P/MONTE CARMELO) - ENTR P/ESTRELA DO SUL	20,6	PAV
223EMG0240	ENTR P/ESTRELA DO SUL - ENTR P/CASCALHO RICO	29,2	PAV

223EMG0260	ENTR P/CASCALHO RICO - ENTR BR050 A (DIV 18/11CRG)	18,2	PAV
223EMG0280	ENTR BR050 A (DIV 18/11CRG) - ENTR BR050 B	14,3	PAV
223EMG0290	ENTR BR050 B - ARAGUARI	3,4	PAV
223EMG0300	ARAGUARI - ENTR MG413 (P/PIRACAÍBA)	30,0	PAV
223EMG0320	ENTR MG413 (P/PIRACAÍBA) - RIO ARAGUARI	16,5	PAV
223EMG0340	RIO ARAGUARI - ENTR BR452 (TUPACIGUARA)	20,2	PAV
Rodovia: MG226			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
226EMG0200	ENTR BR153 (P/CENTRALINA) - CANÁPOLIS	6,4	PAV
226EMG0205	CANÁPOLIS - CANÁPOLIS (DIV 11/31 CRG)	2,0	PAV
226EMG0220	CANÁPOLIS (DIV 11/31 CRG) - ENTR P/TRIÁLCOOL	12,9	PAV
226EMG0223	ENTR P/TRIÁLCOOL - ENTR MGC154	29,5	PAV
226EMG0225	ENTR MGC154 - CAPINÓPOLIS	1,7	PAV
226EMG0240	CAPINÓPOLIS - IPIAÇU	40,5	PAV
226EMG0245	IPIAÇU - IPIAÇU	1,9	PAV
226EMG0260	IPIAÇU - PORTO GOUVEIA (DIV MG/GO)	8,2	PLA
Rodovia: MG229			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
229EMG0205	ENTR BR120 (SENHORA DO PORTO) - SENHORA DO PORTO	1,4	PAV
229EMG0220	SENHORA DO PORTO - DOM JOAQUIM	23,7	LEN
229EMG0225	DOM JOAQUIM - DOM JOAQUIM	2,9	PAV
229EMG0240	DOM JOAQUIM - ENTR MG010 (SAPO)	17,2	PAV

Rodovia: MG230			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
230EMG0200	ENTR BR354 (P/PATOS DE MINAS) - ENTR P/R PARANAÍBA (DIV 14/07 CRG)	9,2	PAV
230EMG0220	ENTR P/R PARANAÍBA (DIV 14/07 CRG) - ENTR P/SÃO JOÃO	18,9	LEN
230EMG0240	ENTR P/SÃO JOÃO - ENTR P/MG187	20,0	LEN
230EMG0260	ENTR P/MG187 - ENTR P/CARMO DO PARANAÍBA	9,9	LEN
230EMG0280	ENTR P/CARMO DO PARANAÍBA - ENTR BR146 (P/SERRA SALITRE)	9,0	LEN
230EMG0300	ENTR BR146 (P/SERRA SALITRE) - ENTR MG187 (DIV 07/18 CRG)	15,2	PAV
230EMG0320	ENTR MG187 (DIV 07/18 CRG) - ENTR BR365 (P/PATROCÍNIO)	27,3	PAV
Rodovia: MG231			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
231EMG0220	SANTANA DE PIRAPAMA - LAGOA BONITA	24,5	IMP
231EMG0240	LAGOA BONITA - ENTR P/SÃO JOSÉ DAS LAJES	10,5	IMP
231EMG0260	ENTR P/SÃO JOSÉ DAS LAJES - CORDISBURGO	4,5	IMP
231EMG0265	CORDISBURGO - CORDISBURGO	2,2	PAV
231EMG0280	CORDISBURGO - ENTR BR040 (P/PARAOPEBA)	21,4	PAV
Rodovia: MG232			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
232EMG0205	ENTR BR381 (IPATINGA) - IPATINGA	6,2	PAV
232EMG0220	IPATINGA - SANTANA DO PARAÍSO	6,6	PAV
232EMG0230	SANTANA DO PARAÍSO - SANTANA DO PARAÍSO	2,6	PAV
232EMG0240	SANTANA DO PARAÍSO - MESQUITA	19,8	PAV
232EMG0245	MESQUITA - MESQUITA	2,6	PAV

232EMG0260	MESQUITA - JOANÉSIA	13,1	PAV
232EMG0265	JOANÉSIA - JOANÉSIA	1,5	PAV
232EMG0280	JOANÉSIA - RIO SANTO ANTÔNIO	11,8	PAV
232EMG0290	RIO SANTO ANTÔNIO - BRAÚNAS (DIV 40/02 CRG)	33,9	PAV
232EMG0300	BRAÚNAS (DIV 40/02 CRG) - DORES DE GUANHÃES	7,3	PLA
232EMG0315	DORES DE GUANHÃES - DORES DE GUANHÃES	1,6	PAV
232EMG0318	DORES DE GUANHÃES - ENTR BR120 A	13,8	PAV
232EMG0320	ENTR BR120 A - ENTR BR120 B (DIV 02/12 CRG)	0,8	PAV
232EMG0340	ENTR BR120 B (DIV 02/12 CRG) - CARMÉSIA	13,0	PAV
232EMG0345	CARMÉSIA - CARMÉSIA	3,4	PAV
232EMG0360	CARMÉSIA - GOIABA	10,2	LEN
232EMG0380	GOIABA - SERRA DA SERPENTINA	20,5	LEN
232EMG0400	SERRA DA SERPENTINA - MORRO DO PILAR	11,5	LEN
232EMG0405	MORRO DO PILAR - MORRO DO PILAR (DIV 12/02 CRG)	2,4	EOP
232EMG0420	MORRO DO PILAR (DIV 12/02 CRG) - GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA	16,6	EOP
232EMG0440	GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA - ENTR MG010 (ALTO DO PALÁCIO)	7,0	EOP
Rodovia: MG235			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
235EMG0200	ENTR MG176 (P/LUZ) - ENTR LMG794 A (P/E INDAIÁ)	17,2	LEN
235EMG0210	ENTR LMG794 A (P/E INDAIÁ) - ENTR LMG794 B	0,9	PAV
235EMG0240	ENTR LMG794 B - SERRA DA SAUDADE	12,2	PAV
235EMG0245	SERRA DA SAUDADE - SERRA DA SAUDADE	0,9	PAV
235EMG0260	SERRA DA SAUDADE - RIO INDAIÁ	16,3	LEN
235EMG0300	RIO INDAIÁ - CHALÉ	17,4	LEN

235EMG0320	CHALÉ - ENTR P/MATUTINA (DIV 35/14 CRG)	9,7	LEN
235EMG0340	ENTR P/MATUTINA (DIV 35/14 CRG) - SÃO GOTARDO A	4,0	PAV
235EMG0345	SÃO GOTARDO A - SÃO GOTARDO B	2,0	PAV
235EMG0360	SÃO GOTARDO B - ENTR BR354 A (P/PATOS DE MINAS)	10,1	PAV
235EMG0380	ENTR BR354 A (P/PATOS DE MINAS) - ENTR BR354 B (DIV 14/07 CRG)	7,0	PAV
235EMG0400	ENTR BR354 B (DIV 14/07 CRG) - QUILOMBO	19,5	PAV
235EMG0420	QUILOMBO - EUROPA	11,0	PAV
235EMG0440	EUROPA - CÔRREGO DA MANDIOCA	7,8	PAV
235EMG0460	CÔRREGO DA MANDIOCA - IBIÁ	4,2	PAV
235EMG0465	IBIÁ - ENTR MG187 (IBIÁ)	5,0	PAV
Rodovia: MG238			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
238EMG0205	JEQUITIBÁ - JEQUITIBÁ	0,8	PAV
238EMG0220	JEQUITIBÁ - NÚCLEO JOÃO PINHEIRO	10,2	PAV
238EMG0240	NÚCLEO JOÃO PINHEIRO - ENTR P/FUNILÂNDIA	19,0	PAV
238EMG0260	ENTR P/FUNILÂNDIA - SETE LAGOAS	3,0	PAV
238EMG0265	SETE LAGOAS - ENTR BR040 (DIV 01/03 CRG)	9,0	PAV
238EMG0280	ENTR BR040 (DIV 01/03 CRG) - ENTR P/ESMERALDAS	16,0	PAV
238EMG0300	ENTR P/ESMERALDAS - ENTR P/INHAÚMA	0,7	PAV
238EMG0320	ENTR P/INHAÚMA - CACHOEIRA DA PRATA	6,3	PAV
238EMG0335	CACHOEIRA DA PRATA - CACHOEIRA DA PRATA	4,1	PAV
238EMG0340	CACHOEIRA DA PRATA - CÔRREGO BOM JARDIM	6,9	PAV
238EMG0360	CÔRREGO BOM JARDIM - RIO PARAPEBA	9,0	PAV
238EMG0380	RIO PARAPEBA - RIO VERMELHO	6,9	PAV

238EMG0400	RIO VERMELHO - ENTR MG060 (MARAVILHAS)	5,7	PAV
Rodovia: MG252			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
252EMG0200	ENTR MG430 (P/IGARATINGA) - SÃO GONÇALO DO PARÁ	9,8	PAV
252EMG0205	SÃO GONÇALO DO PARÁ - SÃO GONÇALO DO PARÁ	2,0	PAV
252EMG0220	SÃO GONÇALO DO PARÁ - RIO PARÁ	4,9	IMP
252EMG0240	RIO PARÁ - ENTR BR494	7,6	IMP
252EMG0260	ENTR BR494 - PERDIGÃO	18,2	PAV
252EMG0265	PERDIGÃO - PERDIGÃO	1,1	PAV
252EMG0280	PERDIGÃO - ARAÚJOS (DIV 03/20 CRG)	8,4	PAV
252EMG0295	ARAÚJOS (DIV 03/20 CRG) - ARAÚJOS	1,0	PAV
252EMG0300	ARAÚJOS - ENTR MG164 (A) P/BOM DESPACHO	15,1	IMP
252EMG0320	ENTR MG164 (A) P/BOM DESPACHO - ENTR MG164 (B) (P/STº A MONTE)	2,2	PAV
252EMG0340	ENTR MG164 (B) (P/STº A MONTE) - ENTR P/CHAPADA	5,2	IMP
252EMG0360	ENTR P/CHAPADA - ENTR MG170 (MOEMA)	11,8	IMP
Rodovia: MG255			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
255EMG0200	ENTR BR262 A (FRUTAL) - ENTR BR153/262 B (CRUZETA)	11,2	PAV
255EMG0220	ENTR BR153/262 B (CRUZETA) - ENTR P/APARECIDA DE MINAS	7,0	PAV
255EMG0240	ENTR P/APARECIDA DE MINAS - ENTR P/ITAPAJIPE	31,8	PAV
255EMG0260	ENTR P/ITAPAJIPE - ENTR P/SÃO FRANCISCO DE SALES	43,5	PAV

255EMG0280	ENTR P/SÃO FRANCISCO DE SALES - ENTR MGC497 (ITURAMA)	49,0	PAV
Rodovia: MG260			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
260EMG0200	ENTR BR381 - VILELAS	9,6	PAV
260EMG0220	VILELAS - ENTR P/MONSENHOR JOÃO ALEXANDRE	8,5	PAV
260EMG0240	ENTR P/MONSENHOR JOÃO ALEXANDRE - ENTR P/CORUMBÁ	3,8	PAV
260EMG0260	ENTR P/CORUMBÁ - CLÁUDIO	8,6	PAV
260EMG0265	CLÁUDIO - CLAUDIO	2,6	PAV
260EMG0280	CLÁUDIO - ENTR BR494 A (P/OLIVEIRA)	13,1	PAV
260EMG0300	ENTR BR494 A (P/OLIVEIRA) - ENTR BR494 B (P/DIVINÓPOLIS)	1,1	PAV
260EMG0320	ENTR BR494 B (P/DIVINÓPOLIS) - RIO SANTO ANTÔNIO	10,7	PAV
260EMG0340	RIO SANTO ANTÔNIO - ITAPECERICA	13,4	PAV
260EMG0345	ITAPECERICA - ENTR MG164 (ITAPECERICA)	2,1	PAV
Rodovia: MG262			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
262EMG0200	ENTR MG329 - ENTR MGC120 (RAZA)	4,8	PAV
262EMG0205	ENTR MGC120 (RAZA) - ENTR P/PONTE NOVA	7,0	PAV
262EMG0220	ENTR P/PONTE NOVA - RIBEIRÃO MACACOS	11,1	PAV
262EMG0240	RIBEIRÃO MACACOS - ENTR P/ACAIACA	15,7	PAV

262EMG0260	ENTR P/ACAIACA - RIO GALAXO	6,6	PAV
262EMG0280	RIO GALAXO - ENTR P/CACHOEIRA DO BRUMADO	14,1	PAV
262EMG0300	ENTR P/CACHOEIRA DO BRUMADO - ENTR MG129	14,0	PAV
262EMG0320	ENTR MG129 - ENTR BR356 (MARIANA)	2,5	PAV
Rodovia: MG265			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
265EMG0200	ENTR BR482 (P/CARANGOLA) - DIVINO	16,2	PAV
265EMG0205	DIVINO - DIVINO	0,8	PAV
265EMG0220	DIVINO - ENTR BR116 (DIV 29/17 CRG)	9,9	PAV
265EMG0240	ENTR BR116 (DIV 29/17 CRG) - SERICITA	49,6	PLA
265EMG0260	SERICITA - JEQUERI	33,1	PLA
265EMG0265	JEQUERI - JEQUERI	1,3	PAV
265EMG0280	JEQUERI - ENTR P/URUCÂNIA	17,4	PAV
265EMG0300	ENTR P/URUCÂNIA - ENTR MG329 (P/PONTE NOVA)	2,7	PAV
Rodovia: MG270			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
270EMG0205	ENTR MGC383 (ENTRE RIOS MINAS) - ENTRE RIOS DE MINAS	0,2	PAV
270EMG0220	ENTRE RIOS DE MINAS - DESTERRO DE ENTRE RIOS	34,5	PAV
270EMG0245	DESTERRO DE ENTRE RIOS - DESTERRO DE ENTRE RIOS	2,2	PAV

270EMG0260	DESTERRO DE ENTRE RIOS - PASSA TEMPO	21,4	EOP
270EMG0285	PASSA TEMPO - PASSA TEMPO	3,1	PAV
270EMG0300	PASSA TEMPO - CARMÓPOLIS DE MINAS	18,2	PAV
270EMG0305	CARMÓPOLIS DE MINAS - ENTR BR381	1,3	PAV
Rodovia: MG275			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
275EMG0200	ENTR MG124 (PRES BERNARDES) - SENHORA DE OLIVEIRA	17,0	PAV
275EMG0220	SENHORA DE OLIVEIRA - ENTR MG132 A P/LAMIM	15,4	PAV
275EMG0230	ENTR MG132 A P/LAMIM - ENTR MG132 B (RIO ESPERA)	7,7	PAV
275EMG0240	ENTR MG132 B (RIO ESPERA) - CAPELA NOVA	21,9	PLA
275EMG0260	CAPELA NOVA - MATINADA	25,4	PAV
275EMG0270	MATINADA - ENTR BR040 (P/BARBACENA)	6,2	PAV
275EMG0280	ENTR BR040 (P/BARBACENA) - CARANDAÍ	1,6	PAV
275EMG0285	CARANDAÍ - CARANDAÍ	1,0	PAV
275EMG0300	CARANDAÍ - RIO CARANDAÍ	4,8	PAV
275EMG0320	RIO CARANDAÍ - ARAME	17,0	LEN
275EMG0340	ARAME - ENTR BR383 (LAGOA DOURADA)	12,2	LEN
Rodovia: MG280			
SRE	Descrição	Extensão	Situação

280EMG0205	ENTR BR120 (VIÇOSA) - VIÇOSA	2,7	PAV
280EMG0220	VIÇOSA - RIO SANTO ANTÔNIO	16,2	PAV
280EMG0240	RIO SANTO ANTÔNIO - PAULA CÂNDIDO	6,8	PAV
280EMG0245	PAULA CÂNDIDO - PAULA CÂNDIDO (DIV 17/05 CRG)	0,7	PAV
280EMG0255	PAULA CÂNDIDO (DIV 17/05 CRG) - PAULA CÂNDIDO	0,3	PAV
280EMG0260	PAULA CÂNDIDO - ENTR MG124 A	15,3	IMP
280EMG0280	ENTR MG124 A - ENTR MG124 B (SENADOR FIRMINO)	11,6	PAV
280EMG0285	ENTR MG124 B (SENADOR FIRMINO) - SENADOR FIRMINO	0,4	PAV
280EMG0300	SENADOR FIRMINO - DORES DO TURVO	12,8	PAV
280EMG0305	DORES DO TURVO - DORES DO TURVO	2,2	PAV
280EMG0320	DORES DO TURVO - ABREUS	11,4	IMP
280EMG0340	ABREUS - ENTR MG132 (P/ALTO RIO DOCE)	13,3	IMP
Rodovia: MG285			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
285EMG0020	DIVISA RJ/MG - ENTR P/PALMA	7,5	PAV
285EMG0040	ENTR P/PALMA - ENTR BR116 (LARANJAL)	20,0	PAV
285EMG0080	ENTR BR116 (LARANJAL) - CATAGUASES (DIV 30/05 CRG)	25,7	PLA
285EMG0085	CATAGUASES (DIV 30/05 CRG) - CATAGUASES	2,5	PAV
285EMG0100	CATAGUASES - ENTR MGC120 A (P/LEOPOLDINA)	4,3	PAV
285EMG0120	ENTR MGC120 A (P/LEOPOLDINA) - ENTR MGC120 B (DONA EUSÉBIA)	9,3	PAV
285EMG0140	ENTR MGC120 B (DONA EUSÉBIA) - ENTR P/ASTOLFO DUTRA A	3,6	PAV
285EMG0145	ENTR P/ASTOLFO DUTRA A - ENTR P/ASTOLFO DUTRA B	4,1	PAV

285EMG0160	ENTR P/ASTOLFO DUTRA B - ENTR P/SOBRAL PINTO	4,0	PAV
285EMG0180	ENTR P/SOBRAL PINTO - ENTR MG353 (P/PIRAÚBA)	12,8	PAV
285EMG0200	ENTR MG353 (P/PIRAÚBA) - ENTR MGC265	13,3	PAV
Rodovia: MG290			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
290EMG0220	POUSO ALEGRE - BORDA DA MATA	24,1	PAV
290EMG0240	BORDA DA MATA - BORDA DA MATA	1,5	PAV
290EMG0260	BORDA DA MATA - ENTR MG295 (P/INCONFIDENTES)	16,3	PAV
290EMG0280	ENTR MG295 (P/INCONFIDENTES) - OURO FINO	6,6	PAV
290EMG0285	OURO FINO - OURO FINO	0,8	PAV
290EMG0300	OURO FINO - ENTR MG459 (P/MONTE SIÃO)	2,6	PAV
290EMG0320	ENTR MG459 (P/MONTE SIÃO) - JACUTINGA	24,5	PAV
290EMG0340	JACUTINGA - JACUTINGA	3,1	PAV
290EMG0360	JACUTINGA - DIVISA MG/SP	17,7	PAV
Rodovia: MG295			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
295EMG0205	ENTR BR459 (PIRANGUINHO) - PIRANGUINHO	1,1	PAV
295EMG0220	PIRANGUINHO - ENTR P/ESTAÇÃO DIAS	7,1	PAV
295EMG0240	ENTR P/ESTAÇÃO DIAS - ENTR P/OBSERVATÓRIO ASTROFÍSICO	3,2	PAV

295EMG0260	ENTR P/OBSERVATÓRIO ASTROFÍSICO - BRASÓPOLIS	2,4	PAV
295EMG0265	BRASÓPOLIS - BRASÓPOLIS	2,5	PAV
295EMG0280	BRASÓPOLIS - ENTR P/CRUZ VERA	11,7	PAV
295EMG0300	ENTR P/CRUZ VERA - PARAISÓPOLIS	11,7	PAV
295EMG0305	PARAISÓPOLIS - ENTR MG173 (PARAISÓPOLIS)	1,4	PAV
295EMG0320	ENTR MG173 (PARAISÓPOLIS) - CONSOLAÇÃO	20,9	PAV
295EMG0340	CONSOLAÇÃO - CÔRREGO DO BOM JESUS	16,3	PLA
295EMG0360	CÔRREGO DO BOM JESUS - CAMBUÍ	2,0	PAV
295EMG0365	CAMBUÍ - ENTR BR381 (CAMBUÍ)	1,7	PAV
295EMG0380	ENTR BR381 (CAMBUÍ) - SENADOR AMARAL	15,3	PAV
295EMG0382	SENADOR AMARAL - BUENO BRANDÃO	31,8	PLA
295EMG0385	BUENO BRANDÃO - BUENO BRANDÃO	1,1	PAV
295EMG0400	BUENO BRANDÃO - ENTR P/POVOADO DE FURNAS	10,4	PAV
295EMG0420	ENTR P/POVOADO DE FURNAS - ENTR P/PINHALZINHO	3,5	PAV
295EMG0460	ENTR P/PINHALZINHO - INCONFIDENTES	5,9	PAV
295EMG0465	INCONFIDENTES - ENTR MG290 (INCONFIDENTES)	2,4	PAV
Rodovia: MG307			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
307EMG0200	ENTR BR251 (BARROCAO) - RIO EXTREMA	36,0	PAV
307EMG0210	RIO EXTREMA - ENTR P/GRÃO MOGOL	14,1	PAV
307EMG0220	ENTR P/GRÃO MOGOL - ENTR MG407 (CRISTÁLIA)	18,8	PAV
307EMG0240	ENTR MG407 (CRISTÁLIA) - CRISTÁLIA	0,5	LEN

307EMG0260	CRISTÁLIA - ENTR BR367	30,2	PLA
Rodovia: MG308			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
308EMG0200	ENTR BR135 (MONTES CLAROS) - JURAMENTO	35,2	PAV
308EMG0205	JURAMENTO - JURAMENTO	2,2	PAV
308EMG0220	JURAMENTO - ENTR P/FRANCISCO SÁ	29,1	PAV
308EMG0240	ENTR P/FRANCISCO SÁ - ITACAMBIRA	28,9	PAV
308EMG0260	ITACAMBIRA - ENTR MGC367 A (DIV 06/38 CRG)	67,6	PLA
308EMG0280	ENTR MGC367 A (DIV 06/38 CRG) - ENTR LMG677	7,0	PAV
308EMG0300	ENTR LMG677 - ENTR P/TURMALINA	30,5	PAV
308EMG0340	ENTR P/TURMALINA - ENTR MGC367 B (P/MINAS NOVAS)	5,4	PAV
308EMG0360	ENTR MGC367 B (P/MINAS NOVAS) - ENTR P/VEREDINHA	13,0	PAV
308EMG0380	ENTR P/VEREDINHA - VENDINHA	11,5	PAV
308EMG0400	VENDINHA - CAPELINHA	22,1	PAV
Rodovia: MG311			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
311EMG0200	ENTR BR116 (CAMPANÁRIO) - PESCADOR	20,6	PAV
311EMG0215	PESCADOR - PESCADOR	2,5	PAV
311EMG0220	PESCADOR - NOVA MÓDICA	18,3	PAV

311EMG0235	NOVA MÓDICA - NOVA MÓDICA	1,4	PAV
311EMG0240	NOVA MÓDICA - SÃO JOSÉ DO DIVINO	14,3	PAV
311EMG0255	SÃO JOSÉ DO DIVINO - SÃO JOSÉ DO DIVINO	1,0	PAV
311EMG0260	SÃO JOSÉ DO DIVINO - ITABIRINHA	26,0	IMP
311EMG0265	ITABIRINHA - ITABIRINHA	3,0	LEN
311EMG0280	ITABIRINHA - LIMEIRA	13,7	LEN
311EMG0300	LIMEIRA - BARRA DO ARIRANHA	17,0	LEN
311EMG0320	BARRA DO ARIRANHA - ENTR MGC381 (P/MANTENA)	20,3	LEN
Rodovia: MG314			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
314EMG0200	ENTR MGC120 (SÃO J EVANGELISTA) - CANTAGALO	8,4	PAV
314EMG0205	CANTAGALO - CANTAGALO	3,1	PAV
314EMG0220	CANTAGALO - PEÇANHA	5,7	PAV
314EMG0225	PEÇANHA - ENTR MG416 (PEÇANHA)	0,4	PAV
314EMG0240	ENTR MG416 (PEÇANHA) - ENTR P/SANTANA DO BARRO	17,9	LEN
314EMG0260	ENTR P/SANTANA DO BARRO - CÔRREGO DA ESTIVA	7,2	LEN
314EMG0280	CÔRREGO DA ESTIVA - ENTR P/VIRGOLÂNDIA	15,0	LEN
314EMG0300	ENTR P/VIRGOLÂNDIA - COROACI	9,0	PAV
314EMG0305	COROACI - COROACI	1,1	PAV
314EMG0320	COROACI - POVOADO DOS PROCÓPIOS	9,5	PAV
314EMG0340	POVOADO DOS PROCÓPIOS - CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS	5,8	PAV
314EMG0345	CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS - CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS	1,5	PAV

314EMG0360	CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS - ENTR MGC259 (P/GOV VALADARES)	1,5	PAV
Rodovia: MG317			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
317EMG0200	ENTR MG214 (P/S G RIO PRETO) - FELÍCIO DOS SANTOS	15,5	PAV
317EMG0205	FELÍCIO DOS SANTOS - FELÍCIO DOS SANTOS	1,7	PAV
317EMG0220	FELÍCIO DOS SANTOS - ENTR MG010 (RIO VERMELHO)	38,8	PLA
Rodovia: MG320			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
320EMG0200	ENTR BR381 (P/CEL FABRICIANO) - JAGUARAÇU	5,3	PAV
320EMG0205	JAGUARAÇU - JAGUARAÇU	1,6	PAV
320EMG0220	JAGUARAÇU - MARLIÉRIA	6,1	PAV
320EMG0225	MARLIÉRIA - MARLIÉRIA	2,3	PAV
320EMG0240	MARLIÉRIA - DIONÍSIO	23,5	PLA
320EMG0260	DIONÍSIO - SÃO JOSÉ DO GOIABAL	13,8	PLA
320EMG0275	SÃO JOSÉ DO GOIABAL - SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1,9	PAV
320EMG0290	SÃO JOSÉ DO GOIABAL - ENTR BR262 (P/RIO CASCA)	11,9	PAV

Rodovia: MG323			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
323EMG0200	ENTR MG238 (JEQUITIBÁ) - ENTR P/BALDIM	9,1	PAV
323EMG0240	ENTR P/BALDIM - ENTR MG010 (ALMEIDA)	25,8	PAV
Rodovia: MG326			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
326EMG0220	ENTR MG129 (P/MARIANA) - FONSECA	13,0	IMP
326EMG0230	FONSECA - FONSECA	1,0	IMP
326EMG0240	FONSECA - CLÁUDIO MANOEL (DIV 12/17 CRG)	14,0	LEN
326EMG0260	CLÁUDIO MANOEL (DIV 12/17 CRG) - GESTEIRA	11,8	LEN
326EMG0280	GESTEIRA - BARRA LONGA	14,8	LEN
326EMG0285	BARRA LONGA - BARRA LONGA	2,4	LEN
326EMG0300	BARRA LONGA - BOM SUCESSO	6,1	LEN
326EMG0320	BOM SUCESSO - ENTR P/ROSÁRIO DO PONTAL	16,8	LEN
326EMG0340	ENTR P/ROSÁRIO DO PONTAL - ENTR MGC120 (P/PONTE NOVA)	2,8	LEN
Rodovia: MG329			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
329EMG0200	ENTR BR116 (CARATINGA) - BOM JESUS DO GALHO (DIV 40/17 CRG)	25,1	PAV
329EMG0201	BOM JESUS DO GALHO (DIV 40/17 CRG) - RIO SACRAMENTO	5,4	PAV

329EMG0205	RIO SACRAMENTO - VERMELHO VELHO	15,3	PAV
329EMG0210	VERMELHO VELHO - CÓRREGO DO FUMAÇA	0,3	PAV
329EMG0213	CÓRREGO DO FUMAÇA - CAPITÃO MARTINS	15,6	PAV
329EMG0215	CAPITÃO MARTINS - RAUL SOARES	4,5	PAV
329EMG0220	RAUL SOARES - RAUL SOARES	1,9	PAV
329EMG0225	RAUL SOARES - SÃO PEDRO DOS FERROS	11,0	PAV
329EMG0235	SÃO PEDRO DOS FERROS - SÃO PEDRO DOS FERROS	2,2	PAV
329EMG0240	SÃO PEDRO DOS FERROS - ENTR BR262 A (P/REALEZA)	14,2	PAV
329EMG0260	ENTR BR262 A (P/REALEZA) - ENTR BR262 B (P/J MONLEVADE)	5,0	PAV
329EMG0280	ENTR BR262 B (P/J MONLEVADE) - ENTR P/SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	11,6	PAV
329EMG0300	ENTR P/SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - ENTR MG265 (P/URUCÂNIA)	5,6	PAV
329EMG0320	ENTR MG265 (P/URUCÂNIA) - ENTR P/SANTA CRUZ DO ESCALVADO	7,2	PAV
329EMG0340	ENTR P/SANTA CRUZ DO ESCALVADO - ENTR MG262	6,5	PAV
329EMG0355	ENTR MG262 - PONTE NOVA	3,4	PAV
Rodovia: MG332			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
332EMG0200	ENTR BR381 - ENTR MG335 A	16,4	PAV
332EMG0205	ENTR MG335 A - BOM SUCESSO	4,0	PAV
332EMG0210	BOM SUCESSO - ENTR MG335 (BOM SUCESSO)	1,8	PAV
332EMG0220	ENTR MG335 (BOM SUCESSO) - IBITURUNA (DIV 16/04 CRG)	15,4	PAV
332EMG0225	IBITURUNA (DIV 16/04 CRG) - IBITURUNA	2,0	PAV
332EMG0240	IBITURUNA - NAZARENO	17,7	PAV

332EMG0245	NAZARENO - NAZARENO	1,7	PAV
332EMG0260	NAZARENO - ENTR BR265 (P/ITUTINGA)	6,3	PAV
Rodovia: MG335			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
335EMG0205	ENTR BR494 (SÃO TIAGO) - SÃO TIAGO	3,3	PAV
335EMG0220	SÃO TIAGO - RIBEIRÃO DA FÁBRICA	5,5	LEN
335EMG0240	RIBEIRÃO DA FÁBRICA - MERCÊS DE ÁGUA LIMPA	19,7	LEN
335EMG0260	MERCÊS DE ÁGUA LIMPA - RIBEIRÃO TABOÕES	9,8	LEN
335EMG0280	RIBEIRÃO TABOÕES - BOM SUCESSO	10,1	LEN
335EMG0282	BOM SUCESSO - ENTR MG332 A (BOM SUCESSO)	1,6	PAV
335EMG0285	ENTR MG332 A (BOM SUCESSO) - BOM SUCESSO	2,0	PAV
335EMG0290	BOM SUCESSO - ENTR MG332 B	2,5	PAV
335EMG0295	ENTR MG332 B - MACAIA	18,4	PAV
335EMG0300	MACAIA - IJACI	4,6	PAV
335EMG0305	IJACI - IJACI	1,2	PAV
335EMG0320	IJACI - LAVRAS	10,0	PAV
335EMG0340	LAVRAS - ENTR BR265 (LAVRAS)	5,3	PAV
Rodovia: MG338			
SRE	Descrição	Extensão	Situação

338EMG0205	ENTR BR265 (BARBACENA) - BARBACENA	6,9	PAV
338EMG0220	BARBACENA - CAMPOLIDE	6,8	PAV
338EMG0240	CAMPOLIDE - CONQUISTA	9,8	PAV
338EMG0250	CONQUISTA - PONTO CHIQUE	6,5	PAV
338EMG0260	PONTO CHIQUE - IBERTIOGA	14,6	PAV
338EMG0265	IBERTIOGA - IBERTIOGA	2,4	PAV
338EMG0280	IBERTIOGA - ENTR P/SANTANA DO GARAMBÉU	12,0	PAV
338EMG0300	ENTR P/SANTANA DO GARAMBÉU - JARDIM	16,0	IMP
338EMG0320	JARDIM - PIEDADE DO RIO GRANDE	2,1	PAV
338EMG0325	PIE DADE DO RIO GRANDE - PIE DADE DO RIO GRANDE	2,0	PAV
338EMG0340	PIE DADE DO RIO GRANDE - ENTR MGC494 (MADRE DE DEUS)	17,7	PAV
Rodovia: MG341			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
341EMG0250	ENTR MGC146 (SÃO ROQUE DE MINAS) - ENTR LMG832	15,1	PAV
341EMG0260	ENTR LMG832 - RIO SÃO FRANCISCO	2,7	PAV
341EMG0270	RIO SÃO FRANCISCO - CAMPINÓPOLIS	4,0	PAV
341EMG0275	CAMPINÓPOLIS - CAMPINÓPOLIS	0,6	PAV
341EMG0280	CAMPINÓPOLIS - PIUMHI	36,6	PAV
341EMG0290	PIUMHI - ENTR MG050 (PIUMHI)	3,6	PAV

Rodovia: MG344			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
344EMG0200	DIVISA MG/SP - CLARAVAL	2,0	PAV
344EMG0205	CLARAVAL - CLARAVAL	2,0	PAV
344EMG0210	CLARAVAL - ENTR MG438 (IBIRACI)	24,4	PAV
344EMG0215	ENTR MG438 (IBIRACI) - IBIRACI	1,9	PAV
344EMG0220	IBIRACI - ENTR P/DELFINÓPOLIS (CÁSSIA)	26,7	PAV
344EMG0240	ENTR P/DELFINÓPOLIS (CÁSSIA) - ENTR MG444 (CÁSSIA)	5,9	PAV
344EMG0260	ENTR MG444 (CÁSSIA) - ENTR P/PRATÁPOLIS	17,6	PAV
344EMG0280	ENTR P/PRATÁPOLIS - ENTR MG050 (P/ITAÚ DE MINAS)	8,4	PAV
Rodovia: MG347			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
347EMG0205	ENTR BR460 (CARMO DE MINAS) - CARMO DE MINAS	0,8	PAV
347EMG0220	CARMO DE MINAS - ENTR P/CRISTINA	16,8	PAV
347EMG0240	ENTR P/CRISTINA - ENTR P/OLÍMPIO DE NORONHA	3,8	PAV
347EMG0260	ENTR P/OLÍMPIO DE NORONHA - ENTR P/CONCEIÇÃO DAS PEDRA	23,2	PAV
347EMG0280	ENTR P/CONCEIÇÃO DAS PEDRA - PEDRALVA	1,9	PAV
347EMG0285	PEDRALVA - PEDRALVA	3,1	PAV
347EMG0300	PEDRALVA - SÃO JOSÉ DO ALEGRE	10,8	PAV
347EMG0305	SÃO JOSÉ DO ALEGRE - SÃO JOSÉ DO ALEGRE	1,4	PAV
347EMG0320	SÃO JOSÉ DO ALEGRE - ENTR BR459 (P/PIRANGUINHO)	3,9	PAV

Rodovia: MG350			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
350EMG0200	ENTR BR354 (POUSO ALTO) - SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	2,0	PAV
350EMG0205	SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE - SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	1,4	PAV
350EMG0220	SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE - ENTR P/ITANHANDU	8,5	PAV
350EMG0240	ENTR P/ITANHANDU - ENTR P/PASSA QUATRO	9,0	PAV
350EMG0260	ENTR P/PASSA QUATRO - ENTR P/VIRGÍNIA	2,7	PAV
350EMG0270	ENTR P/VIRGÍNIA - MARMELÓPOLIS	22,7	PLA
350EMG0280	MARMELÓPOLIS - DELFIM MOREIRA	19,0	EOP
350EMG0285	DELFIM MOREIRA - DELFIM MOREIRA	3,8	PAV
350EMG0300	DELFIM MOREIRA - ENTR BR459 (P/ITAJUBÁ)	15,7	PAV
Rodovia: MG353			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
353EMG0205	ENTR MG285 (PIRAÚBA) - PIRAÚBA	1,6	PAV
353EMG0220	PIRAÚBA - GUARANI	8,7	PAV
353EMG0225	GUARANI - GUARANI	3,9	PAV
353EMG0240	GUARANI - RIO NOVO	15,8	PAV
353EMG0245	RIO NOVO - RIO NOVO (DIV 05/30 CRG)	3,7	PAV
353EMG0260	RIO NOVO (DIV 05/30 CRG) - ENTR P/CORONEL PACHECO	19,3	PAV
353EMG0280	ENTR P/CORONEL PACHECO - ENTR MG133	1,2	PAV

353EMG0300	ENTR MG133 - JUIZ DE FORA	17,0	PAV
353EMG0340	JUIZ DE FORA - ENTR BR040 A (P/B HORIZONTE)	21,2	PAV
353EMG0360	ENTR BR040 A (P/B HORIZONTE) - ENTR BR040 B (P/R DE JANEIRO)	3,4	PAV
353EMG0380	ENTR BR040 B (P/R DE JANEIRO) - ENTR P/TORREÕES	15,3	PAV
353EMG0400	ENTR P/TORREÕES - RIO DO PEIXE	9,4	PAV
353EMG0420	RIO DO PEIXE - RIO MONTE VERDE	11,1	PAV
353EMG0440	RIO MONTE VERDE - ENTR P/STª BÁRBARA MONTE VERDE	12,0	PAV
353EMG0460	ENTR P/STª BÁRBARA MONTE VERDE - RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO	6,4	PAV
353EMG0480	RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO - RIO PRETO	14,5	PAV
353EMG0485	RIO PRETO - RIO PRETO (DIV MG/RJ)	2,1	PAV

Rodovia: MG400

SRE	Descrição	Extensão	Situação
400EMG0200	ENTR MG202 (FAROFÃO) - SERRA OLHOS D'ÁGUA	15,0	PAV
400EMG0220	SERRA OLHOS D'ÁGUA - BURITIS	16,0	PAV
400EMG0225	BURITIS - BURITIS	2,0	PAV
400EMG0240	BURITIS - ENTR P/SERRA BONITA	3,4	PAV
400EMG0260	ENTR P/SERRA BONITA - VILA PASSA SEDE	18,0	PAV
400EMG0280	VILA PASSA SEDE - VILA SÃO PEDRO	21,1	PAV
400EMG0300	VILA SÃO PEDRO - RIBEIRÃO MANDA SAIA	20,5	PAV
400EMG0320	RIBEIRÃO MANDA SAIA - GOIAMINAS	25,9	EOP
400EMG0360	GOIAMINAS - RIO PONTE GRANDE	10,7	EOP
400EMG0380	RIO PONTE GRANDE - RIO PIRATINGA	15,1	EOP

400EMG0400	RIO PIRATINGA - ENTR P/SERRA DAS ARARAS	12,3	EOP
400EMG0420	ENTR P/SERRA DAS ARARAS - FORMOSO	1,3	EOP
Rodovia: MG401			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
401EMG0205	ENTR MGC135 (MANGA) - PORTO MATIAS CARDOSO	1,5	PAV
401EMG0220	PORTO MATIAS CARDOSO - MATIAS CARDOSO	11,3	PAV
401EMG0240	MATIAS CARDOSO - ENTR P/MOCAMBINHO A	6,1	PAV
401EMG0260	ENTR P/MOCAMBINHO A - ENTR P/MOCAMBINHO B	38,8	PAV
401EMG0280	ENTR P/MOCAMBINHO B - JAÍBA	17,6	PAV
401EMG0300	JAÍBA - ENTR P/AMARGOSO	17,0	PAV
401EMG0320	ENTR P/AMARGOSO - ENTR P/VERDELÂNDIA	12,9	PAV
401EMG0340	ENTR P/VERDELÂNDIA - ENTR P/PAJEÚ	29,7	PAV
401EMG0360	ENTR P/PAJEÚ - JANAÚBA	8,4	PAV
401EMG0365	JANAÚBA - ENTR MGC122 (JANAÚBA)	5,5	PAV
Rodovia: MG402			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
402EMG0205	ENTR MG202 (BRASÍLIA DE MINAS) - BRASÍLIA DE MINAS	2,3	PAV
402EMG0220	BRASÍLIA DE MINAS - ENTR P/UBAÍ	12,1	PAV
402EMG0240	ENTR P/UBAÍ - ENTR P/LUISLÂNDIA	7,0	PAV

402EMG0260	ENTR P/LUISLÂNDIA - ENTR P/VILA DO MORRO	13,5	PAV
402EMG0280	ENTR P/VILA DO MORRO - SÃO FRANCISCO	22,1	PAV
402EMG0285	SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO	1,6	PAV
402EMG0300	SÃO FRANCISCO - ENTR P/SERRA DAS ARARAS	18,9	PAV
402EMG0320	ENTR P/SERRA DAS ARARAS - PINTÓPOLIS	30,3	PAV
402EMG0340	PINTÓPOLIS - JATOBÁ (DIV 13/36 CRG)	23,6	IMP
402EMG0360	JATOBÁ (DIV 13/36 CRG) - RIBEIRÃO DAS PEDRAS	35,0	IMP
402EMG0380	RIBEIRÃO DAS PEDRAS - URUCUIA	16,6	IMP
Rodovia: MG403			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
403EMG0200	SÃO JOÃO DA PONTE - SÃO JOÃO DA PONTE	3,7	PAV
403EMG0220	SÃO JOÃO DA PONTE - VARZELÂNDIA	25,6	PAV
403EMG0240	VARZELÂNDIA - IBIRACATU	16,2	PAV
Rodovia: MG404			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
404EMG0200	SALINAS - FERREIRÓPOLIS	25,4	PAV
404EMG0220	FERREIRÓPOLIS - TAIUBEIRAS	19,1	PAV
404EMG0225	TAIOBEIRAS - TAIIOBEIRAS	3,3	PAV

Rodovia: MG405			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
405EMG0010	DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR BR367 (JACINTO)	51,6	IMP
405EMG0020	ENTR BR367 (JACINTO) - CÔRREGO DO BREJO	16,3	PAV
405EMG0040	CÔRREGO DO BREJO - JAGUARÃO	18,8	PAV
405EMG0060	JAGUARÃO - ENTR P/SANTA MARIA DO SALTO	5,6	PAV
405EMG0080	ENTR P/SANTA MARIA DO SALTO - SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	18,4	PAV
Rodovia: MG406			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
406EMG0200	ENTR MGC251 (PEDRA GRANDE) - CALDEIRÕES	17,8	IMP
406EMG0220	CALDEIRÕES - ALMENARA	15,0	IMP
406EMG0225	ALMENARA - RIO JEQUITINHONHA (DIV 27/21 CRG)	2,2	PAV
406EMG0240	RIO JEQUITINHONHA (DIV 27/21 CRG) - ENTR BR367 (P/ALMENARA)	0,2	PAV
406EMG0260	ENTR BR367 (P/ALMENARA) - CÔRREGO VOQUIM	29,1	PAV
406EMG0300	CÔRREGO VOQUIM - RUBIM	7,7	PAV
406EMG0305	RUBIM - RUBIM	2,0	PAV
406EMG0320	RUBIM - CÔRREGO RUBIM	26,5	IMP
406EMG0360	CÔRREGO RUBIM - RIO DO PRADO	9,4	IMP
406EMG0365	RIO DO PRADO - ENTR MG205 (RIO DO PRADO)	0,4	PAV
406EMG0380	ENTR MG205 (RIO DO PRADO) - PALMÓPOLIS	24,1	PAV

Rodovia: MG407			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
407EMG0220	ENTR MG307 (CRISTÁLIA) - ENTR P/BOTUMIRIM	28,1	PLA
407EMG0240	ENTR P/BOTUMIRIM - ENTR MG308 (ITACAMBIRA)	69,9	PLA
Rodovia: MG408			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
408EMG0200	ENTR MG181 (P/BRASILÂNDIA) - CÔRREGO CERCADO	11,9	IMP
408EMG0220	CÔRREGO CERCADO - ENTR P/SANTANA DA CAATINGA	0,7	IMP
408EMG0240	ENTR P/SANTANA DA CAATINGA - ENTR P/CANABRAVA (DIV 39/33 CRG)	22,3	IMP
408EMG0260	ENTR P/CANABRAVA (DIV 39/33 CRG) - RIO DO SONO	36,3	IMP
408EMG0280	RIO DO SONO - ENTR BR365 (P/PIRAPORA)	39,7	IMP
Rodovia: MG409			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
409EMG0200	ENTR BR116 (P/TEÓFILO OTÔNÍ) - TOPÁZIO	13,0	PAV
409EMG0220	TOPÁZIO - ENTR P/ALEMOA	25,0	PAV
409EMG0240	ENTR P/ALEMOA - NOVO ORIENTE DE MINAS	7,2	PAV

409EMG0260	NOVO ORIENTE DE MINAS - FREI GONZAGA	5,8	PAV
409EMG0280	FREI GONZAGA - CÔRREGO NOVO	6,5	PAV
409EMG0300	CÔRREGO NOVO - PAVÃO	18,8	PAV
409EMG0320	PAVÃO - ENTR MG105 (PAVÃO)	1,0	PAV
Rodovia: MG410			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
410EMG0200	ENTR BR040 (P/JOÃO PINHEIRO) - ENTR P/BELA VISTA (DIV 39/14 CRG)	27,4	PAV
410EMG0220	ENTR P/BELA VISTA (DIV 39/14 CRG) - ENTR P/LAGOA GRANDE	22,4	PAV
410EMG0260	ENTR P/LAGOA GRANDE - ENTR P/CRUZEIRO DA PRATA	14,7	PAV
410EMG0280	ENTR P/CRUZEIRO DA PRATA - ENTR MGC354 (P/PRES OLEGÁRIO)	14,3	PAV
Rodovia: MG412			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
412EMG0200	ENTR BR418 (P/TEÓFILO OTÔNIO) - ATALÉIA	16,7	PAV
412EMG0205	ATALÉIA - ATALÉIA	1,7	PAV
412EMG0220	ATALÉIA - DIVISA MG/ES	18,8	IMP
Rodovia: MG413			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
413EMG0200	ENTR MG223 - ENTR P/PIRACAÍBA	6,8	PAV
413EMG0220	ENTR P/PIRACAÍBA - RIO PARANAÍBA (DIV MG/GO)	27,1	PAV
Rodovia: MG414			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
414EMG0200	ENTR BR050/MG223 (ARAGUARI) - ARAGUARI	5,6	PAV
414EMG0220	ARAGUARI - AMANHECE	7,1	PAV
414EMG0240	AMANHECE - RIO PARANAÍBA (DIV MG/GO)	25,0	LEN
Rodovia: MG415			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
415EMG0205	ENTR MG060 (BIQUINHAS) - BIQUINHAS	2,0	PAV
415EMG0220	BIQUINHAS - RIBEIRÃO DONA JOANA	16,3	PAV
415EMG0240	RIBEIRÃO DONA JOANA - MORADA NOVA DE MINAS	10,9	PAV
415EMG0255	MORADA NOVA DE MINAS - MORADA NOVA DE MINAS	1,9	PAV
415EMG0260	MORADA NOVA DE MINAS - PORTO NOVO (REPRESA) (DIV 35/09 CRG)	17,8	LEN
415EMG0270	PORTO NOVO (REPRESA) (DIV 35/09 CRG) - ENTR BR040	19,0	IMP

Rodovia: MG416

SRE	Descrição	Extensão	Situação
416EMG0200	ENTR MGC120 (P/GUANHÃES) - SÃO PEDRO DO SUAÇUI	2,4	PAV
416EMG0205	SÃO PEDRO DO SUAÇUI - SÃO PEDRO DO SUAÇUI	1,0	PAV
416EMG0220	SÃO PEDRO DO SUAÇUI - CÔRREGO SARACURA	9,7	LEN
416EMG0240	CÔRREGO SARACURA - PEÇANHA	13,8	LEN
416EMG0245	PEÇANHA - ENTR MG314 (PEÇANHA)	1,7	PAV

Rodovia: MG417

SRE	Descrição	Extensão	Situação
417EMG0205	NOVA BELÉM - ENTR MG311 (ITABIRINHA)	28,5	PAV
417EMG0210	ENTR MG311 (ITABIRINHA) - ITABIRINHA	0,8	PAV
417EMG0220	ITABIRINHA - MENDES PIMENTEL	27,3	PAV
417EMG0245	MENDES PIMENTEL - MENDES PIMENTEL	2,2	PAV
417EMG0260	MENDES PIMENTEL - ENTR BR381 (LINÓPOLIS)	15,0	PAV

Rodovia: MG418

SRE	Descrição	Extensão	Situação
418EMG0205	ENTR MGC381 (MANTENA) - MANTENA	0,8	PAV
418EMG0220	MANTENA - DIVISA MG/ES	7,7	LEN

Rodovia: MG420			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
420EMG0200	ENTR BR040 (P/PARAOPEBA) - RIO PARAOBEBE	9,9	PAV
420EMG0202	RIO PARAOBEBE - ENTR MG060 (POMPÉU)	33,0	PAV
Rodovia: MG421			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
421EMG0205	ENTR MG231 (CORDISBURGO) - CORDISBURGO	0,8	PAV
421EMG0220	CORDISBURGO - GRUTA DO MAQUINÉ	4,7	PAV
Rodovia: MG422			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
422EMG0205	ENTR BR259 (P/RESPLENDOR) - CALISTO	9,0	LEN
422EMG0220	CALISTO - PONTE RIO SAPUCAIA	22,0	LEN
422EMG0240	PONTE RIO SAPUCAIA - ALDEIA	15,0	LEN
422EMG0260	ALDEIA - CUPARAQUE	6,2	PAV
422EMG0280	CUPARAQUE - DIV MG/ES	9,3	EOP

Rodovia: MG423			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
423EMG0200	ENTR BR262 - ENTR P/CONCEIÇÃO DO PARÁ	14,8	PAV
423EMG0205	ENTR P/CONCEIÇÃO DO PARÁ - ENTR BR352 A (BRUMADO)	6,9	PAV
423EMG0220	ENTR BR352 A (BRUMADO) - ENTR P/PITANGUI	5,2	PAV
423EMG0240	ENTR P/PITANGUI - ENTR BR352 B	8,6	PAV
423EMG0260	ENTR BR352 B - RIO DO PEIXE	14,1	IMP
423EMG0280	RIO DO PEIXE - ENTR MG060 (PAPAGAIOS)	17,4	IMP
423EMG0300	ENTR MG060 (PAPAGAIOS) - PAPAGAIOS	0,5	PAV
423EMG0320	PAPAGAIOS - ENTR MG420	30,0	PLA
Rodovia: MG424			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
424EMG0200	ENTR MG010 (P / CONFINS) - ENTR P/SÃO JOSÉ DA LAPA	7,3	DUP
424EMG0220	ENTR P/SÃO JOSÉ DA LAPA - ENTR P/DR LUND	7,7	DUP
424EMG0240	ENTR P/DR LUND - ENTR P/CONFINS	1,0	DUP
424EMG0260	ENTR P/CONFINS - ENTR P/PEDRO LEOPOLDO	3,9	DUP
424EMG0280	ENTR P/PEDRO LEOPOLDO - MATOZINHOS	5,1	PAV
424EMG0285	MATOZINHOS - MATOZINHOS	5,2	PAV
424EMG0300	MATOZINHOS - PRUDENTE DE MORAIS	10,8	PAV
424EMG0305	PRUDENTE DE MORAIS - PRUDENTE DE MORAIS	3,0	PAV
424EMG0320	PRUDENTE DE MORAIS - SETE LAGOAS	5,0	PAV

424EMG0325	SETE LAGOAS - ENTR BR040 (SETE LAGOAS)	9,2	PAV
Rodovia: MG425			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
425EMG0205	ENTR BR381 (TIMÓTEO) - TIMÓTEO	8,3	PAV
425EMG0210	TIMÓTEO - CAVA GRANDE	8,4	PAV
425EMG0220	CAVA GRANDE - VARGEM ALEGRE	30,5	PLA
425EMG0240	VARGEM ALEGRE - ENTR BR116	27,5	PAV
Rodovia: MG426			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
426EMG0220	ENTR MGC497 - DIVISA MG/SP (ÁGUA VERMELHA)	17,4	PAV
Rodovia: MG427			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
427EMG0200	ENTR BR050/BR262 (UBERABA) - ENTR P/ÁGUA COMPRIDA A	4,0	PAV
427EMG0205	ENTR P/ÁGUA COMPRIDA A - ENTR P/ÁGUA COMPRIDA B	20,9	PAV
427EMG0220	ENTR P/ÁGUA COMPRIDA B - ENTR P/CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS A	31,5	PAV
427EMG0240	ENTR P/CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS A - ENTR P/CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS B	4,8	PAV

427EMG0260	ENTR P/CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS B - ENTR P/PIRAJUBA A	16,0	PAV
427EMG0280	ENTR P/PIRAJUBA A - ENTR P/PIRAJUBA B	24,9	PAV
427EMG0300	ENTR P/PIRAJUBA B - ENTR BR364 (PLANURA)	2,5	PAV
Rodovia: MG428			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
428EMG0200	ENTR BR-262 - ARAXÁ	5,4	PAV
428EMG0205	ARAXÁ - ARAXÁ	3,7	PAV
428EMG0220	ARAXÁ - ENTR MGC146 B (P/FOSFÉRTIL)	11,3	PAV
428EMG0240	ENTR MGC146 B (P/FOSFÉRTIL) - ENTR P/TAPIRA	3,6	PAV
428EMG0260	ENTR P/TAPIRA - RIO ARAGUARI	39,4	PAV
428EMG0280	RIO ARAGUARI - ENTR MGC464 (P/SACRAMENTO)	20,5	PAV
428EMG0300	ENTR MGC464 (P/SACRAMENTO) - ENTR P/CONQUISTA	13,2	PAV
428EMG0320	ENTR P/CONQUISTA - RIO GRANDE (DIV MG/SP)	10,8	PAV
Rodovia: MG429			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
429EMG0200	ENTR MG164 (STº ANTÔNIO MONTE) - SANTO ANTÔNIO DO MONTE	2,0	PAV
429EMG0210	SANTO ANTÔNIO DO MONTE - ENTR MG170 (LAGOA DA PRATA)	25,5	PAV
429EMG0220	ENTR MG170 (LAGOA DA PRATA) - ENTR BR354 A/MG176 (P/LUZ)	36,8	PLA
429EMG0240	ENTR BR354 A/MG176 (P/LUZ) - ENTR BR354 B (P/TAPIRÁ)	28,2	PAV

429EMG0260	ENTR BR354 B (P/TAPIRAÍ) - BAMBUÍ	3,4	PAV
429EMG0270	BAMBUÍ - BAMBUÍ (TER ROD)	0,6	PAV
Rodovia: MG430			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
430EMG0200	ENTR BR262 (P/PARÁ DE MINAS) - ENTR P/IGARATINGA	6,0	PAV
430EMG0220	ENTR P/IGARATINGA - CAMPO ALEGRE	8,8	IMP
430EMG0240	CAMPO ALEGRE - ENTR MG252	10,9	IMP
430EMG0260	ENTR MG252 - ENTR MG050 (P/DIVINÓPOLIS)	2,0	PAV
Rodovia: MG431			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
431EMG0200	ENTR MG060 - ENTR P/CONQUISTA	1,7	PAV
431EMG0220	ENTR P/CONQUISTA - ENTR BR352 (PARÁ DE MINAS)	14,0	PAV
431EMG0225	ENTR BR352 (PARÁ DE MINAS) - ENTR BR262 A (PARÁ DE MINAS)	6,6	PAV
431EMG0240	ENTR BR262 A (PARÁ DE MINAS) - ENTR BR262 B (P/ARAXÁ)	1,0	PAV
431EMG0260	ENTR BR262 B (P/ARAXÁ) - ENTR MG050	22,6	PAV
431EMG0280	ENTR MG050 - ENTR P/ITAÚNA	4,5	PAV
431EMG0300	ENTR P/ITAÚNA - ENTR P/ITATIAIUÇU	21,4	PAV
431EMG0320	ENTR P/ITATIAIUÇU - ENTR BR381 (P/CARMÓPOLIS)	5,5	PAV

Rodovia: MG432			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
432EMG0200	ENTR BR040 - ENTR P/NOSSA FAZENDA	2,7	PAV
432EMG0220	ENTR P/NOSSA FAZENDA - ENTR LMG808 (CARACÓIS)	11,1	PAV
432EMG0240	ENTR LMG808 (CARACÓIS) - ENTR MG060	9,0	PAV
Rodovia: MG433			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
433EMG0200	ENTR MG010 (P/JÓQUEI CLUBE) - BAIRRO SÃO BENEDITO	0,5	PAV
433EMG0210	BAIRRO SÃO BENEDITO - BAIRRO SÃO BENEDITO	3,5	DUP
433EMG0220	BAIRRO SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA	5,4	PAV
Rodovia: MG434			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
434EMG0200	ENTR BR381 (P/BELO HORIZONTE) - ENTR MG129 (CHAPADA)	19,3	PAV
Rodovia: MG435			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
435EMG0200	ENTR BR381 - CAETÉ	13,9	PAV
435EMG0205	CAETÉ - ENTR MGC262 (CAETÉ)	3,4	PAV
Rodovia: MG436			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
436EMG0200	ENTR BR381 - ENTR MGC262 (BARÃO DE COCAIS)	19,6	PAV
Rodovia: MG437			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
437EMG0205	ENTR MGC262 (SABARÁ) - ALBERT SCHARLÉ (SABARÁ)	3,0	PAV
437EMG0220	ALBERT SCHARLÉ (SABARÁ) - TRIÂNGULO	3,6	IMP
437EMG0240	TRIÂNGULO - NOVA LIMA	7,4	IMP
437EMG0260	NOVA LIMA - ENTR MG030 (NOVA LIMA)	5,0	PAV
Rodovia: MG438			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
438EMG0200	ENTR MGC146 - ENTR MG344 (IBIRACI)	40,0	PLA
438EMG0220	ENTR MG344 (IBIRACI) - DIVISA MG/SP	9,0	PAV

Rodovia: MG439			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
439EMG0200	ENTR BR354 (P/ARCOS) - ENTR LMG830 (P/CÓRREGO FUNDO)	6,4	PAV
439EMG0205	ENTR LMG830 (P/CÓRREGO FUNDO) - PAINS	10,3	PAV
439EMG0210	PAINS - ENTR MG170 (P/PIMENTA)	1,3	PAV
Rodovia: MG440			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
440EMG0200	ENTR BR356 (CACHOEIRA DO CAMPO) - CACHOEIRA DO CAMPO	1,0	PAV
440EMG0220	CACHOEIRA DO CAMPO - SANTO ANTÔNIO DO LEITE	5,0	PAV
440EMG0240	SANTO ANTÔNIO DO LEITE - ENTR MG030 (ENGENHEIRO CORREIA)	9,2	IMP
Rodovia: MG441			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
441EMG0205	ENTR MG108 (LAJINHA) - LAJINHA	1,8	PAV
441EMG0220	LAJINHA - DIVISA MG/ES	6,4	PAV

Rodovia: MG442			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
442EMG0200	ENTR BR040 (P/CONGONHAS) - BELO VALE	22,5	PAV
Rodovia: MG443			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
443EMG0200	ENTR MG030 (LOBO LEITE) - OURO BRANCO	10,9	PAV
Rodovia: MG444			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
444EMG0200	ENTR MG344 (P/CÁSSIA) - CAPETINGA	17,9	PAV
444EMG0205	CAPETINGA - CAPETINGA	0,4	PAV
444EMG0220	CAPETINGA - DIVISA MG/SP	5,6	PAV
Rodovia: MG445			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
445EMG0200	ENTR BR120 (VAU-AÇU) - GUARACIABA	17,8	PAV
445EMG0225	GUARACIABA - GUARACIABA	2,5	PAV

445EMG0240	GUARACIABA - ENTR MGC356/482 (PORTO FIRME)	30,9	PLA
Rodovia: MG446			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
446EMG0200	ENTR MG050 (BARRAGEM DE FURNAS) - ENTR P/GUAPÉ	1,4	PAV
446EMG0220	ENTR P/GUAPÉ - ENTR MGC265 (ALPINÓPOLIS)	16,6	PAV
446EMG0240	ENTR MGC265 (ALPINÓPOLIS) - NOVA RESENDE (DIV 24/15 CRG)	34,0	PLA
446EMG0260	NOVA RESENDE (DIV 24/15 CRG) - RIBEIRÃO PASSO FUNDO	22,1	PAV
446EMG0280	RIBEIRÃO PASSO FUNDO - ENTR P/JURUAIA	3,3	PAV
446EMG0300	ENTR P/JURUAIA - ENTR BR146/491 (MUZAMBINHO)	13,1	PAV
Rodovia: MG447			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
447EMG0205	ENTR MGC120 A/MGC265 (UBÁ) - ENTR MG124 (P/DIVINÉSIA)	1,5	PAV
447EMG0220	ENTR MG124 (P/DIVINÉSIA) - ENTR MGC120 B/BR120 A	15,5	PAV
447EMG0240	ENTR MGC120 B/BR120 A - ENTR BR120 B	3,1	PAV
447EMG0260	ENTR BR120 B - SEMENTEIRAS	4,3	PAV
447EMG0280	SEMENTEIRAS - GUIRICEMA	6,3	PAV
447EMG0285	GUIRICEMA - GUIRICEMA	3,0	PAV
447EMG0300	GUIRICEMA - ENTR P/TUIUTINGA A	8,2	PAV
447EMG0320	ENTR P/TUIUTINGA A - ENTR P/TUIUTINGA B	10,1	PAV

447EMG0340	ENTR P/TUIUTINGA B - MIRAÍ	10,6	PAV
447EMG0345	MIRAÍ - MIRAÍ	2,1	PAV
447EMG0360	MIRAÍ - ENTR P/SANTANA DE CATAGUASES	15,7	PAV
447EMG0380	ENTR P/SANTANA DE CATAGUASES - CATAGUASES	8,2	PAV
447EMG0385	CATAGUASES - CATAGUASES	6,2	PAV
447EMG0400	CATAGUASES - ENTR BR120	4,5	PAV
Rodovia: MG448			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
448EMG0200	ENTR MGC265/MG452 (P/PAIVA) - BOM RETIRO	8,4	PAV
448EMG0220	BOM RETIRO - ENTR P/SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO	7,9	PAV
448EMG0240	ENTR P/SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO - ENTR BR040 (P/BARBACENA)	11,6	PAV
Rodovia: MG449			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
449EMG0200	ENTR MGC491 (P/GUARANÉSIA) - ENTR P/ARCEBURGO	5,4	PAV
449EMG0220	ENTR P/ARCEBURGO - DIVISA MG/SP	9,4	PAV
Rodovia: MG450			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
450EMG0200	ENTR BR491 - GUAXUPÉ (CONTORNO)	4,5	PAV
450EMG0210	GUAXUPÉ (CONTORNO) - DIVISA MG/SP	10,2	PAV
Rodovia: MG451			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
451EMG0010	ENTR BR265 (ITUTINGA) - CARRANCAS	25,8	PAV
Rodovia: MG452			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
452EMG0200	ENTR MGC265/MG448 - PAIVA	7,4	PAV
452EMG0205	PAIVA - PAIVA	1,4	PAV
452EMG0220	PAIVA - OLIVEIRA FORTES	8,5	PAV
452EMG0225	OLIVEIRA FORTES - OLIVEIRA FORTES	2,4	PAV
452EMG0240	OLIVEIRA FORTES - ENTR BR040	14,8	PAV
Rodovia: MG453			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
453EMG0200	ENTR BR491 (PARAGUAÇU) - ENTR MG179 (P/ALFENAS)	26,3	PAV
Rodovia: MG454			

SRE	Descrição	Extensão	Situação
454EMG0200	ENTR BR116 (P/LEOPOLDINA) - RECREIO	13,0	PAV
454EMG0205	RECREIO - RECREIO	1,4	PAV
454EMG0220	RECREIO - ABAÍBA	8,8	IMP
454EMG0240	ABAÍBA - ENTR MGC120 (PROVIDÊNCIA)	22,2	IMP
Rodovia: MG455			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
455EMG0100	ENTR BR459 - SANTA RITA DE CALDAS	2,0	PAV
455EMG0150	SANTA RITA DE CALDAS - SANTA RITA DE CALDAS	3,0	PAV
455EMG0200	SANTA RITA DE CALDAS - IBITIURA DE MINAS	12,6	PAV
455EMG0225	IBITIURA DE MINAS - ENTR BR146 (ANDRADAS)	19,4	PAV
455EMG0250	ENTR BR146 (ANDRADAS) - DIVISA MG/SP	5,5	PAV
Rodovia: MG456			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
456EMG0025	LAMBARI - LAMBARI	2,0	PAV
456EMG0040	LAMBARI - ENTR MG458 (P/NATÉRCIA)	28,5	PAV
Rodovia: MG457			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
457EMG0200	ENTR BR267 (P/LIMA DUARTE) - BOM JARDIM DE MINAS	0,5	PAV
457EMG0205	BOM JARDIM DE MINAS - BOM JARDIM DE MINAS	1,6	PAV
457EMG0220	BOM JARDIM DE MINAS - ENTR P/ITABOCA	23,9	PAV
457EMG0240	ENTR P/ITABOCA - SANTA RITA DO JACUTINGA	8,4	PAV
457EMG0245	SANTA RITA DO JACUTINGA - SANTA RITA DO JACUTINGA	2,5	PAV

457EMG0260	SANTA RITA DO JACUTINGA - DIVISA MG/RJ	3,0	IMP
Rodovia: MG458			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
458EMG0010	ENTR BR381 - ENTR MG456 (P/LAMBARI)	13,0	PAV
458EMG0030	ENTR MG456 (P/LAMBARI) - NATÉRCIA	19,8	PAV
458EMG0050	NATÉRCIA - CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	20,0	PLA
458EMG0070	CONCEIÇÃO DAS PEDRAS - PEDRALVA	13,6	EOP
Rodovia: MG459			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
459EMG0200	ENTR MG290 - ENTR P/OURO FINO	2,1	PAV
459EMG0220	ENTR P/OURO FINO - MONTE SIÃO	25,0	PAV
459EMG0225	MONTE SIÃO - MONTE SIÃO (DIV MG/SP)	4,3	PAV
Rodovia: MG460			
SRE	Descrição	Extensão	Situação
460EMG0010	ENTR MG295 - MUNHOZ	21,3	PLA
460EMG0020	MUNHOZ - TOLEDO	22,1	PAV
460EMG0030	TOLEDO - ENTR BR381	17,6	PAV