



ENGINE UNIT




COMPONENTS



EM


EM






N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque ● Non-reusable part ← Apply MP grease


EM




EM




EM





EM



EM

Y