



### Personenwagen

- Sonderdurchsicht – Gegen gesonderten Auftrag
- Kontrolle der Karosserie auf Lackbeschädigungen durch KD-Berater
- Wartungsdienst alle 15 000 km
- Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst

Kunde		Rep.-Auftr. Nr.			
<b>A</b>	<input type="checkbox"/> 107 Motor 110 bis 8.79 Motor 116 bis 2.80 Motor 117 bis 2.80	<input type="checkbox"/> 114	<input type="checkbox"/> 115.0	<input type="checkbox"/> 115.1	
	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 116.036	<input type="checkbox"/> 123.0 Motor 110 bis 8.79 Motor 123 bis 5.80 Motor 115	<input type="checkbox"/> 123.1 bis 9.80	
<b>B</b>					
<b>C</b>					

SICHTPRÜFUNG	BEFUND:
Dichtheits- und Zustandsprüfung	
<input type="checkbox"/> Motor	
<input type="checkbox"/> Lenkung	
<input type="checkbox"/> Getriebe	
<input type="checkbox"/> Hinterachse	
<input type="checkbox"/> Bremsanlage	
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer	
<input type="checkbox"/> Vorderachse	
<input type="checkbox"/> Reifen	
<input type="checkbox"/> Auspuffanlage	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

### Sonderdurchsicht – Gegen gesonderten Auftrag

#### Einmal jährlich

Möglichst im Frühjahr durchführen

- 090 Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: Beschädigung und Korrosion prüfen
- 091 Fußräume und seitliche Kofferraummulden: Wassereintritt und Korrosion prüfen
- 486 Schiebedach: Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und leicht einfetten
- 493 Wasserabläufe reinigen
- 702 Bremsflüssigkeit erneuern

#### Alle 3 Jahre

- 991 Kühlmittel erneuern

### Kontrolle der Karosserie auf Lackbeschädigungen durch KD-Berater

#### Einmal jährlich (ab 3. Jahr)

- 092 Karosserie auf Lackbeschädigungen prüfen

# Wartungsdienst

## Ölservice

### Ölwechsel

- 151 Motor: Öl- und Filterwechsel  
(Siehe Auftrag)

### Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

Bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag

- 121 Mechanisches Getriebe  
 130 Hinterachse

## Wartung

### Dichtheits- und Zustandsprüfung

- 038 Kühl- und Heizungsanlage  
 041 Kraftstoffanlage  
 045 Kupplungsbetätigung  
 085 Niveau-Regulierung  
 086 Hydropneumatische Federung

### Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

Bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag

- 120 Automatisches Getriebe  
 134 Servo-Lenkung  
 135 Mechanische Lenkung  
 138 Niveau-Regulierung  
 139 Hydropneumatische Federung  
 465 Scheibenwaschanlage  
 484 Klimaanlage, Klimatisierungsautomatik  
 510 Kupplungsbetätigung  
 700 Bremsanlage  
 788 Stromberg-Vergaser  
 800 Einspritzpumpe (mit pneumatischem Regler)  
 821 Batterie  
 990 Motorkühler  
Korrosions-/Frostschutz prüfen  
\_\_\_\_\_ °C

### Schmierarbeiten

- 350 Türscharniere  
 375 Außenspiegel  
 393 Türschlösser  
 395 Motorhaube  
 415 Motor-Reguliergestänge und Regulierwellen

### Motor

- 202 Luftfiltereinsatz:  
Bei normalem Staubanfall reinigen.  
Bei hohem Staubanfall erneuern  
**Alle 45000 km erneuern**
- 205 Ölbadluftfilter: Filter reinigen und mit frischem Öl füllen  
**Motoren 615, 616**
- 757 Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen
- 751 Kompressionsdruck: Prüfen  
**Benzinmotoren**
- 753 Ventilspiel: Einstellen  
**Ausgenommen Motoren mit hydraulischen Ventilspiel-Ausgleichselementen**
- 770 Zündkerzen: Erneuern
- 772 Zündzeitpunkt: Prüfen; eventuell einstellen
- 773 Unterbrecherkontakte: Erneuern  
**Ausgenommen Motoren mit kontaktloser Zündanlage**
- 782 Schließwinkel und Zündzeitpunkt: Einstellen  
**Ausgenommen Motoren mit kontaktloser Zündanlage**
- 797 Leerlaufversteller: Einstellung prüfen und einstellen  
**Dieselmotoren**
- 798 Leerlauf: Prüfen, nachregulieren  
**Dieselmotoren**
- 806 Einspritzmotor: Filter des Zusatzluftschleibers erneuern  
**Motoren 114, 130**
- 813 Motor-Reguliergestänge: Leichtgängigkeit prüfen
- 785 Heizklappen: Einsprühen, Funktion und Gängigkeit prüfen:  
**Motoren 115, 123**

### Elektronische Motorprüfung

- 832 Zündanlage auf Zustand prüfen  
Oszillographenbild auswerten
- 798 Leerlauf: Prüfen, nachregulieren  
**CO-Meßgerät verwenden**  
**Benzinmotoren**

### Fahrgestell und Aufbau

- 020 Wartungsfreie Gelenke der Federbeine für hydropneumatische Federung: Dichtheit und Zustand der Gummimanschetten prüfen
- 025 Spiel der Lenkung sowie Spiel und Zustand des Lenkgestänges prüfen
- 028 Vorderachse: Gelenke auf Zustand und Dichtheit der Gummimanschetten prüfen

### Schmierarbeiten

- 388 Vorderradlagerung: Fettfüllung in den Nabenkappen erneuern  
**Typen 107, 114, 115.0, 115.1, 116, 123.0, 123.1**

- 706 Feststellbremse: Nachstellen
- 712 Scheibenbremsen prüfen, reinigen, dazu Bremsklötze ausbauen
- 714 Bremsleitungen auf Beschädigungen prüfen
- 983 Räder: Ab-/anmontieren.  
Scheibenräder: Zustand prüfen, Rad-schüssel innen auf Verschmutzung kontrollieren
- 982 Reifen kontrollieren: Profiltiefe, Verschleißbild, Beschädigungen.  
Wenn nötig, Räder umsetzen

Profiltiefe in mm eintragen

	vorn		hinten	
	l	r	l	r
außen				
Mitte				
innen				

- 987 Reifen-Luftdruck: Richtigstellen, einschließlich Reserverad
- 097 Bremsentest auf Prüfstand/Probefahrt.  
Feststellbremse nach Vorschrift ein-bremsen

Bremswerte in N eintragen

	vorn		hinten		Festst.	
	l	r	l	r	l	r

- 472 Sicherheitsgurte auf Beschädigungen prüfen

### Schrauben und Muttern nachziehen Drehmoment beachten!

- 895 Generator: Befestigung  
**Dieselmotoren**
- 924 Lenkung: Befestigung

### 099 Funktionskontrolle:

- Scheinwerfer, Leuchten, Signalanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage
- Lehnenverriegelung (Coupé)

### 098 Fahrkontrolle (Probefahrt/Prüfstand):

- Kupplung
- Mechanisches Getriebe
- Automatisches Getriebe

# Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst – Alle 45 000 km

## Ölservice

### Ölwechsel

- 170 Automatisches Getriebe

### Filterpflege

- 174 Automatisches Getriebe:  
Filter erneuern

## Wartung

### Motor

- 203 Luftfiltereinsatz: Erneuern
- 844 Kraftstoff-Vorfilter: Prüfen  
**Dieselmotoren**
- 845 Kraftstoff-Filter erneuern  
**Dieselmotoren**
- 847 Kraftstoff-Filter erneuern  
**Ausgenommen Motor 115**

### Fahrgestell und Aufbau

- 009 Feststellbremse: Bremsseile auf Gängigkeit prüfen
- 030 Gelenkwelle: Gelenkscheiben auf Verschleiß prüfen
- 501 Kupplung: Belagstärke prüfen
- 625 Vorspur der Vorderräder: Prüfen
- 631 Vorderachse: Fettfüllung der Vorderradlagerung erneuern, Kegelrollenlager prüfen  
**Typ 116.036**

### Schrauben und Muttern auf Festsitz prüfen – Nach Befund nachziehen

- 871 Saugrohr und Auspuffkrümmer  
**Ausgenommen Motor 110**  
Auspuff-Flansch
- 876 Vergaser-Flansch  
**Motor 115**